



TRANSMISSIONS

SOMMAIRE

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/RECHERCHE PAR VÉHICULE.....2 - 147
- CORRESPONDANCE RÉF. PROTECH > PRODUITS D'ORIGINE.....147 - 176

145/146

IT2128

Sans ABS



L=516			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 JTD	105	02.92 - 01.01



L=510			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

IT2232

Sans ABS

145/146

IT2305

ABS 44 dents



L=500			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6 IE 16v Twin Spark		12.96 - 10.98
1.7 IE 16v		03.98 - 10.98
1.7 IE 16v Twin Spark		12.96 - 10.98
1.9 Turbo Diefse		10.94 - 10.98
2.0 16v		03.98 - 10.98
2.0 16v Twin Spark		10.95 - 10.98



L=500			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

IT2305

ABS 44 dents

145/146

IT2301

Sans ABS



L=607			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	83	Ø bol	
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.4 IE 16v Twin Spark		12.96 - 01.01



L=945			
CB	DROITE	CR	
Ø bol		Ø bol	83
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

IT2410

Sans ABS

147

IT2164

Sans ABS



L=615			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	91	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	25
L.fusée	84	L.fusée	77

TYPE	CH	ANNEE
1.9 JTD	115	04.01 - >
1.9 JTD	120	07.05 - >
1.9 JTD	126	03.09 - >
1.9 JTD	140	11.02 - >
1.9 JTD	150	07.05 - >



L=934			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	86	Ø bol	91
Nb.Can.	25	Nb.Can.	25
L.fusée	358	L.fusée	84

IT2129

Sans ABS

147

IT2441

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v Twin Spark		01.01 - >
1.6 16v Twin Spark ECO		01.01 - >
1.9 JTD 100	100	06.03 - >
2.0 16v Twin Spark		01.01 - >



L=498			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	88
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

IT2215

Sans ABS

156

IT2089

Sans ABS



L=468			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 JTD	115	05.01 - 09.05
1.9 JTD	115	05.01 - 05.06
1.9 JTD 16v	140	11.02 - 09.05
1.9 JTD 16v	140	11.02 - 05.06
1.9 JTD 16v	150	07.04 - 05.06
2.4 JTD	140	10.00 - 09.05 >



L=468			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

> 2.4 JTD	136	10.00 - 09.05
2.4 JTD	140	10.00 - 09.05
2.4 JTD	150	10.00 - 09.05
2.5 V6 24v	190	09.97 - 10.00
2.5 V6 24v	192	10.00 - 09.05

IT2089

Sans ABS

156

IT2128

Sans ABS



L=516			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 JTD	105	09.97 - 10.00
1.9 JTD	110	10.00 - 05.01
1.9 JTD	115	05.01 - 09.05



L=520			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

IT2090

Sans ABS

166

IT2091

Sans ABS



L=517			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	27	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.4 JTD	175	10.03 - >
2.4 JTD	150	04.02 - >
2.4 JTD	136	09.98 - 10.00
2.4 JTD	140	10.00 - >



L=517			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	27
L.fusée		L.fusée	84

IT2091

Sans ABS

GTV

IT2305

ABS 44 dents



L=500			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

L=500			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

TYPE	CH	ANNEE
1.8 16v Twin Spark	144	05.98 - >
2.0 16v Twin Spark	150	06.95 - >
2.0 16v Twin Spark	155	05.98 - >

IT2305

ABS 44 dents

SPIDER

IT2305

ABS 44 dents



L=500			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	
L.fusée	84	L.fusée	

L=500			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée	84

TYPE	CH	ANNEE
1.8 16v Twin Spark	144	05.98 - 04.05
2.0 16v Twin Spark	150	05.98 - 08.00
2.0 16v Twin Spark	155	06.95 - 04.05

IT2305

ABS 44 dents



80

IT2168

Sans ABS



CR	L=586		CB
	GAUCHE		
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	33	Nb.Can.	
L.fusée	30	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	08.90 - 10.91
1.8	113	03.88 - 09.91
1.8 E	112	06.86 - 08.91
1.8 E quattro	112	04.88 - 08.91
1.8 S quattro	88	03.88 - 09.91
1.8 S quattro	90	03.88 - 09.91



CB	L=568		CR
	DROITE		
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	33
L.fusée		L.fusée	30

> 2.0	112	10.90 - 08.91
2.0 quattro	115	10.90 - 08.91
2.0 E	113	08.88 - 10.90
2.0 E 16v quattro	137	03.90 - 08.91
2.0 E quattro	113	08.88 - 09.90

IT2364

Sans ABS

80

IT2383

Sans ABS



CR	L=582		CB
	GAUCHE		
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	33	Nb.Can.	
L.fusée	30	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6	75	04.88 - 08.91
1.6 D	54	04.88 - 08.91
1.6 TD	80	04.88 - 08.91
1.8 TD	75	04.88 - 01.90
1.8 S	90	04.88 - 10.91
1.9 D	68	04.88 - 08.91



CB	L=572		CR
	DROITE		
Ø bol	94	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	33
L.fusée		L.fusée	30

IT2245

Sans ABS

80

IT2384

Sans ABS



CR	L=575		CB
	GAUCHE		
Ø bol	88	Ø bol	130
Nb.Can.	33	Nb.Can.	
L.fusée	30	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	90	07.92 - 01.96
1.9 TDI	90	09.91 - 12.94



CB	L=555		CR
	DROITE		
Ø bol	130	Ø bol	88
Nb.Can.		Nb.Can.	33
L.fusée		L.fusée	30

IT2246

Sans ABS

90

IT2168

Sans ABS



CR	L=586		CB
	GAUCHE		
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	33	Nb.Can.	
L.fusée	30	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0	113	04.88 - 07.88
2.0	115	07.88 - 09.91
2.3 E	133	04.87 - 09.91



CB	L=568		CR
	DROITE		
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	33
L.fusée		L.fusée	30

IT2364

Sans ABS

100 & 100 Avant

IT2169

ABS 45 dents



L=615			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	130
Nb.Can.	38	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.5 TDI	115	12.90 - 06.94
2.8 E	174	09.91 - 06.94
2.8 E	174	12.90 - 06.94

IT2365

ABS 45 dents



L=645			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	130	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée		L.fusée	34.5

A3

IT2358

Sans ABS



L=545			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI (auto)	110	08.97 - 07.01
1.9 TDI (auto)	90	09.96 - 07.01
1.8 20v T		12.98 - 06.03

IT2157

Sans ABS



L=807			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

A3

IT2122

Sans ABS



L=560			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	110	08.97 - 07.01
1.9 TDI	90	09.96 - 07.01
1.9 TDI	100	09.01 - 06.03

IT2081

Sans ABS



L=820			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

A3

IT2071

Sans ABS



L=518			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	130	08.00 - 06.03
1.9 TDI quattro	130	08.00 - 06.03
1.8 T quattro	180	10.98 - 06.03

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2082

Sans ABS



L=806			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

A3 II

IT2328

Sans ABS



L=478			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98	Ø bol	119
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	105	04.06 - 06.08
2.0 TDI	136	01.04 - 06.08
2.0 TDI	140	03.05 - 06.08

IT2424

Sans ABS

L=792			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

A3 II

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	136	05.03 - 06.08
2.0 TDI	140	05.03 - 06.08
1.8 TSI quattro		06.08 - >
2.0 TDI quattro		08.04 - >
2.0 TDI quattro	170	03.06 - >
3.2 V6		09.04 - >

L=795			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2080

Sans ABS



A3 II

IT2079

Sans ABS



L=520			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	34	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	105	05.03 - 06.08
2.0 FSI		06.03 - 06.06

L=815			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	34

IT2083

Sans ABS

A4 & A4 Avant - BVA : Auto

IT2135

ABS 45 dents



L=528			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98/88	Ø bol	130
Nb.Can.	38	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.4 V6 30v (auto)		09.97 - 01.01
2.5 TDI V6 (auto)	150	09.97 - 11.00
2.6 V6 12v (auto)		02.95 - 08.97
2.8 V6 (auto)		09.95 - 07.97
2.8 V6 30v (auto)		10.96 - 11.00

L=503			
CB	DROITE		CR
Ø bol	130	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée		L.fusée	34.5

IT2097

ABS 45 dents



A4 & A4 Avant

IT2247

ABS 45 dents



L=503		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol 130
Nb.Can.	33	Nb.Can.
L.fusée	30	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	07.00 - 09.01
1.6	100	01.95 - 07.00
1.8	115	07.95 - 09.01
1.8	125	01.95 - 11.00
1.9 TDI	110	02.96 - 09.01
1.9 TDI	90	01.95 - 11.00

IT2077

ABS 45 dents



L=596		
CB	DROITE	CR
Ø bol	130	Ø bol 88
Nb.Can.		Nb.Can. 33
L.fusée		L.fusée 30

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	07.00 - 09.01
1.6	100	01.95 - 07.00
1.8	115	07.95 - 09.01
1.8	125	01.95 - 11.00
1.9 TDI	110	02.96 - 09.01
1.9 TDI	90	01.95 - 11.00

A4

IT2249

ABS 45 dents



L=526		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 123
Nb.Can.	38	Nb.Can.
L.fusée	34.5	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T (auto)	150	11.00 - 07.02
1.8 T (auto)	190	11.02 - 12.04
1.8 T (auto)	163	07.02 - 12.04
1.9 TDI (auto)	130	11.00 - 12.04
2.4 (auto)	170	09.01 - 12.04
2.4 (auto)	163	09.01 - 12.04 >



L=526		
CB	DROITE	CR
Ø bol	123	Ø bol 98
Nb.Can.		Nb.Can. 38
L.fusée		L.fusée 34.5

TYPE	CH	ANNEE
> 3.0 (auto)	220	11.00 - 12.04
3.0 (auto)	218	04.01 - 12.04
2.5 TDI (auto)	155	08.01 - 07.02

IT2249

ABS 45 dents

A4 & A4 Avant

IT2069

ABS 45 dents



L=605		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 130
Nb.Can.	38	Nb.Can.
L.fusée	34.5	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.4		03.97 - 11.00
2.5 V6 TDI	150	09.97 - 11.00
2.6 V6		01.95 - 11.00
2.8 V6		01.95 - 07.97
2.8 V6 30v		10.96 - 11.00
2.5 V6 TDI quattro		09.97 - 11.00



L=625		
CB	DROITE	CR
Ø bol	130	Ø bol 98
Nb.Can.		Nb.Can. 38
L.fusée		L.fusée 34.5

TYPE	CH	ANNEE
2.4		03.97 - 11.00
2.5 V6 TDI	150	09.97 - 11.00
2.6 V6		01.95 - 11.00
2.8 V6		01.95 - 07.97
2.8 V6 30v		10.96 - 11.00
2.5 V6 TDI quattro		09.97 - 11.00

IT2070

ABS 45 dents

A4 & A4 Avant

IT2073

ABS 45 dents



L=600		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 130
Nb.Can.	33	Nb.Can.
L.fusée	30	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	115	03.00 - 09.01



L=620		
CB	DROITE	CR
Ø bol	130	Ø bol 98
Nb.Can.		Nb.Can. 33
L.fusée		L.fusée 30

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	115	03.00 - 09.01

IT2078

ABS 45 dents

A4 & A4 Avant

IT2077

ABS 45 dents



L=596			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	88	Ø bol	130
Nb.Can.	33	Nb.Can.	
L.fusée	30	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 DI	75	12.95 - 11.00
1.9 TDI	110	10.95 - 11.00
1.9 TDI	90	01.95 - 11.00
1.9 TDI quattro	90	10.95 - 11.00

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2075

ABS 45 dents



L=617			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	130	Ø bol	88
Nb.Can.		Nb.Can.	33
L.fusée		L.fusée	30

A4 & A4 Avant

IT2136

ABS 45 dents



L=600			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	123
Nb.Can.	33	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T quattro	150	11.00 - 07.02
1.8 T quattro	170	07.01 - 12.04
2.5 TDI quattro	180	11.00 - 12.04
3.0 V6 quattro		01.01 - 09.04

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2250

ABS 45 dents



L=616			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	123	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	33
L.fusée		L.fusée	34.5

A6 & A6 Avant

IT2385

ABS 45 dents



L=557			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	130
Nb.Can.	38	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	110	02.97 - 01.05
1.9 TDI	115	07.00 - 01.05
2.4	163	02.94 - 01.05
2.4	136	07.98 - 01.05
2.4	165	12.97 - 01.05
2.4	163	12.97 - 01.05 >



L=521			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	130	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée		L.fusée	34.5

> 2.4 quattro	163	02.97 - 01.05
2.5 TDI	150	12.97 - 01.05
2.5 TDI	180	02.00 - 01.05

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2248

ABS 45 dents

A6 & A6 Avant

IT2134

ABS 45 dents



L=625			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	130
Nb.Can.	38	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	115	07.00 - 01.05
1.9 TDI	110	12.97 - 01.05
1.9 TDI	130	08.01 - 01.05
2.4	163,170,156,165,136	02.97 - 01.05
2.4 quattro	163,165,156,170	02.97 - 01.05
2.5 TDI quattro	150,180	07.97 - 01.05 >



L=643			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	130	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée		L.fusée	34.5

> 2.7 T quattro	230,250	12.97 - 01.05
2.8	180,190,193	12.97 - 01.05
2.8 quattro	193	02.97 - 01.05

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2170

ABS 45 dents

A4 & A4 Avant

IT2169

ABS 45 dents



L=615			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98	Ø bol	130
Nb.Can.	38	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	110	02.97 - 01.05
1.9 TDI	130	08.01 - 01.05



L=645			
CB	DROITE		CR
Ø bol	130	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée		L.fusée	34.5

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	110	02.97 - 01.05
1.9 TDI	130	08.01 - 01.05

IT2365

ABS 45 dents

COUPE / CABRIOLET

IT2168

Sans ABS



L=586			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	33	Nb.Can.	
L.fusée	30	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8	112	08.89 - 07.91
2.0	115	05.89 - 12.96
2.0	113	05.89 - 03.90
2.0	112	03.90 - 07.90



L=568			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	33
L.fusée		L.fusée	30

TYPE	CH	ANNEE
1.8	112	08.89 - 07.91
2.0	115	05.89 - 12.96
2.0	113	05.89 - 03.90
2.0	112	03.90 - 07.90

IT2364

Sans ABS

TT

IT2358

Sans ABS



L=545			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T		10.98 - >



L=807			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T		10.98 - >

IT2157

Sans ABS



3 (E36)

IT2187

ABS 48 dents



IT2187

ABS 48 dents

L=613			L=613		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol	100	Ø bol	94
Nb.Can.	27	Nb.Can.		Nb.Can.	27
L.fusée	69	L.fusée		L.fusée	69
TYPE		CH	ANNEE		
325 i		192	09.90 - 09.95		
325 td		115	09.91 - 02.98		
325 tds		143	05.93 - 02.98		
328 i		193	01.95 - 02.98		
M3 3.0		286	08.94 - 09.95		
M3 3.2		321	09.95 - 02.98		

3 (E36)

IT2188

Sans ABS



IT2188

Sans ABS

L=613			L=613		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol	100	Ø bol	94
Nb.Can.	27	Nb.Can.		Nb.Can.	27
L.fusée	69	L.fusée		L.fusée	69
TYPE		CH	ANNEE		
325 i		192	09.90 - 09.95		
325 td		115	09.91 - 02.98		
325 tds		143	05.93 - 02.98		
328 i		193	01.95 - 02.98		
M3 3.0		286	08.94 - 09.95		
M3 3.2		321	09.95 - 02.98		

3 (E46)

IT2399

Sans ABS



IT2278

Sans ABS

L=580			L=902		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	77	Ø bol	98
Nb.Can.	30	Nb.Can.	27	Nb.Can.	30
L.fusée	74	L.fusée	60	L.fusée	74
TYPE		CH	ANNEE		
330 xd		184	06.00 - 02.05		
330 xd		204	03.03 - 02.05		

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

X5 (E53)

IT2398

Sans ABS



IT2277

Sans ABS

L=589			L=975		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	77	Ø bol	98
Nb.Can.	30	Nb.Can.	27	Nb.Can.	30
L.fusée	78	L.fusée	64	L.fusée	78
TYPE		CH	ANNEE		
3.0 d		184	05.01 - >		
3.0 d		218	12.03 - >		
3.0 i		222	05.00 - >		
3.0 i		231	05.00 - >		
4.4 i		286	05.00 - >		
4.4 i		320	12.03 - >		
			>		

AX

IT2002

Sans ABS



L=617			L=800		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol	64	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	81	L.fusée	65	L.fusée	81

TYPE	CH	ANNEE			
1.3 Sport	95	04.87 - 12.88	> 1.1 4x4	54	06.91 - 07.92
1.0	44	09.86 - 06.92	1.1 KAT	54	09.88 - 12.89
1.0	50	02.87 - 12.98	1.4	85	01.88 - 12.92
1.0	45	07.86 - 12.98	1.4	60	12.86 - 12.88
1.0 E	41	12.86 - 12.88	1.4	75	04.87 - 06.91
1.1	60	09.86 - 12.97	>		

IT2003

Sans ABS

AX

IT2005

Sans ABS



L=614			L=798		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol	71	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	75	L.fusée	65	L.fusée	75

TYPE	CH	ANNEE			
1.4	75	07.91 - 04.97			
<i>pour moteurs: KDX,KDY,KDZ</i>					
1.4 4x4	75	08.91 - 12.96			
<i>pour moteurs: KDX,KDY,KDZ</i>					
1.4 D	52	09.88 - 06.92			
1.4 D	50	08.91 - 12.97			

IT2004

Sans ABS

AX

IT2101

Sans ABS



L=608			L=800		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	72	Ø bol	86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	75	L.fusée	58	L.fusée	86

TYPE	CH	ANNEE			
1.4 GTI	94	06.91 - 12.96			
1.4 GTI	90	08.91 - 12.96			
1.4 GTI	100	06.91 - 12.92			

IT2348

Sans ABS

AX

IT2367

ABS 48 dents



L=645			L=797		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	71	Ø bol	86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	75	L.fusée	58	L.fusée	75

TYPE	CH	ANNEE			
1.4 GTI	94	06.91 - 12.96			
1.4 GTI	90	08.91 - 12.96			
1.4 GTI	100	06.91 - 12.92			

IT2179

ABS 48 dents

AX

IT2442

ABS 48 dents



L=648			L=798		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 60/72	Ø bol 71	Ø bol 76	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	81	L.fusée 65	L.fusée 93	L.fusée 75	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4		75	07.91 - 04.97		
pour moteurs: KDX,KDY,KDZ					
1.4 4x4		75	08.91 - 12.96		
pour moteurs: KDX,KDY,KDZ					
1.4 D		52	09.88 - 06.92		
1.4 D		50	08.91 - 12.97		

IT2262

ABS 48 dents

IT2264

Sans ABS



L=625			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 86	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 62	L.fusée 336	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6		109	04.08 - >		
1.6		90	04.08 - >		
1.6 HDi		110	04.08 - >		
1.6 HDi		75	04.08 - >		
1.6 HDi		90	04.08 - >		

IT2263

Sans ABS

BERLINGO

IT2038

Sans ABS



L=593			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 76	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 69.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 16v (MFNFU)		109	10.00 - >	> 1.9 D 70 (MFWJZ)	70 07.98 - >
1.8 D 59 (MBA9A,MCA9a)		59	10.00 - >	1.9 D 69 4WD (MFWJZ)	69 07.98 - >
1.8 D 58 (MFA9A)		58	07.98 - >	1.9 D 70 (MBWJZ,MCWJZ)	70 04.99 - >
1.8 i 90 (MFLFX)		90	05.97 - >		
1.8 i 4WD (MFLFX)			04.97 - >		
1.9 D 68 (MFDJY)		68	07.96 - >	>	

IT2167

Sans ABS

BERLINGO

IT2352

ABS 29 dents



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 16v			12.00 - 11.02		
1.8 DANGEL 4x4			04.97 - >		
1.8 D			06.96 - >		
1.8 i			06.96 - >		
1.9 D			06.96 - >		
2.0 HDi			09.99 - >		

IT2127

ABS 29 dents

BERLINGO

IT2382

Sans ABS



L=635		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	79/83	Ø bol 76
Nb.Can.	25	Nb.Can. 22
L.fusée	78	L.fusée 58.5

TYPE	CH	ANNEE
1.1 i 60 (MAHDZ,MBHDZ)	60	07.96 - >
1.4 bivalent 65	65	11.02 - >
1.4 i 75 (MBKFX)	75	07.96 - >
1.4 i 75 (MFKFX)	75	07.96 - >
1.4 i bivalent 75	75	04.03 - >

IT2241

Sans ABS



L=865		
CB	DROITE	CR
Ø bol	71/75	Ø bol 83
Nb.Can.	22	Nb.Can. 25
L.fusée	320	L.fusée 78

BX

IT2038

Sans ABS



L=593		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 76
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24
L.fusée	79	L.fusée 69.5

TYPE	CH	ANNEE
1.7 Turbo Diesel TRD,TZD		07.86 - >
1.9 GTI		07.86 - >
1.9 GTI 16v		07.86 - >
1.9 Sport GTI,TRI		07.86 - >

IT2133

Sans ABS



L=868		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 90
Nb.Can.	24	Nb.Can. 25
L.fusée	335	L.fusée 79

BX

IT2235

ABS 29 dents



L=593		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 81
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24
L.fusée	79	L.fusée 69.5

TYPE	CH	ANNEE
1.7 Turbo Diesel TRD,TZD		07.86 - >
1.9 GTI		07.86 - >
1.9 GTI 16v		07.86 - >
1.9 Sport GTI,TRI		07.86 - >

IT2236

ABS 29 dents



L=868		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 90
Nb.Can.	24	Nb.Can. 25
L.fusée	335	L.fusée 79

C15

IT2027

Sans ABS



L=575		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol 71
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22
L.fusée	76.5	L.fusée 65

TYPE	CH	ANNEE
1.0	45	08.87 - 12.97
1.1 i	60	07.88 - 12.96
1.4	67	07.87 - 12.96
1.4 E	60	08.87 - 12.96
1.4 E	55	07.87 - 12.96
1.4 i	75	05.91 - 12.96

IT2026

Sans ABS



L=835		
CB	DROITE	CR
Ø bol	71	Ø bol 86
Nb.Can.	22	Nb.Can. 21
L.fusée	315	L.fusée 76

C2

IT2130

Sans ABS



L=650			L=875		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 70	Ø bol 80	Ø bol 76	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	86	L.fusée 65	L.fusée 93	L.fusée 86	
TYPE		CH	ANNEE		
1.1		60	09.03 - >		
1.4		73	09.04 - >		
1.1		60	09.03 - >		
1.4		73	09.04 - >		

IT2353

Sans ABS

C2

IT2093

Sans ABS



L=636			L=852		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 70	Ø bol 70	Ø bol 75	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	86	L.fusée 58.5	L.fusée 97	L.fusée 86	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 HDi		68	09.03 - >		

IT2131

Sans ABS

C25

IT2009

Sans ABS



L=702				L=1065							
CR		GAUCHE		CB		CB		DROITE		CR	
Ø bol		100		Ø bol		100		Ø bol		100	
Nb.Can.		28		Nb.Can.		25		Nb.Can.		28	
L.fusée		112		L.fusée		69		L.fusée		374	
L.fusée								112			
TYPE		CH		ANNEE							
1.8 E		69		08.87 - 02.94		> 2.5 D Turbo 4x4		95		08.87 - 02.94	
2.0 E		84		02.91 - 02.94							
2.0 E		79		08.87 - 02.94		*** MONTAGE 4WD : Transmission avant					
2.5 D		73		08.87 - 02.94							
2.5 D 4x4		73		01.87 - 02.94							
2.5 D Turbo		95		08.87 - 02.94		>					

IT2008

Sans ABS

C25

IT2381

Sans ABS



L=695			L=1065		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 100	Ø bol 100	Ø bol 100	
Nb.Can.	28	Nb.Can. 25	Nb.Can. 25	Nb.Can. 28	
L.fusée	103.5	L.fusée 69	L.fusée 374	L.fusée 103.5	
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 E		69	07.87 - 02.94		
2.0 E		79	09.81 - 02.94		
2.5 D		73	10.58 - 02.94		

IT2240

Sans ABS

C3

IT2093

Sans ABS



L=636			L=852		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol	70	Ø bol	75
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	58.5	L.fusée	86

TYPE	CH	ANNEE
1.4 16v	90	02.02 - >
1.4 HDi	68	02.02 - >

IT2131

Sans ABS

C3 & C3 Pluriel

IT2130

Sans ABS



L=650			L=875		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol	70	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	65	L.fusée	86

TYPE	CH	ANNEE
1.1 i	60	02.02 - >
1.4	73	05.03 - >
1.4 i Bivalent	73	02.02 - >

IT2353

Sans ABS

C3 & C3 Pluriel

IT2362

Sans ABS



L=665			L=855		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	80	Ø bol	80	Ø bol	79
Nb.Can.	21	Nb.Can.	24	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	69	L.fusée	86

TYPE	CH	ANNEE
1.4 16v HDi	90	02.02 - >
1.4 HDi	68	04.04 - >
1.6 16v HDi	90	10.05 - >
1.6 16v HDi	109	09.05 - >

IT2165

Sans ABS

C3 Picasso

IT2368

Sans ABS



L=635			L=865		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	81	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	62	L.fusée	79

TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v HDi	90	02.09 - >
1.6 16v HDi	109	02.09 - >

IT2181

Sans ABS

C4 & C4 Coupe

IT2264

Sans ABS



L=625			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	81	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	62	L.fusée	79

TYPE	CH	ANNEE
1.6 HDi	109	11.04 - >
1.6 HDi	90	11.04 - >
2.0 16v	177	11.04 - >
2.0 16v	140	11.04 - >
2.0 16v	136	11.04 - >

*** ABS dans le moyeu

IT2263

Sans ABS

C5

IT2272

Sans ABS



L=640			L=948		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89/87	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	37	Nb.Can.	25
L.fusée	89	L.fusée	69	L.fusée	89

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	03.01 - 08.04
2.0 HDi	107	06.01 - 08.04
3.0 V6	207	03.01 - 08.04
3.0 V6	207	06.01 - 08.04

*** ABS dans le moyeu

IT2271

Sans ABS

C8

IT2396

Sans ABS



L=640			L=968		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	89	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée		L.fusée	354	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	107	07.02 - >

*** ABS dans le moyeu

IT2273

Sans ABS

EVASION

IT2013

ABS 48 dents



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	08.99 - 07.02

IT2012

ABS 48 dents

EVASION

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	24	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	62	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
1.8		99	05.97 - 07.02		
2.0		121	06.94 - 07.02		
2.0 16v		136	05.00 - 07.02		
2.0 16v		132	05.98 - 04.00		

IT2015

Sans ABS

EVASION

IT2031

ABS 48 dents



L=641			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TD		90	11.94 - 07.02		
1.9 TD		92	10.95 - 12.98		
2.0 TD		92	05.97 - 07.02		
2.0 Turbo C.T.		147	06.94 - 07.02		
2.1 TD		109	05.96 - 07.02		

IT2023

ABS 48 dents

EVASION

IT2095

Sans ABS



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 HDi		109	08.99 - 07.02		

IT2094

Sans ABS

EVASION

IT2244

ABS 48 dents



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	24	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	62	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
1.8		99	05.97 - 07.02		
2.0		121	06.94 - 07.02		
2.0 16v		136	05.00 - 07.02		
2.0 16v		132	05.98 - 04.00		

IT2243

ABS 48 dents

JUMPER

IT2175

Sans ABS



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	28	Nb.Can. 37
L.fusée	112.5	L.fusée 68.5

TYPE	CH	ANNEE			
1.9 D	69	02.94 - 04.02	> 2.0 4x4	109	08.96 - 04.02
1.9 D	68	07.99 - 04.02	2.0 HDi	84	11.01 - 04.02
1.9 TD	92	02.94 - 04.02	2.5 D	86	03.94 - 04.02
1.9 TD	90	08.94 - 04.02	2.5 D 4x4	86	08.96 - 04.02
1.9 TD 4x4	92	08.96 - 04.02	2.5 TDI	107	12.96 - 11.00
2.0	109	03.94 - 04.02	*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		

IT2018

Sans ABS



L=1070		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 28
L.fusée	354	L.fusée 112.5

JUMPER

IT2172

Sans ABS



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41
L.fusée	112.5	L.fusée 68.5

TYPE	CH	ANNEE			
2.0	109	02.94 - 04.02	> 2.5 TDI 4x4	107	03.00 - 04.02
2.0 4x4	109	08.96 - 04.02	*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		
2.5 TD	103	03.94 - 04.02			
2.5 TD 4x4	103	08.96 - 04.02			
2.5 TDI	107	12.96 - 04.02			
2.5 TDI 4x4	107	12.96 - 11.00			

IT2022

Sans ABS



L=1084		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 98
Nb.Can.	41	Nb.Can. 28
L.fusée	375	L.fusée 112

JUMPER

IT2098

ABS 54 dents



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 100
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70

TYPE	CH	ANNEE			
2.0	109	02.94 - 04.02	> 2.5 TDI 4x4	107	03.00 - 04.02
2.0 4x4	109	08.96 - 04.02	*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		
2.5 TD	103	03.94 - 04.02			
2.5 TD 4x4	103	08.96 - 04.02			
2.5 TDI	107	12.96 - 04.02			
2.5 TDI 4x4	107	12.96 - 11.00			

IT2171

ABS 54 dents



L=1100		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	41	Nb.Can. 28
L.fusée	354	L.fusée 112.5

JUMPER

IT2100

Sans ABS



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	113	Ø bol 104
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70

TYPE	CH	ANNEE			
2.5 D	86	08.94 - 04.02	> 2.5 TDI 4x4	107	12.96 - 11.00
2.5 D 4x4	86	08.96 - 04.02	2.8 HDi	128	09.00 - 04.02
2.5 TD	103	08.94 - 04.02	2.8 HDi 4x4	128	09.00 - 04.02
2.5 TD 4x4	103	08.96 - 04.02	*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		
2.5 TDI	107	12.96 - 11.00			
2.5 TDI 4x4	107	03.00 - 11.00			

IT2099

Sans ABS



L=1100		
CB	DROITE	CR
Ø bol	104	Ø bol 113
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	375	L.fusée 117

JUMPER

IT2354

ABS 54 dents



L=770

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	28	Nb.Can. 37
L.fusée	112.5	L.fusée 68.5

TYPE	CH	ANNEE
1.9 D	69	02.94 - 04.02
1.9 D	68	07.99 - 04.02
1.9 TD	92	02.94 - 04.02
1.9 TD	90	08.94 - 04.02
1.9 TD 4x4	92	08.96 - 04.02
2.0	109	03.94 - 04.02 >



L=1100

CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 28
L.fusée	354	L.fusée 112.5

TYPE	CH	ANNEE
> 2.0 4x4	109	08.96 - 04.02
2.0 HDi	84	11.01 - 04.02
2.5 D	86	03.94 - 04.02
2.5 D 4x4	86	08.96 - 04.02
2.5 TDI	107	12.96 - 11.00

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2137

ABS 54 dents

JUMPER

IT2251

ABS 54 dents



L=762

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	113	Ø bol 104
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70

TYPE	CH	ANNEE
2.5 D	86	08.94 - 04.02
2.5 D 4x4	86	08.96 - 04.02
2.5 TD	103	08.94 - 04.02
2.5 TD 4x4	103	08.96 - 04.02
2.5 TDI	107	12.96 - 11.00
2.5 TDI 4x4	107	03.00 - 11.00 >

L=1084

CB	DROITE	CR
Ø bol	104	Ø bol 113
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	375	L.fusée 117

TYPE	CH	ANNEE
> 2.5 TDI 4x4	107	12.96 - 11.00
2.8 HDi	128	09.00 - 04.02
2.8 HDi 4x4	128	09.00 - 04.02

*** MONTAGE 4WD : Transmission avant

IT2173

ABS 54 dents

JUMPER II

IT2035

Sans ABS



L=813

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 88
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	127	L.fusée 70

TYPE	CH	ANNEE
2.2 HDi	100	06.06 - >



L=1145

CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol 98
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	388	L.fusée 127

IT2345

Sans ABS

JUMPY Camionette & JUMPY Plateau

IT2013

ABS 48 dents



L=632

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37
L.fusée	82	L.fusée 68.5

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	110	01.02 - >
2.0 HDi	95	10.99 - >



L=955

CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 27
L.fusée	354	L.fusée 82

IT2012

ABS 48 dents

JUMPY Camionnette

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 62	L.fusée 334	L.fusée 82	
TYPE			CH ANNEE		
1.6 i			79 10.95 - >		
1.9 D			70 04.98 - >		

IT2015

Sans ABS

JUMPY Camionnette & JUMPY Plateau

IT2031

ABS 48 dents



L=641			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 89	Ø bol 89	Ø bol 100	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37	Nb.Can. 37	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 68.5	L.fusée 354	L.fusée 82	
TYPE			CH ANNEE		
1.9 TD			92 10.99 - >		
1.9 TD			90 10.95 - >		
2.0 i			140 01.07 - >		
2.0 i 16v			138 03.00 - >		

IT2023

ABS 48 dents

JUMPY Camionnette

IT2244

ABS 48 dents



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 62	L.fusée 334	L.fusée 82	
TYPE			CH ANNEE		
1.6 i			79 10.95 - >		
1.9 D			70 04.98 - >		

IT2243

ABS 48 dents

JUMPY II

IT2028

Sans ABS



L=667			L=958		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 86	
Nb.Can.	28	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 28	
L.fusée	93	L.fusée 62	L.fusée 335	L.fusée 93	
TYPE			CH ANNEE		
1.6 HDi			90 01.07 - >		
2.0 i			01.07 - >		

IT2104

Sans ABS

JUMPY II

IT2007

Sans ABS



L=653		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	95	Ø bol 88
Nb.Can.	28	Nb.Can. 37
L.fusée	93	L.fusée 69

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	120	01.07 - >
2.0 HDi	140	01.07 - >

IT2006

Sans ABS



L=980		
CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol 95
Nb.Can.	37	Nb.Can. 28
L.fusée	383	L.fusée 93

SAXO

IT2002

Sans ABS



L=617		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol 64
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22
L.fusée	81	L.fusée 65

TYPE	CH	ANNEE
1.0 X	45	05.96 - 04.99
1.4 X	50	05.98 - 04.99
1.1 X,SX	60	05.96 - 04.99
1.1 X,SX	54	05.96 - 04.99

IT2003

Sans ABS



L=800		
CB	DROITE	CR
Ø bol	64	Ø bol 76
Nb.Can.	22	Nb.Can. 21
L.fusée	93	L.fusée 81

SAXO

IT2005

Sans ABS



L=614		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol 71
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22
L.fusée	75	L.fusée 65

TYPE	CH	ANNEE
1.0 X		05.96 - 04.99
1.1 X,SX		05.96 - 04.99
1.4 SX,VSX		05.96 - 04.99
1.5 Diesel X		05.96 - 04.99

IT2004

Sans ABS



L=798		
CB	DROITE	CR
Ø bol	71	Ø bol 76
Nb.Can.	22	Nb.Can. 21
L.fusée	93	L.fusée 75

SAXO

IT2019

Sans ABS



L=625		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol 71
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22
L.fusée	88	L.fusée 65

TYPE	CH	ANNEE
1.0 X	45	05.99 - >
1.0 X	50	05.99 - >
1.1 X,SX	60	05.99 - >
1.1 X,SX	54	05.99 - >
1.4 VTS	75	05.99 - >
1.5 D	54	05.99 - >

IT2029

Sans ABS



L=805		
CB	DROITE	CR
Ø bol	71	Ø bol 76
Nb.Can.	22	Nb.Can. 21
L.fusée	94	L.fusée 88

SAXO

IT2101

Sans ABS



L=608			L=800		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 71	Ø bol 72	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75	L.fusée 58	L.fusée 72	L.fusée 86	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 VTL,VTR		88	05.96 - 04.99		
1.6 VTS		118	06.96 - 04.99		

IT2348

Sans ABS

SAXO

IT2163

ABS 48 dents

L=620			L=815		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 71	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	88	L.fusée 58	L.fusée 240	L.fusée 88	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 VTL,VTR		88	05.96 - 04.99		
1.6 VTS		118	06.96 - 04.99		
1.6 VTS		98	09.00 - >		

IT2233

ABS 48 dents

SAXO

IT2367

ABS 48 dents



L=645			L=797		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 72	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75	L.fusée 58	L.fusée 240	L.fusée 75	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 VTL,VTR		88	05.96 - 04.99		
1.6 VTS		118	06.96 - 04.99		

IT2179

ABS 48 dents

SAXO

IT2438

ABS 48 dents



L=658			L=805		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 72	Ø bol 71	Ø bol 76	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	88	L.fusée 65	L.fusée 94	L.fusée 88	
TYPE		CH	ANNEE		
1.0 X		45	05.99 - >		
1.0 X		50	05.99 - >		
1.1 X,SX		60	05.99 - >		
1.1 X,SX		54	05.99 - >		
1.4 VTS		75	05.99 - >		
1.5 D		54	05.99 - >		

IT2234

ABS 48 dents

VISA

IT2132

Sans ABS



L=584			L=584		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 115	Ø bol 115	Ø bol 75	
Nb.Can.	21	Nb.Can.		Nb.Can. 21	
L.fusée	90.5	L.fusée		L.fusée 90.5	
TYPE		CH	ANNEE		
0.6		33	07.82 - 03.91		
0.6		34	09.78 - 06.88		

IT2132

Sans ABS

XSARA

IT2038

Sans ABS



L=593			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 76	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 69.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 HDi		70	01.03 - >	> 1.9 Turbo D X,SX,VTS	90 05.97 - >
1.8 Diesel			05.97 - >	2.0 HDi	110 05.01 - 12.04
1.8 I			05.97 - >	2.0 HDi	90 02.99 - >
1.8 I 16v			05.97 - >	2.0 I 16v	09.00 - >
1.9 Diesel			05.97 - >	2.0 I 16v VTS	05.97 - >
1.9 Turbo D		75	05.97 - >	>	

IT2133

Sans ABS

XSARA

IT2352

ABS 29 dents



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 HDi		70	01.03 - >	> 1.9 Turbo D X,SX,VTS	90 05.97 - >
1.8 Diesel			05.97 - >	2.0 HDi	110 05.01 - 12.04
1.8 I			05.97 - >	2.0 HDi	90 02.99 - >
1.8 I 16v			05.97 - >	2.0 I 16v	09.00 - >
1.9 Diesel			05.97 - >	2.0 I 16v VTS	05.97 - >
1.9 Turbo D		75	05.97 - >	>	

IT2127

ABS 29 dents

XSARA

IT2363

Sans ABS



L=625			L=856		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 72	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75.5	L.fusée 65	L.fusée 314	L.fusée 75.5	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 i			04.97 - 01.99		
1.5 Diesel			04.97 - 01.99		

IT2166

Sans ABS

XSARA

IT2242

Sans ABS



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	61.5	L.fusée	79

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	10.97 - 09.00
2.0 16v	132	07.98 - 09.00
2.0 16v	136	09.00 - 08.05
2.0 HDi	109	05.01 - 08.05
2.0 HDi	90	02.99 - 08.05

IT2167

Sans ABS

XSARA

IT2235

ABS 29 dents



L=593			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	69.5	L.fusée	79

TYPE	CH	ANNEE			
1.4 HDi	68	01.03 - 03.05	> 1.9 TD	90	02.98 - 09.00
1.8 i	90	02.98 - 09.00	2.0 16v	136	09.00 - 03.05
1.8 i	101	02.98 - 09.00	2.0 HDi	109	05.01 - 03.05
1.8 i 16v	110	02.98 - 09.00	2.0 HDi	90	02.99 - 03.05
1.9 D	68	02.98 - 09.00	2.0 i 16v	163	02.98 - 03.05
1.9 D	70	02.99 - 03.05 >			

IT2236

ABS 29 dents

XSARA

IT2382

Sans ABS



L=635			L=865		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	79/83	Ø bol	71/75	Ø bol	83
Nb.Can.	25	Nb.Can.	22	Nb.Can.	25
L.fusée	78	L.fusée	58.5	L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.4 i		02.99 - >
1.5 Diesel		02.99 - 09.00
1.6 16v		09.00 - >
1.6 i		10.97 - >

IT2241

Sans ABS

XSARA Picasso

IT2038

Sans ABS



L=593			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	69.5	L.fusée	79

TYPE	CH	ANNEE
1.6 i		11.99 - >
1.8 i 16v		12.99 - 12.05

IT2133

Sans ABS

XSARA Picasso

IT2352

ABS 29 dents



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 16 v			11.99 - >		
2.0 HDi		90	12.99 - 12.05		

IT2127

ABS 29 dents

IT2235

ABS 29 dents



L=593			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 69.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 i			11.99 - >		
1.8 i 16v			12.99 - 12.05		

IT2236

ABS 29 dents

ZX & ZX Break (N2) - BV : BE3 / Auto

IT2037

Sans ABS



L=595			L=872		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 86	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 69.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 D		60	10.93 - 10.97		
1.8 D		60	06.93 - 06.97		
1.9 D		68	06.94 - 10.97		
1.9 D		64	10.93 - 10.97		
1.9 D		64	03.91 - 06.97		

IT2020

Sans ABS

ZX & ZX Break (N2) - BV : BE3 / Auto

IT2242

Sans ABS



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TD		90	07.92 - 06.97		
1.9 TD		90	10.93 - 10.97		
2.0 i 16v		150	06.94 - 06.97		
2.0 i 16v		163	05.96 - 06.97		
2.0 i 16v		152	07.92 - 10.94		

IT2167

Sans ABS

ZX & ZX Auto

IT2352

ABS 29 dents



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TD			07.92 - >		
2.0 i 16v			09.92 - >		

IT2127

ABS 29 dents

ZX & ZX Break (N2) - BV : BE1 / 3 / Auto

IT2235

ABS 29 dents



L=593			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 69.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 i		88	10.93 - 10.97		
1.6 i		88	03.91 - 06.97		
1.8 i		101	10.93 - 10.97		
1.8 i		101	07.92 - 06.97		
1.8 i 16v		110	01.96 - 02.98		
1.8 i 16v		110	01.96 - 06.97		

IT2236

ABS 29 dents

ZX & ZX Break (N2) - BV : BE1 / 3 / Auto

IT2237

ABS 29 dents



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TD		90	07.92 - 06.97		
1.9 TD		90	10.93 - 10.97		
2.0 i 16v		150	06.94 - 06.97		
2.0 i 16v		163	05.96 - 06.97		
2.0 i 16v		152	07.92 - 10.94		

IT2236

ABS 29 dents

ZX & ZX Break (N2) - BV : BE3 / Auto

IT2363

Sans ABS



L=625			L=856		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 72	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75.5	L.fusée 65	L.fusée 314	L.fusée 75.5	
TYPE		CH	ANNEE		
1.1		54	03.91 - 08.93		
1.1		60	03.91 - 06.97		
1.4		75	03.91 - 06.97		
1.4 i		75	03.91 - 06.97		
1.4 i		75	10.93 - 10.97		

IT2166

Sans ABS

MATIZ							
IT2221				IT2379			
ABS 40 dents				ABS 40 dents			
							
L=615				L=785			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	68	Ø bol	70	Ø bol	68	Ø bol	78
Nb.Can.	23	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	23
L.fusée	92	L.fusée	54	L.fusée	54	L.fusée	92
TYPE		CH	ANNEE				
0.8		52	07.92 - 06.97				
1.0		64	10.93 - 10.97				



BRAVA & BRAVO

IT2211

Sans ABS



L=450		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

L=450		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 25
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.8 GT	113	07.98 - 10.01
1.8 GT 16v	113	07.98 - 10.01
1.9 JTD	100	09.00 - 10.01
1.9 JTD	105	12.98 - 10.01
1.9 TD	100	02.98 - 10.01
1.9 TD	75	02.98 - 10.01

*** Système ABS indépendant
* Existe en lng 475 à plateau CB100:IT2212

IT2211

Sans ABS

BRAVA & BRAVO

IT2212

Sans ABS



L=475		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

L=475		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 25
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.8 GT(182.AC)	113	07.98 - 10.01
1.8 GT 16v(182.BC)	113	07.98 - 10.01
1.9 JTD456456456ii	100	09.00 - 10.01
1.9 JTD	105	12.98 - 10.01
1.9 TD 100 S(182.AF,BF)	100	02.98 - 10.01
1.9 TD 75 S(182.AF,BF)	75	02.98 - 10.01

*** Système ABS indépendant

IT2212

Sans ABS

BRAVA & BRAVO

IT2306

ABS 44 dents



L=447		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

L=450		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 25
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD 100 S(182.AF,BF)	100	02.98 - 10.01
1.9 TD 75 S(182.AF,BF)	75	02.98 - 10.01

IT2306

ABS 44 dents

CINQUECENTO (170)

IT2308

Sans ABS



L=536		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	72	Ø bol
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	75	L.fusée

L=797		
CB	DROITE	CR
Ø bol		Ø bol 72
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 75

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD 100 S(182.AF,BF)	100	02.98 - 10.01
1.9 TD 75 S(182.AF,BF)	75	02.98 - 10.01

IT2307

Sans ABS

COUPE (FA/175)

IT2305

ABS 44 dents



L=500			L=500		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée	84	L.fusée		L.fusée	84
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 16v		31	03.96 - 08.00		
2.0 16v		139	11.93 - 08.96		
2.0 20v		154	04.98 - 08.00		
2.0 20v		147	08.96 - 04.98		

IT2305

ABS 44 dents

DOBLO (119) & DOBLO Cargo (223)

IT2304

Sans ABS



L=615			L=930		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	82	Ø bol	84
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	90	L.fusée	68	L.fusée	90
TYPE		CH	ANNEE		
1.3 JTD 16v		70	05.04 - >		
1.9 JTD		105	07.03 - >		
1.9 JTD 100 (223AXE1A)		100	10.01 - >		
1.9 JTD 100 (223ZXE1A)		100	10.01 - >		

IT2303

Sans ABS

DUCATO Camionnette/Panorama/Plateau (280)

IT2381

Sans ABS



L=695			L=1065		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	25	Nb.Can.	28
L.fusée	103.5	L.fusée	69	L.fusée	103.5
TYPE		CH	ANNEE		
1.8		67	01.82 - 07.87	> 2.5 D	75 01.82 - 07.87
2.0		75	07.85 - 07.87	2.5 TD	92 01.86 - 08.90
2.0		84	08.88 - 07.87		
2.0		79	01.82 - 07.87		
2.4 D		72	07.82 - 12.85		
2.4 D		72	01.82 - 08.90 >		

IT2240

Sans ABS

DUCATO Bus/Plateau (230) - BV : ME5T / ML5T

IT2175

Sans ABS



L=770			L=1070		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	37	Nb.Can.	28
L.fusée	112.5	L.fusée	68.5	L.fusée	112.5
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 D		69	03.94 - 04.02	> 2.0 4x4	109 06.98 - 04.02
1.9 D		69	06.95 - 04.02	2.0 JTD	84 10.01 - 04.02
1.9 TD		82	03.94 - 04.02	2.0 Panorama/Combinato	03.94 - 04.02
1.9 TD		90	04.98 - 04.02	2.5 D 4x4	84 03.94 - 04.02
1.9 TD CAT		80	08.94 - 04.02	2.5 D Combinato	08.94 - 04.02
1.9 TD Panorama/Combinato			03.94 - 04.02 >	2.8 D	87 02.98 - 04.02

IT2018

Sans ABS

DUCATO Bus/Plateau (230) - BV : MG5

IT2172

Sans ABS



L=770			L=1084		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 89	Ø bol 89	Ø bol 98	
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41	Nb.Can. 41	Nb.Can. 28	
L.fusée	112.5	L.fusée 68.5	L.fusée 375	L.fusée 112	

TYPE	CH	ANNEE			
2.5 TDI	116	03.94 - 04.02	> 2.8 TDI	122	12.98 - 04.02
2.5 TDI	109	03.94 - 04.02	2.8 TDI 4x4	122	07.99 - 04.02
2.5 TDI 4x4		04.97 - 04.02			
2.5 TDI Panorama/Combinato		07.94 - 04.02			
2.5 TDI Panorama/Combinato		03.94 - 04.02			
2.8 TDI	122	10.97 - 04.02			

IT2022

Sans ABS

DUCATO Bus/Plateau (230) - BV : MG5

IT2098

ABS 54 dents



L=770			L=1100		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 100	Ø bol 89	Ø bol 100	
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41	Nb.Can. 41	Nb.Can. 28	
L.fusée	117	L.fusée 70	L.fusée 354	L.fusée 112.5	

TYPE	CH	ANNEE			
2.5 TDI	116	03.94 - 04.02	> 2.8 TDI	122	12.98 - 04.02
2.5 TDI	109	03.94 - 04.02	2.8 TDI 4x4	122	07.99 - 04.02
2.5 TDI 4x4		04.97 - 04.02			
2.5 TDI Panorama/Combinato		07.94 - 04.02			
2.5 TDI Panorama/Combinato		03.94 - 04.02			
2.8 TDI	122	10.97 - 04.02 >			

IT2171

ABS 54 dents

DUCATO Camionnette (230L) - BV : ME5T / ML5T

IT2172

Sans ABS



L=770			L=1084		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 89	Ø bol 89	Ø bol 98	
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41	Nb.Can. 41	Nb.Can. 28	
L.fusée	112.5	L.fusée 68.5	L.fusée 375	L.fusée 112	

TYPE	CH	ANNEE			
2.5 TDI	109	03.94 - 04.02			
2.5 TDI 4x4	116	05.98 - 04.02			
2.5 TDI Maxi	116	03.94 - 04.02			
2.8 TDI	122	10.97 - 04.02			
2.8 TDI	122	06.99 - 04.02			

IT2022

Sans ABS

DUCATO Camionnette (230L) - BV : ME5T / ML5T

IT2098

ABS 54 dents



L=770			L=1100		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 100	Ø bol 89	Ø bol 100	
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41	Nb.Can. 41	Nb.Can. 28	
L.fusée	117	L.fusée 70	L.fusée 354	L.fusée 112.5	

TYPE	CH	ANNEE			
2.5 TDI	109	03.94 - 04.02			
2.5 TDI 4x4	116	05.98 - 04.02			
2.5 TDI Maxi	116	03.94 - 04.02			
2.8 TDI	122	10.97 - 04.02			
2.8 TDI	122	06.99 - 04.02			

IT2171

ABS 54 dents

DUCATO Bus/Plateau (230) - BV : MG5

IT2100

Sans ABS



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	113	Ø bol 104
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70



L=1100		
CB	DROITE	CR
Ø bol	104	Ø bol 113
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	375	L.fusée 117

TYPE	CH	ANNEE		CH	ANNEE
2.0 / 2.0 4x4	109	06.98 - 04.02	> 2.5 TDI Panorama/Combinato	109	07.94 - 04.02
2.5 D / 2.5 D 4x4	84	03.94 - 04.02	2.5 TDI Panorama/Combinato	116	03.94 - 04.02
2.5 D	84	08.94 - 04.02	2.8 JTD	128	11.00 - 04.02
2.5 TDI	109	03.94 - 04.02	2.8 JTD 4x4	128	11.00 - 04.02
2.5 TDI / 4x4	116	04.97 - 04.02			
2.5 TDI / 4x4	109	08.94 - 04.02 >			

IT2099

Sans ABS

DUCATO Bus/Plateau (230) - BV : ME5T / ML5T

IT2354

ABS 54 dents



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	28	Nb.Can. 37
L.fusée	112.5	L.fusée 68.5



L=1100		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 28
L.fusée	354	L.fusée 112.5

TYPE	CH	ANNEE		CH	ANNEE
1.9 D	69	03.94 - 04.02	> 2.0 4x4	109	06.98 - 04.02
1.9 D Combinato	69	06.95 - 04.02	2.0 JTD	84	10.01 - 04.02
1.9 TD	82	03.94 - 04.02	2.0 Panorama/Combinato		03.94 - 04.02
1.9 TD	90	04.98 - 04.02	2.5 D 4x4	84	03.94 - 04.02
1.9 TD CAT	80	08.94 - 04.02	2.5 D Combinato		08.94 - 04.02
1.9 TD Panorama/Combinato		03.94 - 04.02 >	2.8 D	87	02.98 - 04.02

IT2137

ABS 54 dents

DUCATO Bus/Plateau (230) - BV : MG5

IT2251

ABS 54 dents



L=762		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	113	Ø bol 104
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70



L=1084		
CB	DROITE	CR
Ø bol	104	Ø bol 113
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	375	L.fusée 117

TYPE	CH	ANNEE		CH	ANNEE
2.0 / 2.0 4x4	109	06.98 - 04.02	> 2.5 TDI Panorama/Combinato	109	07.94 - 04.02
2.5 D / 2.5 D 4x4	84	03.94 - 04.02	2.5 TDI Panorama/Combinato	116	03.94 - 04.02
2.5 D Combinato	84	08.94 - 04.02	2.8 JTD	128	11.00 - 04.02
2.5 TDI	109	03.94 - 04.02	2.8 JTD 4x4	128	11.00 - 04.02
2.5 TDI / 4x4	116	04.97 - 04.02			
2.5 TDI Combinato	109	08.94 - 04.02 >			

IT2173

ABS 54 dents

DUCATO II

IT2035

Sans ABS



L=813		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 88
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	127	L.fusée 70



L=1145		
CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol 98
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	388	L.fusée 127

TYPE	CH	ANNEE
2.2 JTD	100	06.06 - >

IT2345

Sans ABS

MULTIPLA (186)

IT2154

Sans ABS



L=480			L=480		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol	100	Ø bol	89
Nb.Can.	25	Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée	84	L.fusée		L.fusée	84

TYPE	CH	ANNEE
1.9 JTD (186AXE1A)	120	04.02 - >
1.9 JTD (186AXB1A)	105	04.99 - >
1.9 JTD	110	03.01 - 07.02
1.9 JTD	115	07.02 - >

***Système ABS indépendant

IT2154

Sans ABS

MULTIPLA (186)

IT2301

Sans ABS



L=607			L=945		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol	108	Ø bol	83
Nb.Can.	25	Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée	84	L.fusée		L.fusée	84

TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v	103	04.99 - >
1.6 16v Bipower	103	04.99 - >
1.6 16v Bipower	103	10.01 - >
1.6 16v Blupower	95	04.02 - >
1.6 16v Blupower	95	04.99 - >

IT2410

Sans ABS

PALIO Weekend (178DX)

IT2302

Sans ABS



L=555			L=930		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	108	Ø bol	80
Nb.Can.	22	Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée	89	L.fusée		L.fusée	89

TYPE	CH	ANNEE
1.7 TD (178DX.H1A)		04.96 - 03.01

IT2411

Sans ABS

PUNTO (188) & PUNTO Van (188AX)

IT2214

Sans ABS



L=611			L=843		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol	72	Ø bol	76
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	79	L.fusée	61	L.fusée	79

TYPE	CH	ANNEE
1.2 16v	80	09.99 - >
1.2	60	02.00 - >
1.2	60	09.99 - >
1.2 Natural Power	60	09.03 - >

***Système ABS indépendant

IT2213

Sans ABS

PUNTO (188) & PUNTO Van (188AX)

IT2437

Sans ABS



L=457		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=498		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 88
Nb.Can.		Nb.Can. 25
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v Twin Spark		01.01 - >
1.6 16v Twin Spark ECO		01.01 - >
1.9 JTD	100	06.03 - >
2.0 16v Twin Spark		01.01 - >

IT2215

Sans ABS

SCUDO Combinato (220P) & Camionnette (220L)

IT2013

ABS 48 dents



L=632		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37
L.fusée	82	L.fusée 68.5



L=955		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 27
L.fusée	354	L.fusée 82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 JTD	109	12.02 - >
2.0 JTD	94	01.04 - >
2.0 JTD	94	12.99 - >
2.0 JTD	109	12.99 - >

IT2012

ABS 48 dents

SCUDO Combinato (220P) & Camionnette (220L)

IT2030

Sans ABS



L=647		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 81
Nb.Can.	27	Nb.Can. 24
L.fusée	82	L.fusée 62



L=929		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 90
Nb.Can.	24	Nb.Can. 27
L.fusée	334	L.fusée 82

TYPE	CH	ANNEE
1.6	79	02.96 - >
1.9 D	69	04.98 - >
2.0	136	09.02 - >
2.0 16v	136	06.00 - >

IT2015

Sans ABS

SCUDO Combinato (220P) & Camionnette (220L)

IT2031

ABS 48 dents



L=641		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37
L.fusée	82	L.fusée 68.5



L=943		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 27
L.fusée	354	L.fusée 82

TYPE	CH	ANNEE
1.9 D	69	02.96 - >
1.9 D	69	02.96 - 04.98
1.9 TD	92	02.98 - >
1.9 TD	90	02.96 - >
1.9 TD	92	02.96 - >
1.9 TD Eco	90	02.96 - >

IT2023

ABS 48 dents

SCUDO Combinato (220P) & Camionnette (220L)

IT2244

ABS 48 dents



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	24	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	62	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
1.6		79	02.96 - >		
1.9 D		69	04.98 - >		
2.0		136	09.02 - >		
2.0 16v		136	06.00 - >		

IT2243

ABS 48 dents

SEICENTO (187)

IT2309

Sans ABS



L=557			L=780		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	72	Ø bol	66	Ø bol	80
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	76	L.fusée	61	L.fusée	76
TYPE		CH	ANNEE		
1.1 (187AXB,187AXB1A)			01.98 - >		

IT2412

Sans ABS

STILO (192)

IT2210

Sans ABS



L=632			L=927		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	91	Ø bol	86	Ø bol	91
Nb.Can.	25	Nb.Can.	34	Nb.Can.	25
L.fusée	84	L.fusée	56	L.fusée	84
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 16v (192_XC1A)		133	10.01 - >		
1.9 JTD (192_XF1A)		80	02.02 - >		

IT2155

Sans ABS

ULYSSE (220)

IT2013

ABS 48 dents



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 JTD		109	10.99 - >		

IT2012

ABS 48 dents

ULYSSE (220)

IT2443

Sans ABS



L=680			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 89	Ø bol 89	Ø bol 100	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37	Nb.Can. 37	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée	L.fusée 354	L.fusée 82	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	02.95 - 08.02
2.0 Turbo	147	06.94 - 08.02
2.1 TD	109	03.96 - 10.99

IT2014

Sans ABS

ULYSSE (220)

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 62	L.fusée 334	L.fusée 82	

TYPE	CH	ANNEE
1.8	99	05.97 - 08.02
2.0	121	06.94 - 08.02
2.0 16v	136	09.00 - 08.02
2.0 16v	132	05.98 - 09.00

IT2015

Sans ABS

ULYSSE (220)

IT2031

ABS 48 dents



L=641			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 89	Ø bol 89	Ø bol 100	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37	Nb.Can. 37	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 68.5	L.fusée 354	L.fusée 82	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	02.95 - 08.02
2.0 Turbo	147	06.94 - 08.02
2.1 TD	109	03.96 - 10.99

IT2023

ABS 48 dents

ULYSSE (220)

IT2095

Sans ABS



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 89	Ø bol 89	Ø bol 100	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37	Nb.Can. 37	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 68.5	L.fusée 354	L.fusée 82	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 JTD	109	10.99 - 09.02

IT2094

Sans ABS

ULYSSE (220)

IT2244

ABS 48 dents



L=647				L=929			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	24	Nb.Can.	24	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	62	L.fusée	334	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
1.8 (220.BB5)	99	05.97 - 08.02
2.0 (220.AC5)	121	06.94 - 08.02
2.0 16v	136	09.00 - 08.02
2.0 16v	132	05.98 - 09.00

IT2243

ABS 48 dents

ULYSSE (220)

IT2396

Sans ABS



L=645				L=968			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	354	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 JTD	107	05.03 - >
2.0 JTD	109	08.02 - >

IT2273

Sans ABS



COURIER Camionnette (F3L,F5L,J5,J3)

IT2216

Sans ABS



L=603			L=812		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 78	Ø bol 71	Ø bol 81	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 23	Nb.Can. 25	Nb.Can. 25	
L.fusée	88	L.fusée 61.5	L.fusée 261	L.fusée 88	
TYPE		CH	ANNEE		
1.3		60	02.96 - >		
1.4 i		90	04.96 - 10.99		
1.8 D		60	02.96 - >		

IT2119

Sans ABS

ESCORT V / VI

IT2414

Sans ABS



L=610			L=904		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 75/83	Ø bol 72	Ø bol 81	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 23	Nb.Can. 23	Nb.Can. 25	
L.fusée	88	L.fusée 61.5	L.fusée 61	L.fusée 88	
TYPE		CH	ANNEE		
1.3		60	08.93 - 01.95 > 1.8 i 16v 08.93 - 01.95		
1.4		71	08.93 - 04.94		
1.4 i 16v		75	08.93 - 01.95		
1.6 i		88	01.94 - 01.95		
1.6 i 16v D		90	08.93 - 01.95		
1.8 D		60	08.93 - 01.95 >		

IT2311

Sans ABS

ESCORT VII

IT2417

Sans ABS



L=595				L=815			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	90	Ø bol	87	Ø bol	87	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	26	Nb.Can.	26	Nb.Can.	25
L.fusée	88	L.fusée	68.5	L.fusée	266	L.fusée	88
TYPE		CH	ANNEE				
1.8 TD		90	01.95 - 10.98				
1.8 Turbo D		70	12.95 - 10.98				
***Transmission droite avec fixation palier 3 trous							

IT2314

Sans ABS

FIESTA III (GFJ)

IT2413

Sans ABS



L=582			L=861		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 75/83	Ø bol 84/72	Ø bol 81	
Nb.Can.	23	Nb.Can. 23	Nb.Can. 23	Nb.Can. 23	
L.fusée	80	L.fusée 61.5	L.fusée 61.5	L.fusée 80	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4		71	03.89 - 08.90		
1.4		73	03.89 - 08.90		
1.4 KAT		73	03.89 - 08.90		
1.6		88	01.89 - 08.90		

IT2310

Sans ABS

FIESTA IV (JA_,JB_)

IT2216

Sans ABS



L=603			L=812		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 78	Ø bol 71	Ø bol 81	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 23	Nb.Can. 25	Nb.Can. 25	
L.fusée	88	L.fusée 61.5	L.fusée 261	L.fusée 88	
TYPE			CH ANNEE		
1.8 D			60 08.95 - 04.00		

IT2119

Sans ABS

FIESTA V (JH_,JD_)

IT2357

Sans ABS



L=615			L=917		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	72	Ø bol 66	Ø bol 69	Ø bol 72	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 23	Nb.Can. 23	Nb.Can. 25	
L.fusée	89	L.fusée 61.5	L.fusée 353	L.fusée 89	
TYPE			CH ANNEE		
1.4 TDCi			68 11.01 - >		

IT2156

Sans ABS

FIESTA V (JH_,JD_)

IT2217

Sans ABS



L=615			L=920		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	85	Ø bol 78	Ø bol 72	Ø bol 74	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 26	Nb.Can. 23	Nb.Can. 25	
L.fusée	88	L.fusée 68.5	L.fusée 353	L.fusée 90	
TYPE			CH ANNEE		
1.25 16v			70 03.03 - >		
1.25 16v			75 05.02 - >		
1.3			69 11.01 - >		
1.3			60 11.01 - >		
1.6 16v			100 11.01 - >		

IT2319

Sans ABS

FIESTA V (JA_,JB_)

IT2444

Sans ABS



L=600			L=900		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 78	Ø bol 78	Ø bol 81	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 23	Nb.Can. 23	Nb.Can. 25	
L.fusée	88	L.fusée 61.5	L.fusée 350	L.fusée 88	
TYPE			CH ANNEE		
1.8 DI			75 04.00 - 01.02		

IT2317

Sans ABS

FOCUS (DAW, DBW)

IT2217

Sans ABS



L=615			L=946		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	85	Ø bol	78	Ø bol	85
Nb.Can.	25	Nb.Can.	26	Nb.Can.	25
L.fusée	88	L.fusée	68.5	L.fusée	88

TYPE	CH	ANNEE
1.8 TDCi	100	09.02 - 11.04
1.8 TDCi	115	03.01 - 11.04
1.6 16v	100	10.98 - 11.04
1.8 DI / TDDi	75	08.99 - 11.04
1.8 Turbo DI / TDDi	90	10.98 - 11.04
2.0 16v	131	10.98 - 11.04

IT2318

Sans ABS

FOCUS II (DA_)

IT2421

Sans ABS



L=620			L=920		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	72	Ø bol	66	Ø bol	87
Nb.Can.	25	Nb.Can.	23	Nb.Can.	36
L.fusée	48	L.fusée	68.5	L.fusée	48

TYPE	CH	ANNEE
1.6 TDCi	90	01.05 - >
1.6 TDCi	109	11.04 - >
1.8 TDCi	115	01.05 - >

IT2321

Sans ABS

FOCUS C-MAX

IT2421

Sans ABS



L=620			L=920		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	72	Ø bol	66	Ø bol	87
Nb.Can.	25	Nb.Can.	23	Nb.Can.	36
L.fusée	48	L.fusée	68.5	L.fusée	48

TYPE	CH	ANNEE
1.6 TDCi	90	01.05 - >
1.6 TDCi	109	11.04 - >
1.8 TDCi	115	01.05 - >

IT2321

Sans ABS

FUSION (JU_)

IT2357

Sans ABS



L=615			L=917		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	72	Ø bol	66	Ø bol	72
Nb.Can.	25	Nb.Can.	23	Nb.Can.	25
L.fusée	89	L.fusée	61.5	L.fusée	89

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDCi	68	08.02 - >

IT2156

Sans ABS

GALAXY

IT2072

ABS 48 dents



IT2072

ABS 48 dents

L=510			L=510		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	123	Ø bol	101
Nb.Can.	38	Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée	34	L.fusée		L.fusée	34
TYPE			TYPE		
1.9 TDI	CH 115	ANNEE 08.00 - 06.06	1.9 TDI	CH 130	ANNEE 12.02 - 06.06
1.9 TDI	CH 130	ANNEE 12.02 - 06.06	1.9 TDI	CH 150	ANNEE 12.04 - 06.06
1.9 TDI	CH 150	ANNEE 12.04 - 06.06	1.9 TDI	CH 90	ANNEE 08.00 - 05.01
1.9 TDI	CH 90	ANNEE 08.00 - 05.01	2.8 V6 24v	CH	ANNEE 08.00 - 06.06
2.8 V6 24v					

GALAXY

IT2313

Sans ABS



IT2416

Sans ABS

L=620			L=555		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	104	Ø bol	98
Nb.Can.	38	Nb.Can.	26	Nb.Can.	38
L.fusée	34	L.fusée	78	L.fusée	40
L.fusée				L.fusée	34
TYPE			TYPE		
1.9 TDI	CH 110	ANNEE 08.97 - 04.00	1.9 TDI	CH 90	ANNEE 11.95 - 08.00
1.9 TDI	CH 90	ANNEE 11.95 - 08.00	2.0 I 8v		ANNEE 11.95 - 08.00
2.0 I 8v			2.3 16v		ANNEE 01.97 - 08.00
2.3 16v			2.8 L V6 24v		ANNEE 11.95 - 08.00
2.8 L V6 24v					

GALAXY

IT2423

ABS 48 dents



IT2327

ABS 48 dents

L=618			L=555		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	104	Ø bol	98
Nb.Can.	38	Nb.Can.	26	Nb.Can.	38
L.fusée	34	L.fusée	78	L.fusée	40
L.fusée				L.fusée	34
TYPE			TYPE		
1.9 TDI	CH 110	ANNEE 08.97 - 04.00	1.9 TDI	CH 90	ANNEE 11.95 - 08.00
1.9 TDI	CH 90	ANNEE 11.95 - 08.00	2.0 I 8v		ANNEE 11.95 - 08.00
2.0 I 8v			2.3 16v		ANNEE 01.97 - 08.00
2.3 16v			2.8 L V6 24v		ANNEE 11.95 - 08.00
2.8 L V6 24v					

MONDEO I (GBP)

IT2418

ABS 44 dents



IT2315

ABS 44 dents

L=620			L=567		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	90	Ø bol	87
Nb.Can.	27	Nb.Can.	26	Nb.Can.	27
L.fusée	91	L.fusée	68.5	L.fusée	91
L.fusée				L.fusée	
TYPE			TYPE		
1.8	CH 112	ANNEE 07.94 - 08.96	> 2.5 i 24v	170	ANNEE 07.94 - 08.96
1.8	CH 115	ANNEE 02.93 - 08.96			
1.8 TD	CH 88	ANNEE 06.93 - 08.96			
1.8 TD	CH 90	ANNEE 10.95 - 08.96			
2.0 i	CH 132	ANNEE 12.94 - 08.96			
2.0 i 16v	CH 136	ANNEE 02.93 - 08.96			

MONDEO III

IT2419

Sans ABS



L=635		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	92	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée	93	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.8 16v	110	11.00 - >
1.8 16v	125	11.00 - >
2.0 16v	146	11.00 - >
2.0 16v DI / TDDi / TDCi	90	11.00 - >
2.0 16v TDDi / TDCi	115	11.00 - >



L=580		
CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	35	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		91
		27
		93

IT2316

Sans ABS

ORION III (GAL)

IT2414

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	88	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.3	60	08.93 - 01.95
1.4	71	08.93 - 04.94
1.4	75	08.93 - 01.95
1.6 i 16v	88	01.94 - 01.95
1.6 i 16v	90	08.93 - 01.95
1.8 D	60	08.93 - 01.95 >



L=904		
CB	DROITE	CR
Ø bol	72	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	61	L.fusée

		81
		25
		88

IT2311

Sans ABS

ORION III (GAL)

IT2417

Sans ABS



L=595		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	88	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.8 TD	90	03.92 - 12.93



L=815		
CB	DROITE	CR
Ø bol	87	Ø bol
Nb.Can.	26	Nb.Can.
L.fusée	266	L.fusée

		90
		25
		88

IT2314

Sans ABS

PROBE II (ECP)

IT2312

ABS 44 dents



L=632		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	87	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.
L.fusée	90	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.0 16v	116	10.93 - 03.98
2.5 V6 24v	162	10.93 - 03.98



L=575		
CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		87
		28
		90

IT2415

ABS 44 dents

IT2216

Sans ABS

L=603

CR

GAUCHE

CB

Ø bol

81

Ø bol

78

Nb.Can.

25

Nb.Can.

23

L.fusée

88

L.fusée

61.5

TYPE

CH

ANNEE

1.4 16v

02.98 - 08.00

1.6 16v

09.00 - 09.02

1.7 16v

06.97 - 09.02

IT2317

Sans ABS

L=900

CB

DROITE

CR

Ø bol

78

Ø bol

81

Nb.Can.

23

Nb.Can.

25

L.fusée

350

L.fusée

88

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_,P80_)

IT2218

Sans ABS

L=631

CR

GAUCHE

CB

Ø bol

91

Ø bol

77

Nb.Can.

25

Nb.Can.

26

L.fusée

94.5

L.fusée

69

TYPE

CH

ANNEE

1.8 Di

75

06.02 - >

1.8 TDCi

90

06.02 - >

IT2327

Sans ABS

L=555

CB

DROITE

CR

Ø bol

104

Ø bol

98

Nb.Can.

35

Nb.Can.

38

L.fusée

40

L.fusée

34

TRANSIT

IT2320

Sans ABS

L=795

CR

GAUCHE

CB

Ø bol

90

Ø bol

88

Nb.Can.

28

Nb.Can.

26

L.fusée

120.5

L.fusée

77

TYPE

CH

ANNEE

2.0 DI(FAE,FAF,FAG)

75

08.00 - >

2.0 DI(FAE,FAF,FAG)

100

08.00 - >

2.0 DI(FAE,FAF,FAG)

86

08.00 - >

2.0 TDCi

125

08.02 - >

IT2420

Sans ABS

L=1055

CB

DROITE

CR

Ø bol

88

Ø bol

90

Nb.Can.

26

Nb.Can.

28

L.fusée

311

L.fusée

120.5



CIVIC IV Hatchback (EG)

IT2360

Sans ABS



L=620		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	80	Ø bol 85
Nb.Can.	26	Nb.Can. 25
L.fusée	88	L.fusée 68.5

L=905		
CB	DROITE	CR
Ø bol	80/75	Ø bol 86
Nb.Can.	25	Nb.Can. 26
L.fusée	61.5	L.fusée 79

TYPE	CH	ANNEE
1.3 16v	75	10.91 - 11.95
1.5 i 16v	90	10.91 - 11.95
1.5 i 16v	94	10.91 - 11.95
1.6 16v	125	10.91 - 11.95

IT2161

Sans ABS

CIVIC IV Fastback (MA, MB)

IT2360

Sans ABS



L=620		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	80	Ø bol 85
Nb.Can.	26	Nb.Can. 25
L.fusée	88	L.fusée 68.5

L=905		
CB	DROITE	CR
Ø bol	80/75	Ø bol 86
Nb.Can.	25	Nb.Can. 26
L.fusée	61.5	L.fusée 79

TYPE	CH	ANNEE
1.4 i	90	09.94 - 01.97
1.4 i	75	09.95 - 01.97
1.5 i Vtec-E	90	09.94 - 01.97
1.6 i	113	09.94 - 01.97
1.6 i Vtec	126	09.94 - 01.97

IT2161

Sans ABS

CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4)

IT2366

Sans ABS



L=565		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol 86
Nb.Can.	26	Nb.Can. 29
L.fusée	78	L.fusée 56.5

L=965		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 92
Nb.Can.	29	Nb.Can. 26
L.fusée	56.5	L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDiC	105	11.98 - 10.00

IT2174

Sans ABS

CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4)

IT2366

Sans ABS



L=565		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol 86
Nb.Can.	26	Nb.Can. 29
L.fusée	78	L.fusée 56.5

L=965		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 92
Nb.Can.	29	Nb.Can. 26
L.fusée	56.5	L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDiC	105	11.98 - 10.00

IT2174

Sans ABS

ATOS (MX)

IT2359

Sans ABS

IT2158

Sans ABS



L=597				L=810			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	69	Ø bol	69	Ø bol	69	Ø bol	71
Nb.Can.	25	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	25
L.fusée	95	L.fusée	51.5	L.fusée	51.5	L.fusée	95
TYPE		CH	ANNEE				
1.0 i		54	02.98 - 03.02				

MATRIX

IT2329

ABS 44 dents

IT2440

ABS 44 dents

L=657				L=585			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	83	Ø bol	82	Ø bol	82	Ø bol	83
Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25
L.fusée	95	L.fusée	63.5	L.fusée		L.fusée	
TYPE		CH	ANNEE				
1.5 CRDi		80	09.01 - 12.05				



Protech

NIVA (2121)											
IT2231								IT2230			
Sans ABS								Sans ABS			
											
		L=700				L=830					
		CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR			
		Ø bol	90	Ø bol	89	Ø bol	89	Ø bol	90		
		Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22		
		L.fusée	106	L.fusée	94	L.fusée	218	L.fusée	106		
		TYPE	CH	ANNEE							
		1600	76	04.80 - 12.87	> 1900 Diesel			64	01.93 - >		
		1600	73	01.87 - 03.95							
		1600	76	12.76 - 05.87							
		1700 i	80	06.96 - >							
		1700 i 4x4	82	10.00 - >							
		1900 Diesel	75	01.99 - >	>						
NIVA II (2123)											
IT2231								IT2230			
Sans ABS								Sans ABS			
											
		L=700				L=830					
		CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR			
		Ø bol	90	Ø bol	89	Ø bol	89	Ø bol	90		
		Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22		
		L.fusée	106	L.fusée	94	L.fusée	218	L.fusée	106		
		TYPE	CH	ANNEE							
		1.7	80	09.02 - >							



LYBRA (839AX)

IT2128

Sans ABS



IT2322

Sans ABS

L=520			L=525		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.	25	Nb.Can.		Nb.Can.	25
L.fusée	84	L.fusée		L.fusée	84
TYPE			CH		
1.9 JTD			116		
1.9 JTD 105 (839AXD1A)			105		
1.9 JTD 110 (839AXI1A)			110		
			ANNEE		
			05.01 - >		
			07.99 - 09.00		
			09.00 - 05.01		

PHEDRA

IT2396

Sans ABS



IT2273

Sans ABS

L=640			L=968		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée		L.fusée	354	L.fusée	82
TYPE			CH		
2.0 JTD			109		
			ANNEE		
			09.02 - 10.07		

ZETA (220)

IT2013

ABS 48 dents



IT2012

ABS 48 dents

L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	354	L.fusée	82
TYPE			CH		
2.0 JTD			109		
			ANNEE		
			09.99 - 09.02		

ZETA (220)

IT2443

Sans ABS



IT2014

Sans ABS

L=680			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	354	L.fusée	82
TYPE			CH		
2.0 Turbo (220AD5,220CD5)			05.95 - 09.02		
2.1 TD (220AJ5)			05.96 - 09.99		

ZETA (220)

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	24	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	62	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 16v (220AL5)		132	05.98 - 07.00		
2.0 16v (220AQ5)		136	07.00 - 09.02		

IT2015

Sans ABS

ZETA (220)

IT2031

ABS 48 dents



L=641			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 Turbo (220AD5,220CD5)			05.95 - 09.02		
2.1 TD (220AJ5)			05.96 - 09.99		

IT2023

ABS 48 dents

ZETA (220)

IT2095

Sans ABS



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 JTD		109	09.99 - 09.02		

IT2094

Sans ABS

ULYSSE (220)

IT2244

ABS 48 dents



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	24	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	62	L.fusée	82
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 16v (220AL5)		132	05.98 - 07.00		
2.0 16v (220AQ5)		136	07.00 - 09.02		

IT2243

ABS 48 dents

121 III (JASM, JBSM)

IT2216

Sans ABS



L=603			L=812		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 78	Ø bol 71	Ø bol 81	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 23	Nb.Can. 25	Nb.Can. 25	
L.fusée	88	L.fusée 61.5	L.fusée 261	L.fusée 88	
TYPE			CH ANNEE		
1.25 16v			03.96 - >		
1.3			03.96 - >		

IT2119

Sans ABS

323

IT2333

ABS 44 dents



L=640			L=575		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 73	Ø bol 70	Ø bol 70	
Nb.Can.	26	Nb.Can. 24	Nb.Can. 28	Nb.Can. 26	
L.fusée	93	L.fusée 63	L.fusée 63	L.fusée 93	
TYPE			CH ANNEE		
1.3 16v			08.94 - 09.98		
1.5 16v			08.94 - 09.98		
1.8 16v			08.94 - 09.98		

IT2426

ABS 44 dents

626

IT2312

ABS 44 dents



L=632			L=575		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	87	Ø bol 82	Ø bol 82	Ø bol 87	
Nb.Can.	28	Nb.Can. 28	Nb.Can. 28	Nb.Can. 28	
L.fusée	90	L.fusée 66	L.fusée	L.fusée 90	
TYPE			CH ANNEE		
1.8			01.92 - 04.97		

IT2415

ABS 44 dents

MX-3

IT2333

ABS 44 dents



L=640			L=575		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 73	Ø bol 70	Ø bol 70	
Nb.Can.	26	Nb.Can. 24	Nb.Can. 28	Nb.Can. 26	
L.fusée	93	L.fusée 63	L.fusée 63	L.fusée 93	
TYPE			CH ANNEE		
1.6			01.94 - 09.98		

IT2426

ABS 44 dents

CLASSE A (W168) Auto

IT2378

Sans ABS

IT2219

Sans ABS

L=605			L=950		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	87	Ø bol	86	Ø bol	87
Nb.Can.	25	Nb.Can.	27	Nb.Can.	25
L.fusée		L.fusée		L.fusée	
TYPE			CH ANNEE		
2.0 CDI			09.04 - >		

CLASSE A (W168)

IT2324

ABS 48 dents

IT2323

ABS 48 dents

L=575			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol	85	Ø bol	75
Nb.Can.	24	Nb.Can.	22	Nb.Can.	24
L.fusée	68	L.fusée	55.5	L.fusée	68
TYPE			CH ANNEE		
A160 CDI (168.006)			75 02.01 - 08.04		
A160 CDI (168.007)			60 07.98 - 02.01		
A170 CDI (168.008)			90 07.98 - 02.01		
A170 CDI (168.009,109)			95 02.01 - 08.04		

CLASSE A (W169)

IT2084

Sans ABS

IT2086

Sans ABS

L=585				L=990							
CR		GAUCHE		CB		CB		DROITE		CR	
Ø bol		88		Ø bol		84		Ø bol		88	
Nb.Can.		25		Nb.Can.		27		Nb.Can.		27	
L.fusée		72		L.fusée		62		L.fusée			
TYPE		CH		ANNEE							
A180 CDI (169.007,307)				09.04 - >							
A200 CDI (169.008,308)				09.04 - >							
*** Système ABS indépendant de la transmission											

CLASSE B (W245)

IT2084

Sans ABS

IT2086

Sans ABS

L=585			L=990		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol	84	Ø bol	88
Nb.Can.	25	Nb.Can.	27	Nb.Can.	25
L.fusée	72	L.fusée	62	L.fusée	
TYPE			CH ANNEE		
A180 CDI			06.05 - 04.08		
A200 CDI			06.05 - 04.08		

Vaneo (W414)

IT2324

ABS 48 dents



IT2323

ABS 48 dents

L=575			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol	85	Ø bol	75
Nb.Can.	24	Nb.Can.	22	Nb.Can.	24
L.fusée	68	L.fusée	55.5	L.fusée	68
TYPE		CH	ANNEE		
1.6			01.02 - 06.05		
1.7 CDI			01.02 - 06.05		
1.9			01.02 - 06.05		

VITO (W638) - BV : Auto ou Mécanique

IT2087

Sans ABS



IT2087

Sans ABS

L=538			L=538		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.	27	Nb.Can.		Nb.Can.	27
L.fusée	100	L.fusée		L.fusée	100
TYPE		CH	ANNEE		
108 D 2.3 (638.064)		79	03.97 - 07.03		
110 D 2.3 (638.074)		98	03.97 - 07.03		
113 2.0 (638.014)		129	03.97 - 07.03		
114 2.3 (638.034)		143	03.97 - 07.03		

VITO (W638) - BV : Auto ou Mécanique

IT2085

ABS 48 dents



IT2085

ABS 48 dents

L=505			L=505		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	122	Ø bol	101
Nb.Can.	27	Nb.Can.		Nb.Can.	27
L.fusée	100	L.fusée		L.fusée	100
TYPE		CH	ANNEE		
108 CDI 2.2		82	03.99 - 07.03		
110 CDI 2.2		102	03.99 - 07.03		
112 CDI 2.2		122	03.99 - 07.03		

VITO (W638) - BV : Auto ou Mécanique

IT2088

Sans ABS

L=505			L=505		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	122	Ø bol	101
Nb.Can.	27	Nb.Can.		Nb.Can.	27
L.fusée	100	L.fusée		L.fusée	100
TYPE		CH	ANNEE		
108 CDI 2.2		82	03.99 - 07.03		
110 CDI 2.2		102	03.99 - 07.03		
112 CDI 2.2		122	03.99 - 07.03		

IT2088

Sans ABS

IT2369

Sans ABS

MINI (R50, R53)



<----- L=620 ----->

CR	GAUCHE		CB
Ø bol	76	Ø bol	72
Nb.Can.	26	Nb.Can.	22
L.fusée	76	L.fusée	60



<----- L=890 ----->

CB	DROITE		CR
Ø bol	72	Ø bol	76
Nb.Can.	22	Nb.Can.	26
L.fusée	306	L.fusée	76

IT2189

Sans ABS

TYPE	CH	ANNEE
Cooper	116	06.01 - >
One	90	06.01 - >



ALMERA I (N15)

IT2334

Sans ABS



L=592			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	85
Nb.Can.	25	Nb.Can.	25
L.fusée	104	L.fusée	63.5

TYPE	CH	ANNEE
2.0 D	75	11.95 - 07.00

IT2229

Sans ABS



L=960			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	85	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	25
L.fusée	63.5	L.fusée	104

INTERSTAR (X70)

IT2050

ABS 51 dents



L=665			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	101	Ø bol	
Nb.Can.	28	Nb.Can.	
L.fusée	96	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
dCi 120	115	07.02 - >

IT2056

ABS 51 dents

L=1140			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	83	Ø bol	101
Nb.Can.	39	Nb.Can.	28
L.fusée	418	L.fusée	96

INTERSTAR (X70)

IT2054

Sans ABS



L=670			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	
Nb.Can.	28	Nb.Can.	
L.fusée	96	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
dCi 90	90	07.02 - >

IT2192

Sans ABS



L=1130			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	83	Ø bol	101
Nb.Can.	39	Nb.Can.	28
L.fusée	409	L.fusée	96

INTERSTAR (X70)

IT2050

ABS 51 dents



L=665			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	101	Ø bol	
Nb.Can.	28	Nb.Can.	
L.fusée	96	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
dCi 90	90	07.02 - >

IT2283

ABS 51 dents



L=1127			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	85	Ø bol	98
Nb.Can.	39	Nb.Can.	28
L.fusée	409	L.fusée	96

INTERSTAR (X70)

IT2149

ABS 51 dents



L=700		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	101	Ø bol 88
Nb.Can.	28	Nb.Can. 39
L.fusée	96	L.fusée 74

TYPE	CH	ANNEE
2.5 dCi	120	07.02 - 12.06
2.5 dCi	145	07.06 - >

IT2356

ABS 51 dents



L=1140		
CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol 101
Nb.Can.	39	Nb.Can. 28
L.fusée	418	L.fusée 96

KUBISTAR

IT2049

Sans ABS



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84/74	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.2 16v		08.03 - 11.09
1.5 dCi	60	07.03 - 11.09
1.5 dCi	65	07.03 - 11.09
1.5 dCi	82	07.03 - 11.09

IT2040

Sans ABS



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol 84/80
Nb.Can.	23F	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée 85

KUBISTAR

IT2044

ABS 44 dents



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84/74	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.2 16v		08.03 - 11.09
1.5 dCi	60	07.03 - 11.09
1.5 dCi	65	07.03 - 11.09
1.5 dCi	82	07.03 - 11.09

IT2045

ABS 44 dents



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol 84/74
Nb.Can.	23F	Nb.Can. 21
L.fusée	63.5	L.fusée 104

MICRA (K11) - BVM

IT2124

Sans ABS



L=595		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81	Ø bol 82
Nb.Can.	23	Nb.Can. 24
L.fusée	93	L.fusée 51.5

TYPE	CH	ANNEE
1.0 i 16v	54	10.98 - 09.00
1.0 i 16v	60	10.98 - 02.03
1.3 i 16v	75	08.92 - 09.00
1.4 i 16v	82	09.00 - 02.03

IT2068

Sans ABS



L=840		
CB	DROITE	CR
Ø bol	77	Ø bol 81
Nb.Can.	24	Nb.Can. 23
L.fusée	51.5	L.fusée 93

MICRA (K11) - BVM

IT2126

Sans ABS



L=608			L=830		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	69	Ø bol	69	Ø bol	69
Nb.Can.	23	Nb.Can.	21	Nb.Can.	23
L.fusée	93.5	L.fusée	49.5	L.fusée	93.5
TYPE		CH	ANNEE		
1.0 i 16v		54	08.92 - 09.98		
1.0 i 16v		60			

IT2339

Sans ABS

MICRA (K11) - BVM

IT2427

Sans ABS



L=610			L=830		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol	72	Ø bol	81
Nb.Can.	23	Nb.Can.	22	Nb.Can.	23
L.fusée	93	L.fusée	65	L.fusée	93
TYPE		CH	ANNEE		
1.5 D		57	02.98 - 02.03		

IT2335

Sans ABS

MICRA (K12) - BVM

IT2428

Sans ABS

L=642			L=895		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	79	Ø bol	75	Ø bol	79
Nb.Can.	23	Nb.Can.	26	Nb.Can.	23
L.fusée	83	L.fusée	64.5	L.fusée	83
TYPE		CH	ANNEE		
1.5 dCi		86	01.03 - >		
1.5 dCi		65	01.03 - >		
1.5 dCi		82	09.03 - >		
1.5 dCi		68	01.03 - >		

IT2336

Sans ABS

PRIMASTAR Bus (X83)

IT2400

Sans ABS



L=670			L=1015		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	83	Ø bol	91
Nb.Can.	27	Nb.Can.	39	Nb.Can.	27
L.fusée		L.fusée	350	L.fusée	93
TYPE		CH	ANNEE		
2.0		120	03.01 - >		
dCi 100		100	03.01 - >		
dCi 80		90	03.01 - >		

IT2282

Sans ABS

PRIMERA (P10 / WP10)

IT2338

ABS 42 dents



L=620			L=940		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	87	Ø bol	84
Nb.Can.	27	Nb.Can.	25	Nb.Can.	27
L.fusée	103	L.fusée	63.5	L.fusée	103
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 16v		116	06.90 - 01.96		
2.0 16v 4x4		115	04.91 - 06.96		
2.0 i		125	01.95 - 06.96		
2.0 GT		150	06.90 - 01.96		

IT2430

ABS 42 dents

PRIMERA (P11 / WP11)

IT2125

ABS 44 dents



L=605			L=960		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol	87	Ø bol	88
Nb.Can.	27	Nb.Can.	25	Nb.Can.	27
L.fusée	103.5	L.fusée	63.5	L.fusée	103.5
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 TD (P11)		90	09.96 - 07.02		
2.0 TD (P11)		90	09.96 - 12.01		
2.0 TD (WP11)		90	04.98 - 12.01		

IT2067

ABS 44 dents

PRIMERA (P11 / WP11)

IT2337

ABS 44 dents



L=640			L=920		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	77	Ø bol	86
Nb.Can.	27	Nb.Can.	25	Nb.Can.	27
L.fusée	103.5	L.fusée	63.5	L.fusée	103.5
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 16v		99	09.96 - 10.00		
1.6 16v		90	09.96 - 12.01		
1.6 16v		106	09.00 - 12.01		
1.8 16v		114	08.99 - 12.01		

IT2429

ABS 44 dents

SUNNY III (N14)

IT2340

Sans ABS



L=585			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol	76	Ø bol	81
Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25
L.fusée	107	L.fusée	63.5	L.fusée	107
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 D		75	10.90 - 05.95		

IT2431

Sans ABS

ASTRA F (56_,57_) - BV : F16 / F20

IT2387

Sans ABS



L=595		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 84
Nb.Can.	33	Nb.Can. 34
L.fusée	108	L.fusée 56.5

TYPE	CH	ANNEE
1.7 TD	68	11.94 - 09.98
1.7 TDS	82	01.93 - 09.98
1.8 i	90	01.93 - 09.98
1.8 i 16v	116	11.94 - 09.98
1.8 i 16v	125	06.93 - 10.94
2.0 i	115	03.92 - 01.93 >

IT2253

Sans ABS



L=940		
CB	DROITE	CR
Ø bol	91	Ø bol 90
Nb.Can.	34	Nb.Can. 33
L.fusée	56.5	L.fusée 108

> 2.0 i 16v	136	01.93 - 09.98
-------------	-----	---------------

ASTRA F CLASSIC

IT2388

Sans ABS



L=595		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81/90	Ø bol 84
Nb.Can.	33	Nb.Can. 22
L.fusée	103	L.fusée 56.5

TYPE	CH	ANNEE
1.4 i	60	01.98 - 08.02
1.6 i	75	01.98 - 08.02
1.6 i 16v	101	01.98 - 08.02

IT2254

Sans ABS



L=960		
CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol 81
Nb.Can.	22	Nb.Can. 33
L.fusée	56.5	L.fusée 103

ASTRA G

IT2138

ABS 29 dents



L=590		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol		Ø bol
Nb.Can.	33	Nb.Can. 27
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.2 DTI		09.02 - 01.05

IT2355

ABS 29 dents



L=626		
CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol 88
Nb.Can.	27	Nb.Can. 33
L.fusée		L.fusée

ASTRA G

IT2388

Sans ABS



L=595		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81/90	Ø bol 84
Nb.Can.	33	Nb.Can. 22
L.fusée	103	L.fusée 56.5

TYPE	CH	ANNEE
1.4 16v	90	02.98 - 01.05
1.6	103	12.02 - 01.05
1.6	84	09.00 - 01.05
1.6	75	02.98 - 09.00
1.6 16v	101	02.98 - 01.05
1.7 TD	68	02.98 - 08.00

IT2254

Sans ABS



L=960		
CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol 81
Nb.Can.	22	Nb.Can. 33
L.fusée	56.5	L.fusée 103

ASTRA G

IT2256

ABS 29 dents



IT2389

ABS 29 dents

L=595				L=962			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	90	Ø bol	91	Ø bol	91	Ø bol	90
Nb.Can.	33	Nb.Can.	34	Nb.Can.	34	Nb.Can.	33
L.fusée	103	L.fusée	56.5	L.fusée	56.5	L.fusée	103
TYPE		CH	ANNEE				
2.0 16v			04.98 - 08.00				
2.0 Di			04.98 - 04.04				
2.0 Dti 16v			01.00 - 04.04				
2.2 16v			08.00 - 06.01				

ASTRA G

IT2176

Sans ABS



IT2257

Sans ABS

L=590				L=626			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	88	Ø bol	88	Ø bol	88	Ø bol	88
Nb.Can.	33	Nb.Can.	27	Nb.Can.	27	Nb.Can.	33
L.fusée	103	L.fusée	84	L.fusée	84	L.fusée	103
TYPE		CH	ANNEE				
2.2 DTi 16v			07.02 - 04.04				

ASTRA H

IT2390

Sans ABS



IT2258

Sans ABS

L=570				L=593			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	92	Ø bol		Ø bol	86	Ø bol	91
Nb.Can.	33	Nb.Can.		Nb.Can.	34	Nb.Can.	33
L.fusée	94	L.fusée	57.5	L.fusée		L.fusée	94
TYPE		CH	ANNEE				
1.9 CDTi		120	09.05 - >				
1.9 CDTi 16v GTC		120	03.05 - >				

CALIBRA

IT2387

Sans ABS



IT2253

Sans ABS

L=595				L=940			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	90	Ø bol	84	Ø bol	91	Ø bol	90
Nb.Can.	33	Nb.Can.	34	Nb.Can.	34	Nb.Can.	33
L.fusée	108	L.fusée	56.5	L.fusée	56.5	L.fusée	108
TYPE		CH	ANNEE				
2.0 I			09.89 - >				

COMBO

IT2092

ABS 29 dents



L=580			L=930		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol	85	Ø bol	82
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	97.5	L.fusée	57.5	L.fusée	97.5

TYPE	CH	ANNEE
1.2		07.94 - 10.01
1.4 16v		08.05 - >
1.7 Di 16v		10.01 - >
1.3 CDTi 16v 69		10.04 - >
1.7 DTi 16v	75	10.01 - >

IT2255

ABS 29 dents

CORSA C (F08, F68)

IT2092

ABS 29 dents



L=580			L=930		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol	85	Ø bol	82
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	97.5	L.fusée	57.5	L.fusée	97.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3 DTCI	70	06.03 - >
1.4	90	09.00 - >
1.7 DI	65	09.00 - >
1.7 DTI	75	09.00 - >
1.8	125	09.00 - >

IT2255

ABS 29 dents

MERIVA

IT2092

ABS 29 dents



L=580			L=930		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol	85	Ø bol	82
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	97.5	L.fusée	57.5	L.fusée	97.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3 CDTi	75	08.03 - >
1.4 16v		07.04 - >
1.6 16v		03.04 - >
1.6 8v		03.04 - >
1.7 DTI		08.03 - >
1.8 16v		04.03 - >

IT2255

ABS 29 dents

MOVANO

IT2050

ABS 51 dents



L=665			L=1140		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	83	Ø bol	101
Nb.Can.	28	Nb.Can.	39	Nb.Can.	28
L.fusée	96	L.fusée	418	L.fusée	96

TYPE	CH	ANNEE
1.9 DTI	80	09.00 - 10.01
1.9 DTI	82	10.01 - >
2.5 DTI	115	10.01 - >

IT2056

ABS 51 dents

MOVANO

IT2054

Sans ABS



L=670			L=1120		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.	Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	95	L.fusée	L.fusée	422	L.fusée
TYPE			CH		
2.5 D			80		
2.8 DTI			114		
			ANNEE		
			07.98 - 09.00		
			07.98 - 10.01		

IT2057

Sans ABS

IT2149

ABS 51 dents



L=700			L=1140		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.	Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	96	L.fusée	L.fusée	418	L.fusée
TYPE			CH		
2.5 CDTI			120		
			ANNEE		
			09.06 - >		

IT2356

ABS 51 dents

MOVANO

IT2050

ABS 51 dents



L=665			L=1127		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	Ø bol	85	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.	Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	96	L.fusée	L.fusée	409	L.fusée
TYPE			CH		
1.9 DTI			80		
1.9 DTI			82		
2.2 DTI			90		
2.5 DTI			99		
2.5 DTI			115		
			ANNEE		
			09.00 - 10.01		
			10.01 - >		
			09.00 - >		
			10.03 - >		
			10.01 - >		

IT2283

ABS 51 dents

TIGRA TwinTop

IT2092

ABS 29 dents



L=580			L=930		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol	Ø bol	85	Ø bol
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	97.5	L.fusée	L.fusée	57.5	L.fusée
TYPE			CH		
1.3 CDTI			69		
1.4			90		
			ANNEE		
			06.04 - >		
			06.04 - >		

IT2255

ABS 29 dents

VECTRA A

IT2387

Sans ABS



L=595				L=940			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	90	Ø bol	84	Ø bol	91	Ø bol	90
Nb.Can.	33	Nb.Can.	34	Nb.Can.	34	Nb.Can.	33
L.fusée	108	L.fusée	56.5	L.fusée	56.5	L.fusée	108
TYPE		CH	ANNEE				
1.7 TD		82	02.93 - 11.95				
1.8 i KAT		90	02.93 - 11.95				
2.0 i GT		129	02.93 - 11.95				
2.0 i KAT		116	02.93 - 11.95				

IT2253

Sans ABS

VECTRA B

IT2388

Sans ABS



L=595				L=960			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	81/90	Ø bol	84	Ø bol	82	Ø bol	81
Nb.Can.	33	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	33
L.fusée	103	L.fusée	56.5	L.fusée	56.5	L.fusée	103
TYPE		CH	ANNEE				
1.6			11.95 - 06.00				
1.6 16v			11.95 - 06.02				

IT2254

Sans ABS

VECTRA B

IT2256

ABS 29 dents



L=595				L=962							
CR		GAUCHE		CB		CB		DROITE		CR	
Ø bol		90		Ø bol		91		Ø bol		90	
Nb.Can.		33		Nb.Can.		34		Nb.Can.		34	
L.fusée		103		L.fusée		56.5		L.fusée		56.5	
L.fusée		103		L.fusée		56.5		L.fusée		103	

TYPE	CH	ANNEE
1.7 TD		11.95 - 12.96
1.8 16v		08.97 - 06.98
2.0 16v		11.95 - 09.00
2.0 Di 16v		01.97 - 09.00
2.0 DTi 16v		08.97 - 06.02
2.2 16v		09.00 - 06.02

IT2389

ABS 29 dents

VIVARO (J7, F7)

IT2400

Sans ABS



L=670			L=1015		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	Ø bol	83	Ø bol 91
Nb.Can.	27	Nb.Can.	Nb.Can.	39	Nb.Can. 27
L.fusée		L.fusée	L.fusée	350	L.fusée 93
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 DI		80	08.01 - >		
1.9 DTI		101	08.01 - >		
2.0 16v		120	08.01 - >		

IT2282

Sans ABS

ZAFIRA (F75_)

IT2256

ABS 29 dents



IT2389

ABS 29 dents

L=595			L=962		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	91	Ø bol	90
Nb.Can.	33	Nb.Can.	34	Nb.Can.	33
L.fusée	103	L.fusée	56.5	L.fusée	103
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 Di 16v		82	10.99 - 06.05		
2.0 DTi 16v		101	09.00 - 06.05		
2.2 16v		147	09.00 - 06.05		

ZAFIRA

IT2176

Sans ABS



IT2257

Sans ABS

L=590			L=626		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol	88	Ø bol	88
Nb.Can.	33	Nb.Can.	27	Nb.Can.	33
L.fusée	103	L.fusée	84	L.fusée	103
TYPE		CH	ANNEE		
2.2 DTi 16v			01.02 - 07.05		

ZAFIRA

IT2390

Sans ABS



IT2258

Sans ABS

L=570			L=593		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	92	Ø bol	86	Ø bol	91
Nb.Can.	33	Nb.Can.	34	Nb.Can.	33
L.fusée	94	L.fusée		L.fusée	94
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 CDTi		100	07.05 - >		
1.9 CDTi		120	07.05 - >		

106 I (1A, 1C) - BV : MA5

IT2002

Sans ABS



L=617				L=800			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	76	Ø bol	64	Ø bol	64	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	81	L.fusée	65	L.fusée	93	L.fusée	81
TYPE		CH	ANNEE				
1.0		45	09.91 - 04.96				
1.0		50	09.91 - 04.96				
1.1		60	09.91 - 04.96				

IT2003

Sans ABS

106 II

IT2002

Sans ABS



L=617				L=800			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	76	Ø bol	64	Ø bol	64	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	81	L.fusée	65	L.fusée	93	L.fusée	81
TYPE		CH	ANNEE				
1.0 i		45	05.96 - 04.99				
1.0 i		50	01.97 - 04.99				
1.1 i		60	05.96 - 04.99				
1.1 i		54	01.97 - 04.99				

IT2003

Sans ABS

106 I (1A, 1C) - BV : MA4

IT2005

Sans ABS



L=614				L=798			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	76	Ø bol	71	Ø bol	71	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	75	L.fusée	65	L.fusée	93	L.fusée	75
TYPE		CH	ANNEE				
1.3		98	10.93 - 04.96	> 1.6	103	01.94 - 04.96	
1.4		94	09.91 - 06.93	1.6	88	06.93 - 04.96	
1.4		75	09.91 - 04.96				
1.4 D		50	09.92 - 04.96				
1.5 D		58	06.94 - 04.96				
1.5 D		54	06.94 - 04.96				

IT2004

Sans ABS

106 II

IT2005

Sans ABS



L=614				L=798			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	76	Ø bol	71	Ø bol	71	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	75	L.fusée	65	L.fusée	93	L.fusée	75
TYPE		CH	ANNEE				
1.4 i		75	05.96 - 04.99				
1.5 D		55	05.96 - 04.99				

IT2004

Sans ABS

106 II

IT2019

Sans ABS



L=625			L=805		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 71	Ø bol 71	Ø bol 76	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	88	L.fusée 65	L.fusée 94	L.fusée 88	
TYPE		CH	ANNEE		
1.0 i		45	05.99 - >	> 1.5 D	57 10.00 - >
1.0 i		50	05.99 - >		
1.1 i		60	05.99 - >		
1.1 i		54	05.99 - >		
1.4 i		75	05.99 - >		
1.5 D		55	05.99 - >		

IT2029

Sans ABS

106 I (1A, 1C) - BV : MA5

IT2101

Sans ABS



L=608			L=800		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 71	Ø bol 72	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75	L.fusée 58	L.fusée 72	L.fusée 86	
TYPE		CH	ANNEE		
1.3		98	10.93 - 04.96		
1.4		94	07.93 - 04.96		
1.6		103	01.94 - 04.96		

IT2348

Sans ABS

106 II

IT2101

Sans ABS



L=608			L=800		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 71	Ø bol 72	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75	L.fusée 58	L.fusée 72	L.fusée 86	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 i		89	05.96 - 04.99		
1.6 i		101	05.96 - 04.99		
1.6 S16		118	05.96 - 04.99		

IT2348

Sans ABS

106 II

IT2163

ABS 48 dents

L=620			L=815		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 71	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	88	L.fusée 58	L.fusée 240	L.fusée 88	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 i		75	05.99 - >		
1.6 i		101	05.99 - >		
1.6 i		89	05.99 - >		
1.6 S16		118	05.99 - >		

IT2233

ABS 48 dents

106 I (1A, 1C) - BV : MA5

IT2367

ABS 48 dents



L=645			L=797		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 72	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75	L.fusée 58	L.fusée 240	L.fusée 75	
TYPE	CH	ANNEE			
1.3	98	10.93 - 04.96			
1.4	94	07.93 - 04.96			
1.6	103	01.94 - 04.96			

IT2179

ABS 48 dents

106 II

IT2367

ABS 48 dents



L=645			L=797		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 72	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75	L.fusée 58	L.fusée 240	L.fusée 75	
TYPE	CH	ANNEE			
1.6 i	89	05.96 - 04.99			
1.6 i	101	05.96 - 04.99			
1.6 S16	118	05.96 - 04.99			

IT2179

ABS 48 dents

106 II

IT2438

ABS 48 dents



L=658			L=805		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 72	Ø bol 71	Ø bol 76	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	88	L.fusée 65	L.fusée 94	L.fusée 88	
TYPE	CH	ANNEE			
1.0 i	45	05.99 - >	> 1.5 D 57 10.00 - >		
1.0 i	50	05.99 - >			
1.1 i	60	05.99 - >			
1.1 i	54	05.99 - >			
1.4 i	75	05.99 - >			
1.5 D	55	05.99 - >	>		

IT2234

ABS 48 dents

205 I (741 A/C) - BV : Auto ou Mécanique

IT2000

Sans ABS



L=593			L=835		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 66/76	Ø bol 70/76	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 21	
L.fusée	76	L.fusée 69.5	L.fusée 335	L.fusée 76	
TYPE	CH	ANNEE			
1.6	72	03.87 - 10.87			
1.6	75	08.86 - 10.87			
1.7 Diesel	60	08.83 - 10.87			

IT2001

Sans ABS

205 I Cabriolet (741B, 20D)

IT2027

Sans ABS



L=575			L=835		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 71	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	76.5	L.fusée 65	L.fusée 315	L.fusée 76	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 CJ		60	03.88 - 05.89		
1.4 CJ		75	05.91 - 12.94		
1.4 CJ		67	03.89 - 12.94		
1.4 CJ KAT		60	01.89 - 09.93		
1.4 CT		79	04.86 - 12.88		

IT2026

Sans ABS

205 I (741 A/C)

IT2105

Sans ABS



L=710			L=710		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76/86	Ø bol 71	Ø bol 71	Ø bol 76/86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	75	L.fusée 68	L.fusée 68	L.fusée 75	
TYPE		CH	ANNEE		
1.0		45	02.83 - 10.87		
1.1		50	02.83 - 10.87		
1.1		49	02.83 - 10.87		

IT2105

Sans ABS

205 I (741 A/C)

IT2146

Sans ABS



L=715			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 71	Ø bol 71	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 21	
L.fusée	76.5	L.fusée 68	L.fusée 68	L.fusée 76.5	
TYPE		CH	ANNEE		
1.3		62	02.84 - 10.87		
1.4		79	10.85 - 10.87		
1.4		72	02.83 - 10.87		
1.4		80	02.83 - 10.87		
1.4		60	02.83 - 10.87		
1.5		86	02.84 - 10.87		

IT2146

Sans ABS

205 I (741 A/C)

IT2394

Sans ABS



L=593			L=840		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 76	Ø bol 76	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	80	L.fusée 69.5	L.fusée 336	L.fusée 80	
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 GTI		102	03.87 - 10.87		
1.9 GTI		128	10.86 - 10.87		

IT2269

Sans ABS

205 II (20A/C)

IT2017

Sans ABS



L=574			L=832		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol	71	Ø bol	76
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	75	L.fusée	65	L.fusée	75
TYPE	CH	ANNEE			
1.0	45	10.87 - 09.98			
1.1	60	07.89 - 09.98			
1.1	54	10.87 - 10.90			
1.1	49	10.87 - 10.90			

IT2016

Sans ABS

205 II (20A/C)

IT2000

Sans ABS



L=593			L=835		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	66/76	Ø bol	86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	24	Nb.Can.	21
L.fusée	76	L.fusée	69.5	L.fusée	76
TYPE	CH	ANNEE			
1.6	62	10.87 - 09.98			
1.6	75	10.87 - 09.98			
1.6 Aut.	88	05.90 - 09.98			
1.6 Aut.	79	10.87 - 09.98			
1.6 GTX	94	01.87 - 10.91			
1.7 Diesel	60	07.87 - 09.98			

IT2001

Sans ABS

205 II (20A/C)

IT2027

Sans ABS



L=575			L=835		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	71	Ø bol	86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	76.5	L.fusée	65	L.fusée	76
TYPE	CH	ANNEE			
1.3 Rallye	101	10.87 - 10.90	> 1.4	60	10.87 - 05.89
1.4	72	01.87 - 07.88	1.4	84	06.87
1.4	79	07.88 - 05.89			
1.4	67	10.87 - 10.90			
1.4	86	06.87 - 12.89			
1.4	75	07.88 - 09.98 >			

IT2026

Sans ABS

205 II (20A/C)

IT2394

Sans ABS



L=593			L=840		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	76	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	69.5	L.fusée	80
TYPE	CH	ANNEE			
1.9 GTI	102	10.87 - 05.89			
1.9 GTI	128	10.87 - 09.98			
1.9 GTI	120	10.87 - 10.94			
1.9 GTI KAT	102	10.87 - 07.94			

IT2269

Sans ABS

206 3/5 portes (2A/C)

IT2103

ABS 48 dents



L=604			L=903		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	21	Nb.Can.	24	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	70	L.fusée	86
TYPE			CH ANNEE		
1.9 D			69 09.98 - 11.01		

IT2025

ABS 48 dents

IT2346

Sans ABS



L=635			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	79	Ø bol	75	Ø bol	79
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	58	L.fusée	86
TYPE			CH ANNEE		
1.4 HDi eco			70 09.01 - >		
1.6 i			89 09.98 - 12.00		
1.4 HDi SW(2E/K)			68 07.02 - >		

IT2032

Sans ABS

206 3/5 portes (2A/C)

IT2267

ABS 48 dents



L=605			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	79	Ø bol	75	Ø bol	79
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	58	L.fusée	86
TYPE			CH ANNEE		
1.4 HDi eco			70 09.01 - >		
1.6 i			89 09.98 - 12.00		
1.4 HDi SW(2E/K)			68 07.02 - >		

IT2141

ABS 48 dents

206 3/5 portes (2A/C)

IT2180

ABS 48 dents



L=645			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	79	Ø bol	75	Ø bol	79
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	65	L.fusée	86
TYPE			CH ANNEE		
1.1 i			60 09.98 - >		
1.4 i			75 09.98 - >		

IT2141

ABS 48 dents

206 3/5 portes (2A/C)

IT2445

ABS 48 dents

L=630

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 80
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24
L.fusée	L.fusée	



L=892

CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 90
Nb.Can.	24	Nb.Can. 25
L.fusée	336	L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
1.6 HDi FAP	110	05.04 - >
2.0 HDi	90	12.99 - 10.00
2.0 S16	135	04.99 - 10.00

*** ABS EN Ø 100mm

IT2142

ABS 48 dents

206 3/5 portes (2A/C)

IT2143

ABS 48 dents

L=600

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 81
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24
L.fusée	78	L.fusée 336



L=925

CB	DROITE	CR
Ø bol	80	Ø bol 90
Nb.Can.	24	Nb.Can. 25
L.fusée	L.fusée	



TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	90	11.00 - >
2.0 S16	136	10.00 - >

IT2446

ABS 48 dents

206 3/5 portes (2A/C)

IT2439

ABS 48 dents

L=650

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 75
Nb.Can.	25	Nb.Can. 22
L.fusée	79	L.fusée 58



L=880

CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 79
Nb.Can.	22	Nb.Can. 25
L.fusée	316	L.fusée 79



TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v	109	12.00 - >

IT2266

ABS 48 dents

206 3/5 portes (2A/C)

IT2445

ABS 48 dents

L=630

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 80
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24
L.fusée	L.fusée	



L=892

CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 90
Nb.Can.	24	Nb.Can. 25
L.fusée	336	L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
1.6 HDi FAP	110	05.04 - >
2.0 HDi	90	12.99 - 10.00
2.0 S16	135	04.99 - 10.00

*** ABS EN Ø 90mm

IT2142

ABS 48 dents

207 (WA_,WC_)

IT2368

ABS 48 dents



L=635			L=865		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	81	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	62	L.fusée	79
TYPE			CH ANNEE		
1.6 HDi			90 02.06 - >		

IT2181

ABS 48 dents

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2010

Sans ABS



L=610			L=885		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	71/81	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	78.5	L.fusée	69.5	L.fusée	78.5
TYPE			CH ANNEE		
1.8			101 05.93 - 05.01 > 2.0 XSi		
1.8 16v			110 03.97 - 05.01		
1.8 D			58 05.93 - 05.01		
1.9 D			69 09.98 - 05.01		
1.9 D			68 06.94 - 05.01		
1.9 D			75 03.98 - 05.01 >		
			121 05.93 - 05.01		

IT2011

Sans ABS

306 (7B, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2010

Sans ABS



L=610			L=885		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	71/81	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	78.5	L.fusée	69.5	L.fusée	78.5
TYPE			CH ANNEE		
1.8 16v			110 03.97 - 05.01		
1.8 ST			101 06.94 - 05.01		
1.9 D			75 03.98 - 05.01		
1.9 D			69 09.98 - 05.01		
1.9 SLD			68 06.94 - 05.01		
1.9 SLD			64 06.94 - 05.01		

IT2011

Sans ABS

306 Break (7E, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2010

Sans ABS



L=610			L=885		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	71/81	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	78.5	L.fusée	69.5	L.fusée	78.5
TYPE			CH ANNEE		
1.8			101 03.97 - 04.02		
1.8 16v			110 03.97 - 04.02		
1.9 D			68 03.97 - 04.02		
1.9 D			69 09.98 - 04.02		
1.9 D			75 03.98 - 04.02		

IT2011

Sans ABS

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5)

IT2021

Sans ABS



L=611			L=874		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	71	Ø bol	86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	75	L.fusée	65	L.fusée	75
TYPE			CH		
1.1			60	05.93 - 05.01	
1.4			75	05.93 - 05.01	

IT2096

Sans ABS

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2139

Sans ABS



L=600			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	61.5	L.fusée	80
TYPE			CH		
1.9 DT			90	05.93 - 05.01	
2.0 HDi			90	06.99 - 05.01	
2.0 S16			152	05.93 - 05.01	
2.0 S16			150	06.94 - 05.01	
2.0 S16			163	03.96 - 05.01	

IT2261

Sans ABS

306 (7B, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2139

Sans ABS



L=600			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	61.5	L.fusée	80
TYPE			CH		
1.9 SRDT			90	06.94 - 05.01	
2.0			132	03.97 - 05.01	
2.0 HDi			90	06.99 - 05.01	
2.0 S16			150	06.94 - 05.01	
2.0 S16			152	06.94 - 05.01	

IT2261

Sans ABS

306 Break (7E, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2139

Sans ABS



L=600			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	61.5	L.fusée	80
TYPE			CH		
1.9 TD			90	02.97 - 04.02	
2.0			132	03.97 - 04.02	
2.0 HDi			90	06.99 - 04.02	

IT2261

Sans ABS

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2265

Sans ABS



L=605			L=877		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	76	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	69.5	L.fusée	80
TYPE			CH ANNEE		
2.0 16v			132 03.97 - 05.01		

IT2140

Sans ABS

306 (7B, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2265

Sans ABS



L=605			L=877		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	76	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	69.5	L.fusée	80
TYPE			CH ANNEE		
2.0 ST			121 07.94 - 05.01		

IT2140

Sans ABS

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2178

Sans ABS



L=610			L=878		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86/90	Ø bol	71/75	Ø bol	86/90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	22	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	58.5	L.fusée	80
TYPE			CH ANNEE		
1.6			89 05.93 - 10.00		
1.6			98 10.00 - 05.01		

IT2177

Sans ABS

306 (7B, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2178

Sans ABS



L=610			L=878		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86/90	Ø bol	71/75	Ø bol	86/90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	22	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	58.5	L.fusée	80
TYPE			CH ANNEE		
1.6			98 10.00 - 05.01		
1.6 SR			89 06.94 - 10.00		

IT2177

Sans ABS

306 Break (7E, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2178

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86/90	Ø bol 77/75
Nb.Can.	25	Nb.Can. 22
L.fusée	80	L.fusée 58.5

L=878		
CB	DROITE	CR
Ø bol	71/75	Ø bol 86/90
Nb.Can.	22	Nb.Can. 25
L.fusée	320	L.fusée 80

TYPE	CH	ANNEE
1.6	89	03.97 - 10.00
1.6	98	10.00 - 04.02

IT2177

Sans ABS

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2259

ABS 29 dents



L=635		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	79	Ø bol 75
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22
L.fusée	86	L.fusée 58

L=885		
CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 79
Nb.Can.	22	Nb.Can. 21
L.fusée	317	L.fusée 86

TYPE	CH	ANNEE
1.8	101	05.93 - 05.01 > 2.0 XSi
1.8 16v	110	03.97 - 05.01
1.8 D	58	05.93 - 05.01
1.9 D	69	09.98 - 05.01
1.9 D	68	06.94 - 05.01
1.9 D	75	03.98 - 05.01 >

IT2391

ABS 29 dents

306 (7B, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2259

ABS 29 dents



L=635		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	79	Ø bol 75
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22
L.fusée	86	L.fusée 58

L=885		
CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 79
Nb.Can.	22	Nb.Can. 21
L.fusée	317	L.fusée 86

TYPE	CH	ANNEE
1.8 16v	110	03.97 - 05.01
1.8 ST	101	06.94 - 05.01
1.9 D	75	03.98 - 05.01
1.9 D	69	09.98 - 05.01
1.9 SLD	68	06.94 - 05.01
1.9 SLD	64	06.94 - 05.01

IT2391

ABS 29 dents

306 Break (7E, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2259

ABS 29 dents



L=635		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	79	Ø bol 75
Nb.Can.	21	Nb.Can. 22
L.fusée	86	L.fusée 58

L=885		
CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 79
Nb.Can.	22	Nb.Can. 21
L.fusée	317	L.fusée 86

TYPE	CH	ANNEE
1.8	101	03.97 - 04.02
1.8 16v	110	03.97 - 04.02
1.9 D	68	03.97 - 04.02
1.9 D	69	09.98 - 04.02
1.9 D	75	03.98 - 04.02

IT2391

ABS 29 dents

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2392

ABS 29 dents



L=625			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	61.5	L.fusée	80
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 DT		90	05.93 - 05.01		
2.0 HDi		90	06.99 - 05.01		
2.0 S16		152	05.93 - 05.01		
2.0 S16		150	06.94 - 05.01		
2.0 S16		163	03.96 - 05.01		

IT2260

ABS 29 dents

306 (7B, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2392

ABS 29 dents



L=625			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	61.5	L.fusée	80
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 SRDT		90	06.94 - 05.01		
2.0		132	03.97 - 05.01		
2.0 HDi		90	06.99 - 05.01		
2.0 S16		150	06.94 - 05.01		
2.0 S16		152	06.94 - 05.01		

IT2260

ABS 29 dents

306 Break (7E, N3, N5) - BV : Auto ou Mécanique

IT2392

ABS 29 dents



L=625			L=887		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	61.5	L.fusée	80
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TD		90	02.97 - 04.02		
2.0		132	03.97 - 04.02		
2.0 HDi		90	06.99 - 04.02		

IT2260

ABS 29 dents

307 (3A/C)

IT2264

Sans ABS



L=625			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	62	L.fusée	80
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 HDi		90	04.05 - >		
1.6 HDi 110 FAP		109	02.04 - >		
2.0 HDi 110 FAP		107	08.00 - >		
2.0 HDi		90	08.00 - >		

*** ABS DANS LE MOYEU.

IT2263

Sans ABS

307 Break (3E)

IT2264

Sans ABS



L=625			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	62	L.fusée	80

TYPE	CH	ANNEE
1.4 HDi	68	03.02 - >
2.0 HDi 110 FAP	107	03.02 - >
2.0 HDi 135 FAP	136	02.04 - >
2.0 HDi	90	03.02 - >

*** ABS DANS LE MOYEU.

IT2263

Sans ABS

307 SW (3H)

IT2264

Sans ABS



L=625			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	62	L.fusée	80

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi 110 FAP	107	03.02 - >
2.0 HDi	90	03.02 - >

*** ABS DANS LE MOYEU.

IT2263

Sans ABS

309 I (10C, 10A) - BV : BE1

IT2036

Sans ABS



L=580			L=850		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	70/76	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	78	L.fusée	69.5	L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE		
1.4	67	03.89 - 07.89	> 1.6 KAT	75 09.86 - 12.89
1.4	84	03.89 - 07.89	1.9	102 10.85 - 07.89
1.4	75	03.89 - 07.89	1.9	98 03.86 - 07.89
1.5	86	06.87 - 12.89	1.9	109 07.88 - 07.89
1.6	94	01.86 - 07.89	1.9 D	64 06.86 - 07.89
1.6	75	10.85 - 07.89 >		

IT2147

Sans ABS

309 II (3C, 3A) - BV : Auto ou Mécanique

IT2036

Sans ABS



L=580			L=850		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	70/76	Ø bol	86
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	78	L.fusée	69.5	L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE		
1.1	60	08.90 - 12.93	> 1.8 Diesel	60 07.89 - 12.93
1.6	88	07.89 - 12.93	1.9 Diesel	64 07.89 - 12.93
1.6	94	07.89 - 12.93		
1.6	92	07.89 - 12.93		
1.9	109	07.89 - 12.93		
1.9	98	08.89 - 12.93>2		

IT2147

Sans ABS

309 II (3C, 3A)

IT2182

Sans ABS



L=576			L=850		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	76/81	Ø bol	77
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	69.5	L.fusée	335
TYPE			CH ANNEE		
1.8 TD			78 08.89 - 12.93		
1.9 GTI			120 07.89 - 12.93		
1.9 GTI 16v			158 08.89 - 07.90		
1.9 GTI 16v			147 10.90 - 12.93		

IT2274

Sans ABS

309 II (3C, 3A)

IT2397

Sans ABS



L=615			L=845		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	72	Ø bol	86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	76.5	L.fusée	65	L.fusée	315
TYPE			CH ANNEE		
1.4			67 07.90 - 12.93		
1.4			75 07.89 - 12.93		

IT2275

Sans ABS

405 I (15B) - BV :BE1 / BE3 & AUTO

IT2102

Sans ABS



L=606			L=880		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	75/76	Ø bol	84
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	69.5	L.fusée	335
TYPE			CH ANNEE		
1.6			90 10.89 - 12.92		
1.6			72 07.87 - 12.92		
1.6			88 07.87 - 12.92		
1.6			94 01.87 - 12.92		
1.6			75 07.87 - 06.88		
1.9			95 07.87 - 12.92 >		
			> 1.9 109 07.87 - 12.92		
			1.9 Diesel 69 03.88 - 12.92		
			1.9 Diesel 64 07.88 - 09.92		

IT2024

Sans ABS

405 I Break (15E) - BV : Auto ou Mécanique

IT2102

Sans ABS



L=606			L=880		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	75/76	Ø bol	84
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	69.5	L.fusée	335
TYPE			CH ANNEE		
1.6			90 10.88 - 08.92		
1.6			72 10.88 - 08.92		
1.6			88 10.88 - 08.92		
1.6			94 10.88 - 08.92		
1.6			75 10.88 - 08.92		
1.9 Diesel			64 10.88 - 08.92 >		
			> 1.9 Diesel 69 10.88 - 08.92		

IT2024

Sans ABS

405 I (15B) - BV : Auto ou Mécanique

IT2265

Sans ABS



L=605			L=877		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	76/81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	69.5	L.fusée	335
TYPE			CH ANNEE		
1.8 Turbo Diesel	90	03.88 - 12.92	> 1.9 Sport MI-16		
1.9	126	07.87 - 12.93			
1.9	120	07.88 - 12.92			
1.9 4x4	109	07.88 - 12.92			
1.9 i	105	07.87 - 12.92			
1.9 Sport MI-16	147	04.88 - 12.92 >	158 07.87 - 11.91		

IT2140

Sans ABS

405 I Break (15E) - BV : Auto ou Mécanique

IT2265

Sans ABS



L=605			L=877		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	76/81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	80	L.fusée	69.5	L.fusée	335
TYPE			CH ANNEE		
1.9	109	10.88 - 08.92	> 1.9 Sport MI-16		
1.9	105	10.88 - 08.92			
1.9	120	10.88 - 08.92			
1.9	95	10.88 - 08.92			
1.9 4x4	109	10.88 - 08.92			
1.8 TD	90	10.88 - 08.92	158 07.87 - 11.91		

IT2140

Sans ABS

406 (8B) / Break (8E/F)

IT2145

ABS 48 dents



L=621			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	37	Nb.Can.	25
L.fusée	89	L.fusée	68.5	L.fusée	346
TYPE			CH ANNEE		
2.0 HDi	109	06.98 - 08.01	>3.0 24v		
2.0 HDi	107	08.01 - 05.04			
2.0 Turbo	147	04.96 - 05.04			
2.1 TD 12v	109	01.96 - 05.04			
2.2	158	07.00 - 05.04			
2.2 HDi	133	03.00 - 05.04 >	190 10.96 - 08.01		
			207 03.00 - 05.04		

IT2033

ABS 48 dents

406 (8B) / Break (8E/F)

IT2436

ABS 29 dents



L=655			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	37	Nb.Can.	25
L.fusée	89	L.fusée	68.5	L.fusée	346
TYPE			CH ANNEE		
2.0 HDi	109	06.98 - 08.01	>3.0 24v		
2.0 HDi	107	08.01 - 05.04			
2.0 Turbo	147	04.96 - 05.04			
2.1 TD 12v	109	01.96 - 05.04			
2.2	158	07.00 - 05.04			
2.2 HDi	133	03.00 - 05.04 >	190 10.96 - 08.01		
			207 03.00 - 05.04		

IT2144

ABS 29 dents

407 (6D_) / (6E_)

IT2028

Sans ABS



L=667			L=958		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	81	Ø bol	86
Nb.Can.	28	Nb.Can.	24	Nb.Can.	28
L.fusée	93	L.fusée	62	L.fusée	93

TYPE	CH	ANNEE
1.6 HDi	109	05.04 - >
1.8	116	05.04 - >
1.8 16v	125	09.06 - >
2.0	136	05.04 - >
2.0 16v	140	05.04 - >

IT2104

Sans ABS

407 (6D_) / (6E_) / (6C_)

IT2034

Sans ABS



L=655			L=960		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	37	Nb.Can.	28
L.fusée	93	L.fusée	69	L.fusée	93

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	140	08.08 - >
2.0 HDi	136	05.04 - >

IT2347

Sans ABS

607 (9D, 9U)

IT2395

ABS 48 dents



L=670			L=968		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	37	Nb.Can.	28
L.fusée	89	L.fusée	69	L.fusée	89

TYPE	CH	ANNEE
2.2 HDi	133	02.00 - >

IT2270

ABS 48 dents

806 (221)

IT2013

ABS 48 dents



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	08.99 - 08.02
2.0 HDi 16v	109	08.99 - 08.02

IT2012

ABS 48 dents

806 (221)

IT2443

Sans ABS



L=680			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	354	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	07.95 - 08.02
1.9 TD	92	05.97 - 08.02
2.0 Ti	147	06.94 - 08.02
2.1 TD 12v	109	06.94 - 08.99

IT2014

Sans ABS

806 (221)

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	24	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	334	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
1.8	99	07.95 - 08.02
2.0	121	06.94 - 08.02
2.0 16v	136	09.00 - 08.02
2.0 16v	132	05.98 - 09.00

IT2015

Sans ABS

806 (221)

IT2031

ABS 48 dents



L=641			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	354	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	07.95 - 08.02
1.9 TD	92	05.97 - 08.02
2.0 Ti	147	06.94 - 08.02
2.1 TD 12v	109	06.94 - 08.99

IT2023

ABS 48 dents

806 (221)

IT2095

Sans ABS



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	354	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	08.99 - 08.02
2.0 HDi 16v	109	08.99 - 08.02

IT2094

Sans ABS

807

IT2396

Sans ABS



L=640			L=942		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	25	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée		L.fusée	354	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	06.02 - >
2.2 16v		06.02 - >
*** ABS dans le moyeu		

IT2273

Sans ABS

1007

IT2093

Sans ABS



L=636			L=852		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol	70	Ø bol	75
Nb.Can.	21	Nb.Can.	22	Nb.Can.	21
L.fusée	86	L.fusée	97	L.fusée	86

TYPE	CH	ANNEE
1.4 HDi	70	04.05 - >

IT2131

Sans ABS

BOXER - BV : ME5T

IT2175

Sans ABS



L=770			L=1070		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	37	Nb.Can.	28
L.fusée	112.5	L.fusée	354	L.fusée	112.5

TYPE	CH	ANNEE
1.9 D	69	03.94 - 04.02
1.9 D	68	07.99 - 04.02
1.9 TD	92	02.94 - 04.02
1.9 TD	90	08.94 - 04.02
1.9 TD 4x4	92	08.96 - 04.02
2.0	109	03.94 - 04.02
*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		

IT2018

Sans ABS

BOXER - BV : ME5T

IT2175

ABS 54 dents



L=770			L=1070		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	37	Nb.Can.	28
L.fusée	112.5	L.fusée	354	L.fusée	112.5

TYPE	CH	ANNEE
1.9 D	69	03.94 - 04.02
1.9 D	68	07.99 - 04.02
1.9 TD	92	02.94 - 04.02
1.9 TD	90	08.94 - 04.02
1.9 TD 4x4	92	08.96 - 04.02
2.0	109	03.94 - 04.02
*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		

IT2018

ABS 54 dents

BOXER - BV : MG5T

IT2172

Sans ABS



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41
L.fusée	112.5	L.fusée 68.5

TYPE	CH	ANNEE
2.0	109	03.94 - 04.02
2.0 4x4	109	08.96 - 04.02
2.5 TD	103	07.94 - 04.02
2.5 TD 4x4	103	07.96 - 04.02
2.5 TDI	107	01.97 - 04.02
2.5 TDI 4x4	107	01.97 - 04.02 >

L=1084		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 98
Nb.Can.	41	Nb.Can. 28
L.fusée	375	L.fusée 112

> 2.5 TDI 4x4	107	01.97 - 04.02
2.8 HDi	128	11.00 - 04.02
*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		

IT2022

Sans ABS



BOXER - BV : MG5T

IT2098

ABS 54 dents



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 100
Nb.Can.	28	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70

TYPE	CH	ANNEE
2.0	109	03.94 - 04.02
2.0 4x4	109	08.96 - 04.02
2.5 TD	103	07.94 - 04.02
2.5 TD 4x4	103	07.96 - 04.02
2.5 TDI	107	01.97 - 04.02
2.5 TDI 4x4	107	01.97 - 04.02 >

L=1100		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	41	Nb.Can. 28
L.fusée	354	L.fusée 112.5

> 2.5 TDI 4x4	107	01.97 - 04.02
2.8 HDi	128	11.00 - 04.02
*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		

IT2171

ABS 54 dents



BOXER - BV : MG5T

IT2100

Sans ABS



L=770		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	113	Ø bol 104
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70

TYPE	CH	ANNEE
2.0 i	109	03.94 - 04.02
2.0 i 4x4	109	08.96 - 04.02
2.5 D	86	08.94 - 04.02
2.5 D 4x4	86	07.96 - 04.02
2.5 TD	103	07.94 - 11.00
2.5 TD 4x4	103	07.96 - 11.00 >

L=1100		
CB	DROITE	CR
Ø bol	104	Ø bol 113
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	375	L.fusée 117

> 2.5 TDI	107	01.97 - 04.02
2.5 TDI 4x4	107	01.97 - 04.02
2.8 HDi	128	11.00 - 04.02
*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		

IT2099

Sans ABS



JUMPER

IT2251

ABS 54 dents



L=762		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	113	Ø bol 104
Nb.Can.	35	Nb.Can. 41
L.fusée	117	L.fusée 70

TYPE	CH	ANNEE
2.5 D	86	08.94 - 04.02
2.5 D 4x4	86	08.96 - 04.02
2.5 TD	103	08.94 - 04.02
2.5 TD 4x4	103	08.96 - 04.02
2.5 TDI	107	12.96 - 11.00
2.5 TDI 4x4	107	03.00 - 11.00 >

L=1084		
CB	DROITE	CR
Ø bol	104	Ø bol 113
Nb.Can.	41	Nb.Can. 35
L.fusée	375	L.fusée 117

> 2.5 TDI 4x4	107	12.96 - 11.00
2.8 HDi	128	09.00 - 04.02
2.8 HDi 4x4	128	09.00 - 04.02
*** MONTAGE 4WD : Transmission avant		

IT2173

ABS 54 dents



EXPERT Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

IT2028

Sans ABS



L=667			L=958		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	81	Ø bol	86
Nb.Can.	28	Nb.Can.	24	Nb.Can.	28
L.fusée	93	L.fusée	62	L.fusée	93

TYPE	CH	ANNEE
1.6 HDi	90	01.07 - >

IT2104

Sans ABS

EXPERT (224)

IT2013

ABS 48 dents



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	07.00 - >

IT2012

ABS 48 dents

EXPERT Camionnette (222)

IT2013

ABS 48 dents



L=632			L=955		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	68.5	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	07.00 - >
2.0 HDi	94	07.00 - >

IT2012

ABS 48 dents

EXPERT (224) / Camionnette (222)

IT2443

Sans ABS



L=680			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol	89	Ø bol	100
Nb.Can.	27	Nb.Can.	37	Nb.Can.	27
L.fusée	82	L.fusée	354	L.fusée	82

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	02.96 - >
1.9 TD	92	02.96 - >
2.0	136	07.00 - >

IT2014

Sans ABS

EXPERT Plateau (223)

IT2443

Sans ABS



L=680			L=943		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 89	Ø bol 89	Ø bol 100	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37	Nb.Can. 37	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée	L.fusée 354	L.fusée 82	
TYPE			CH		
1.9 TD			90 02.96 - >		
1.9 TD			92 02.96 - >		

IT2014

Sans ABS

EXPERT (224)

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 62	L.fusée 334	L.fusée 82	
TYPE			CH		
1.6			79 02.96 - >		
1.8			101 10.96 - 09.00		
1.9 D			70 02.96 - >		

IT2015

Sans ABS

EXPERT Camionnette (222)

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 62	L.fusée 334	L.fusée 82	
TYPE			CH		
1.6			79 02.96 - >		
1.8			101 10.96 - 09.00		
1.9 D			70 02.96 - >		
1.9 D			69 12.98 - >		

IT2015

Sans ABS

EXPERT Plateau (223)

IT2030

Sans ABS



L=647			L=929		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	27	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 27	
L.fusée	82	L.fusée 62	L.fusée 334	L.fusée 82	
TYPE			CH		
1.6			79 02.96 - >		
1.9 D			70 02.96 - >		

IT2015

Sans ABS

EXPERT (224) / Camionnette (222)

IT2031

ABS 48 dents



L=641		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37
L.fusée	82	L.fusée

L=943		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 27
L.fusée	354	L.fusée 82

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	02.96 - >
1.9 TD	92	02.96 - >
2.0	136	07.00 - >

IT2023

ABS 48 dents

EXPERT Plateau (223)

IT2031

ABS 48 dents



L=641		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37
L.fusée	82	L.fusée

L=943		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 27
L.fusée	354	L.fusée 82

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TD	90	02.96 - >
1.9 TD	92	02.96 - >

IT2023

ABS 48 dents

EXPERT (224)

IT2095

Sans ABS



L=632		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37
L.fusée	82	L.fusée 68.5

L=955		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 27
L.fusée	354	L.fusée 82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	07.00 - >

IT2094

Sans ABS

EXPERT Camionnette (222)

IT2095

Sans ABS



L=632		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	100	Ø bol 89
Nb.Can.	27	Nb.Can. 37
L.fusée	82	L.fusée 68.5

L=955		
CB	DROITE	CR
Ø bol	89	Ø bol 100
Nb.Can.	37	Nb.Can. 27
L.fusée	354	L.fusée 82

TYPE	CH	ANNEE
2.0 HDi	109	07.00 - >
2.0 HDi	94	07.00 - >

IT2094

Sans ABS

J5 Bus (280P) / Plateau (280L)

IT2009

Sans ABS



L=702				L=1065			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	28
L.fusée	112	L.fusée	69	L.fusée	374	L.fusée	112
TYPE		CH	ANNEE				
2.0		75	08.87 - 09.90				
2.0		79	08.87 - 09.00				
2.5 D		73	08.87 - 09.00				

IT2008

Sans ABS

J5 Camionnette (280L)

IT2009

Sans ABS



L=702				L=1065			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	28
L.fusée	112	L.fusée	69	L.fusée	374	L.fusée	112
TYPE		CH	ANNEE				
1.8		69	08.87 - 11.88				

IT2008

Sans ABS

J5 Bus (290P)

IT2009

Sans ABS



L=702				L=1065			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	28
L.fusée	112	L.fusée	69	L.fusée	374	L.fusée	112
TYPE		CH	ANNEE				
1.9 D		70	10.90 - >				
2.0		84	10.90 - >				
2.5 D		73	10.90 - >				
2.5 D 4x4		73	10.90 - >				
2.5 TD		95	10.90 - >				
2.5 TD 4x4		95	10.90 - >				

IT2008

Sans ABS

J5 Bus (280P)

IT2381

Sans ABS



L=695				L=1065			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	28
L.fusée	103.5	L.fusée	69	L.fusée	374	L.fusée	103.5
TYPE		CH	ANNEE				
2.0		75	09.81 - 07.87				
2.0		79	01.83 - 07.87				
2.5 D		73	09.81 - 07.87				

IT2240

Sans ABS

J5 Camionnette (280P)

IT2381

Sans ABS



L=695				L=1065			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	28
L.fusée	103.5	L.fusée	69	L.fusée	374	L.fusée	103.5
TYPE		CH	ANNEE				
1.8		69	01.83 - 07.87				

IT2240

Sans ABS

J5 Plateau (280P)

IT2381

Sans ABS



L=695				L=1065			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	100
Nb.Can.	28	Nb.Can.	25	Nb.Can.	25	Nb.Can.	28
L.fusée	103.5	L.fusée	69	L.fusée	374	L.fusée	103.5
TYPE		CH	ANNEE				
2.0		75	01.86 - 07.87				
2.0		79	01.83 - 07.87				
2.5 D		73	09.81 - 07.87				

IT2240

Sans ABS

PARTNER Combispace (5F)

IT2038

Sans ABS



L=593				L=868			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	90	Ø bol	76	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	69.5	L.fusée	335	L.fusée	79
TYPE		CH	ANNEE				
1.6 16v		109	07.01 - >				
1.8		90	05.97 - >				
1.9 D		69	12.98 - >				
1.9 D		68	06.96 - >				

IT2133

Sans ABS

PARTNER Camionnette (5)

IT2038

Sans ABS



L=593				L=868			
CR	GAUCHE	CB		CB	DROITE	CR	
Ø bol	90	Ø bol	76	Ø bol	81	Ø bol	90
Nb.Can.	25	Nb.Can.	24	Nb.Can.	24	Nb.Can.	25
L.fusée	79	L.fusée	69.5	L.fusée	335	L.fusée	79
TYPE		CH	ANNEE				
1.9 D		58	06.96 - >				
1.9 D		69	06.96 - >				

IT2133

Sans ABS

PARTNER Combispace (5F) / Camionnette (5)

IT2242

Sans ABS



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE			CH ANNEE		
2.0 HDi			90 02.00 - >		
2.0 HDi			90 04.00 - >		

IT2167

Sans ABS

PARTNER Combispace (5F) / Camionnette (5)

IT2237

ABS 29 dents



L=586			L=868		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 90	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 61.5	L.fusée 335	L.fusée 79	
TYPE			CH ANNEE		
2.0 HDi			90 02.00 - >		
2.0 HDi			90 04.00 - >		

IT2236

ABS 29 dents

PARTNER Combispace (5F) / Camionnette (5)

IT2382

Sans ABS



L=635			L=865		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	79/83	Ø bol 76	Ø bol 71/75	Ø bol 83	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 25	
L.fusée	78	L.fusée 58.5	L.fusée 320	L.fusée 78	
TYPE			CH ANNEE		
1.1			60 06.96 - >		
1.4			75 06.96 - >		
1.4 BiFuel			75 04.03 - >		

IT2241

Sans ABS

PARTNER II

IT2264

Sans ABS



L=625			L=925		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 81	Ø bol 81	Ø bol 86	
Nb.Can.	25	Nb.Can. 24	Nb.Can. 24	Nb.Can. 25	
L.fusée	79	L.fusée 62	L.fusée 336	L.fusée 79	
TYPE			CH ANNEE		
1.6 16v			90 05.08 - >		
1.6 HDi			110 05.08 - >		
1.6 HDi			75 05.08 - >		
1.6 HDi			92 05.08 - >		

IT2263

Sans ABS

CLIO I (B/C57_, 5/357_) - BV : JB3
IT2048

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.7	92	01.91 - 12.93
1.9 D	64	01.91 - 02.98
1.9 D	54	01.97 - 02.98



L=702		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86/76
		21
		84

IT2060

Sans ABS

CLIO I (B/C57_, 5/357_) - BV : MB1 / MB3
IT2048

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4	80	01.91 - 09.98
1.4	75	01.91 - 09.98
1.8	90	08.94 - 09.98



L=702		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86/76
		21
		84

IT2060

Sans ABS

CLIO Société (S57_) - BV : JB3
IT2048

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 D	65	01.91 - 02.98



L=702		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86/76
		21
		84

IT2060

Sans ABS

CLIO I (B/C57_, 5/357_) - BV : JB0 / JB1
IT2052

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.1	46	01.91 - 09.98
1.2	58	01.96 - 05.98
1.2	54	01.96 - 05.98
1.2	54	01.96 - 12.96
1.2	58	05.90 - 05.98
1.2	54	01.91 - 01.96 >



L=702		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86/76
		21
		84

IT2186

Sans ABS

CLIO Société (S57_) - BV : JB0 / JB1

IT2052

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.1	46	01.91 - 09.98
1.2	60	01.91 - 05.98
1.2	54	01.91 - 05.98



L=702		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86/76
		21
		84

IT2186

Sans ABS

CLIO I (B/C57_, 5/357_) - BV : JB4 / JB5

IT2183

Sans ABS



L=623		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86/76	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.1	46	01.91 - 09.98
1.2	58	01.96 - 05.98
1.2	54	01.96 - 05.98
1.2	54	01.96 - 12.96
1.2	58	05.90 - 05.98
1.2	54	01.91 - 01.96



L=695		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		81
		21
		84

IT2276

Sans ABS

CLIO Société (S57_) - BV : JB4 / JB5

IT2183

Sans ABS



L=623		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86/76	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.1	46	01.91 - 09.98
1.2	60	01.91 - 05.98
1.2	54	01.91 - 05.98



L=695		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		81
		21
		84

IT2276

Sans ABS

CLIO I (B/C57_, 5/357_) - BV : JB3

IT2185

Sans ABS



L=602		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.8	95	01.91 - 09.98
1.8	90	08.94 - 09.98
1.8	88	01.91 - 09.98
1.8 16v	135	08.91 - 06.94
1.8 Rsi	109	01.93 - 08.95
1.8 Rsi	107	08.95 - 09.98



L=700		
CB	DROITE	CR
Ø bol	85/81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		90
		21
		84

IT2184

Sans ABS

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) - BV : JB1 / JB3 / JC5

IT2042

ABS 26 dents



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	65	06.01 - 05.05
1.5 dCi	82	06.01 - 05.05
1.9 D	64	09.98 - 05.05
1.9 dTi	80	02.00 - 05.05



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	72/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		85
--	--	----

IT2043

ABS 26 dents

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) - BV : JB1 / JB3 / JC5

IT2044

ABS 44 dents



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84/74	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	65	06.01 - 05.05
1.5 dCi	82	06.01 - 05.05
1.9 D	64	09.98 - 05.05
1.9 dTi	80	02.00 - 05.05



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	72/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		85
--	--	----

IT2045

ABS 44 dents

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)

IT2065

ABS 44 dents



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	100	01.04 - 05.05



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
--	--	----

IT2152

ABS 44 dents

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)

IT2372

ABS 26 dents



L=628		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	100	01.04 - 05.05



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
--	--	----

IT2201

ABS 26 dents

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)

IT2373

Sans ABS



L=628		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	100	01.04 - 05.05

IT2202

Sans ABS

CLIO III (BR0/1, CR0/1) - BV : MRE51

IT2372

ABS 26 dents



L=628		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	86	06.05 - >
1.5 dCi	68	06.05 - >

IT2201

ABS 26 dents

CLIO III (BR0/1, CR0/1) - BV : MRE51

IT2373

Sans ABS



L=628		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	86	06.05 - >
1.5 dCi	68	06.05 - >

IT2202

Sans ABS

CLIO III (BR0/1, CR0/1) - BV : MRE51

IT2065

ABS 44 dents



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	86	06.05 - >
1.5 dCi	68	06.05 - >

IT2152

ABS 44 dents

ESPACE I (J11_)
IT2190

Sans ABS



L=702			L=702		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	85	Ø bol	84
Nb.Can.	23	Nb.Can.	23	Nb.Can.	23
L.fusée	80	L.fusée		L.fusée	80
TYPE		CH	ANNEE		
2.0		109	01.88 - 12.90	> 2.2 Quadra	
2.0		101	01.88 - 12.90	108	
2.0		118	01.89 - 12.90	01.88 - 12.90	
2.0 Quadra		118	03.88 - 12.92		
2.1 TD		88	01.88 - 12.90		
2.2		108	01.88 - 12.90 >		

IT2190

Sans ABS

ESPACE II (J/S63_) - BV : NG3
IT2107

ABS 48 dents



L=715			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	85	Ø bol	90
Nb.Can.	23	Nb.Can.	23	Nb.Can.	23
L.fusée	80.5	L.fusée		L.fusée	80.5
TYPE		CH	ANNEE		
2.0		103	01.91 - 10.96		
2.2		108	01.91 - 10.96		
2.2 4x4		108	03.91 - 12.96		
2.1 TD		88	01.91 - 10.96		
2.1 TD		90	11.94 - 10.96		

IT2107

ABS 48 dents

ESPACE II (J/S63_) - BV : NG3
IT2053

Sans ABS



L=715			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	85	Ø bol	90
Nb.Can.	23	Nb.Can.	23	Nb.Can.	23
L.fusée	80.5	L.fusée		L.fusée	80.5
TYPE		CH	ANNEE		
2.0		103	01.91 - 10.96		
2.2		108	01.91 - 10.96		
2.2 4x4		108	03.91 - 12.96		
2.1 TD		88	01.91 - 10.96		
2.1 TD		90	11.94 - 10.96		

IT2053

Sans ABS

ESPACE III (JE0_) - BV : PK1
IT2349

Sans ABS



L=620			L=980		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	78	Ø bol	90
Nb.Can.	27	Nb.Can.	39	Nb.Can.	27
L.fusée	80.5	L.fusée	410	L.fusée	89
TYPE		CH	ANNEE		
2.2 12v TD		113	11.96 - 10.00		
2.2 D			11.97 - 01.00		

IT2116

Sans ABS

ESPACE III (JE0_) - BV : PK1

IT2374

ABS 44 dents



L=597		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	102	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée	64.2	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.2 dCi	130	10.00 - 10.02
2.2 dCi	115	07.00 - 10.02



L=1010		
CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	436	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.2 dCi	130	10.00 - 10.02
2.2 dCi	115	07.00 - 10.02

IT2203

ABS 44 dents

ESPACE III (JE0_) - BV : JC5

IT2403

ABS 44 dents



L=732		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée	89	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.0	139	09.01 - 10.02
2.0	84	11.96 - 10.00
2.0 16v	140	10.98 - 10.02



L=770		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.0	139	09.01 - 10.02
2.0	84	11.96 - 10.00
2.0 16v	140	10.98 - 10.02

IT2292

ABS 44 dents

ESPACE IV (JK0/1_)

IT2294

Sans ABS



L=620		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	104	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée	92	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.2 dCi	139	02.06 - >
2.2 dCi	150	11.02 - >



L=1030		
CB	DROITE	CR
Ø bol		Ø bol
Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	395	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.2 dCi	139	02.06 - >
2.2 dCi	150	11.02 - >

IT2405

Sans ABS

EXPRESS Caionnette (F40_, G40_)

IT2110

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.0	37	02.86 - 05.92
1.1	45	07.85 - 04.95
1.1	45	06.87 - 09.91



L=680		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.0	37	02.86 - 05.92
1.1	45	07.85 - 04.95
1.1	45	06.87 - 09.91

IT2196

Sans ABS

EXPRESS Caionnette (F40_, G40_)
IT2115

Sans ABS



L=600		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76/86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 D	55	03.86 - 08.98



L=695		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 D	55	03.86 - 08.98

IT2151

Sans ABS

KANGOO (KC0/1_) - BV : JB3 / JC5
IT2049

Sans ABS



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84/74	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	68	06.05 - >
1.5 dCi	57	07.03 - >
1.5 dCi	84	06.05 - >
1.5 dCi	65	12.01 - >
1.5 dCi	82	07.02 - >
D 55 1.9	54	09.99 - >



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	68	06.05 - >
1.5 dCi	57	07.03 - >
1.5 dCi	84	06.05 - >
1.5 dCi	65	12.01 - >
1.5 dCi	82	07.02 - >
D 55 1.9	54	09.99 - >

IT2040

Sans ABS

KANGOO Express (FC0/1_) - BV : JB3 / JC5
IT2049

Sans ABS



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84/74	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	68	06.05 - >
1.5 dCi	57	12.02 - >
1.5 dCi	84	06.05 - >
1.5 dCi	65	12.01 - >
1.5 dCi	82	04.03 - >
1.9 dCi	84	07.03 - >



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	68	06.05 - >
1.5 dCi	57	12.02 - >
1.5 dCi	84	06.05 - >
1.5 dCi	65	12.01 - >
1.5 dCi	82	04.03 - >
1.9 dCi	84	07.03 - >

IT2040

Sans ABS

KANGOO (KC0/1) / Express (FC0/1_)
IT2041

Sans ABS



L=625		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 dTi	80	02.00 - >
D 55 1.9	54	03.98 - 08.99
D 65 1.9	64	03.93 - 08.99



L=724		
CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 dTi	80	02.00 - >
D 55 1.9	54	03.98 - 08.99
D 65 1.9	64	03.93 - 08.99

IT2047

Sans ABS

KANGOO Express (FC0/1_) - BV : JB3 / JC5

IT2042

ABS 26 dents



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol 84/80
Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée 85

TYPE	CH	ANNEE			
1.5 dCi	68	06.05 - >	> D 55 1.9	54	09.99 - >
1.5 dCi	57	12.02 - >	D 65 1.9	64	09.99 - >
1.5 dCi	84	06.05 - >			
1.5 dCi	65	12.01 - >			
1.5 dCi	82	04.03 - >			
1.9 dCi	84	07.03 - >	>		

IT2062

ABS 26 dents

KANGOO (KC0/1) / Express (FC0/1_)

IT2114

ABS 26 dents



L=625		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol 86
Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée 85

TYPE	CH	ANNEE	
1.9 dTi	80	02.00 - >	
D 55 1.9	54	03.98 - 08.99	
D 65 1.9	64	03.93 - 08.99	

IT2058

ABS 26 dents

KANGOO Express (FC0/1_)

IT2350

Sans ABS



L=675		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	79	Ø bol 75
Nb.Can.	27	Nb.Can. 26
L.fusée		L.fusée

L=916		
CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 90
Nb.Can.	26	Nb.Can. 27
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE	
1.6 16v LPG	98	02.08 - >	

IT2118

Sans ABS

KANGOO (KW0/1)

IT2350

Sans ABS



L=675		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	79	Ø bol 75
Nb.Can.	27	Nb.Can. 26
L.fusée		L.fusée

L=916		
CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 90
Nb.Can.	26	Nb.Can. 27
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE	
1.5 dCi	68	02.08 - >	
1.5 dCi	86	02.08 - >	
1.6	87	02.08 - >	
1.6 16v	106	02.08 - >	

IT2118

Sans ABS

KANGOO (KC0/1) - BV : JB1 / JB3
IT2447

Sans ABS


IT2291

Sans ABS

L=625			L=718		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	Ø bol	78	Ø bol 86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée	L.fusée		L.fusée 85
TYPE		CH	ANNEE		
1.2		58	03.98 - 08.99		
1.4		75	03.98 - 08.99		

KANGOO (KC0/1) / Express (FC0/1) - BV : JB3 / JC5
IT2404

Sans ABS


IT2293

Sans ABS

L=605			L=867		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	Ø bol	78/81	Ø bol 88
Nb.Can.	23	Nb.Can. 26	Nb.Can.	26	Nb.Can. 23
L.fusée	86	L.fusée 64	L.fusée	312	L.fusée 86
TYPE		CH	ANNEE		
1.5 dCi		68	06.05 - >		
1.5 dCi		84	06.05 - >		

LAGUNA (B56_, 556_) - BV : JB3 / JC5
IT2109

Sans ABS


IT2195

Sans ABS

L=706			L=748		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	Ø bol	78	Ø bol 90
Nb.Can.	23	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée		L.fusée 84
TYPE		CH	ANNEE		
1.6 16v		107	07.98 - 03.01	>2.0	95 01.97 - 03.01
1.8		90	01.97 - 03.01	2.0	113 01.97 - 03.01
1.8		94	01.97 - 03.01	2.0 16v	140 09.99 - 03.01
1.8 16v		120	04.98 - 03.01		
1.9 dTi		98	07.98 - 03.01		
2.0		109	03.99 - 03.01		

LAGUNA (B56_, 556_) - BV : JB3 / JC5
IT2370

Sans ABS


IT2193

Sans ABS

L=660			L=505		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	Ø bol		Ø bol 86
Nb.Can.	23	Nb.Can.	Nb.Can.		Nb.Can. 23
L.fusée	83	L.fusée	L.fusée		L.fusée 83
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 16v		139	06.95 - 12.96		
2.2 D		83	11.93 - 12.96		

LAGUNA (B56_, 556_) - BVM : PK1

IT2194

Sans ABS



L=597		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.2 dT	113	01.97 - 03.01
3.0	167	01.97 - 03.01
3.0 24v	190	03.97 - 03.01

IT2371

Sans ABS



L=955		
CB	DROITE	CR
Ø bol	Ø bol	90
Nb.Can.	Nb.Can.	23
L.fusée	L.fusée	83

LAGUNA (B56_, 556_) - BV : JB3 / JC5

IT2285

ABS 44 dents



L=660		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	83	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.0 16v	139	06.95 - 12.96
2.2 D	83	11.93 - 12.96

IT2284

ABS 44 dents



L=795		
CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	255	L.fusée

LAGUNA II (BG0/1_)

IT2286

Sans ABS



L=723		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée	92	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v	112	02.05 - >
1.6 16v	107	03.01 - >
1.8 16v	116	03.01 - >
1.8 16v	120	03.01 - >
1.8 16v	121	03.01 - >
1.9 dCi	107	03.01 - >

IT2197

Sans ABS



L=801		
CB	DROITE	CR
Ø bol	65	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	173	L.fusée

> 1.9 dCi	105	06.01 - >
2.0 16v	135	08.02 - >
2.0 16v	140	04.01 - >

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

IT2286

Sans ABS



L=723		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée	92	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v	112	02.05 - >
1.8 16v	120	03.01 - >
1.8 16v	121	03.01 - >
1.9 dCi	105	06.01 - >
2.0 16v	135	08.02 - >
2.0 16v	140	04.01 - >

IT2197

Sans ABS



L=801		
CB	DROITE	CR
Ø bol	65	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	173	L.fusée

MASTER I Bus (T__) - BV : UN5, 5 vitesses

IT2064

Sans ABS



L=830			L=830		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90	Ø bol 90	Ø bol 100	
Nb.Can.	32	Nb.Can. 27	Nb.Can. 27	Nb.Can. 32	
L.fusée	111	L.fusée	L.fusée	L.fusée 111	
TYPE		CH	ANNEE		
28-35 2.5 TD		98	08.89 - 07.98	>30 2.2	
28-35 2.0		80	01.83 - 09.86	35 2.5 TD	
28-35 2.0		79	10.86 - 07.98	91 01.83 - 07.98	
28-35 2.1 D		60	01.83 - 07.98	94 08.89 - 07.98	
28-35 2.4 D		71	01.83 - 08.89		
28-35 2.5 D		75	08.89 - 07.98 >		

IT2064

Sans ABS

MASTER I Camionnette (T__) - BV : UN5, 5 vitesses

IT2064

Sans ABS



L=830			L=830		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90	Ø bol 90	Ø bol 100	
Nb.Can.	32	Nb.Can. 27	Nb.Can. 27	Nb.Can. 32	
L.fusée	111	L.fusée	L.fusée	L.fusée 111	
TYPE		CH	ANNEE		
28-35 2.5 D		75	08.89 - 07.98	> 30 2.2	
28-35 2.5 TD		98	08.89 - 07.98	35 2.5 TD	
28-35 2.0		80	01.83 - 09.86	91 01.83 - 07.98	
28-35 2.0		79	10.86 - 07.98	94 08.89 - 07.98	
28-35 2.1 D		60	01.83 - 07.98		
28-35 2.4 D		71	01.83 - 08.89 >		

IT2064

Sans ABS

MASTER I Plateau (P__) - BV : UN5, 5 vitesses

IT2064

Sans ABS



L=830			L=830		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90	Ø bol 90	Ø bol 100	
Nb.Can.	32	Nb.Can. 27	Nb.Can. 27	Nb.Can. 32	
L.fusée	111	L.fusée	L.fusée	L.fusée 111	
TYPE		CH	ANNEE		
28-35 2.0		80	01.83 - 09.86		
28-35 2.0		79	10.86 - 07.98		
28-35 2.5 D		71	01.83 - 07.98		
28-35 2.5 D		71	09.80 - 07.98		

IT2064

Sans ABS

MASTER II Bus (JD/ND) - BV : PF1

IT2050

ABS 51 dents



L=665			L=1127		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	Ø bol 85	Ø bol 98	
Nb.Can.	28	Nb.Can.	Nb.Can. 39	Nb.Can. 28	
L.fusée	96	L.fusée	L.fusée 409	L.fusée 96	
TYPE		CH	ANNEE		
2.2 dCi 90		90	09.00 - >		

IT2283

ABS 51 dents

MASTER II Camionnette (FD) / Plateau (ED/HD/UD) - BV : PF1

IT2050

ABS 51 dents



L=665		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	101	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.
L.fusée	96	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.2 dCi 90	90	09.00 - >

IT2283

ABS 51 dents



L=1127		
CB	DROITE	CR
Ø bol	85	Ø bol
Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	409	L.fusée

MASTER II Bus (JD/ND) - BV : PK5

IT2050

ABS 51 dents



L=665		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	101	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.
L.fusée	96	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.5 dCi 120	115	10.01 - >

IT2056

ABS 51 dents

L=1140		
CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	418	L.fusée

MASTER II Camionnette (FD) / Plateau (ED/HD/UD) - BV : PK5

IT2050

ABS 51 dents



L=665		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	101	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.
L.fusée	96	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.5 dCi 120	115	10.01 - >

IT2056

ABS 51 dents

L=1140		
CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	418	L.fusée

MASTER II Bus (JD/ND) / Camionnette (FD) / Plateau (ED/HD/UD) - BV : PF1

IT2054

Sans ABS



L=670		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol
Nb.Can.	28	Nb.Can.
L.fusée	95	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.5 D	80	07.98 - 01.01
2.8 DTI	114	07.98 - 10.01

IT2057

Sans ABS



L=1120		
CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée	422	L.fusée

MEGANE I (BA0/1_) / Classic (LA0/1_) / Break (KA0/1_)
IT2150

ABS 44 dents



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	94	09.96 - 02.99
1.9 dTi	98	03.97 - 02.99
2.0 16v	147	07.96 - 02.99

IT2448

ABS 44 dents

L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol 81/90
Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	94	09.96 - 02.99
1.9 dTi	98	03.97 - 02.99
2.0 16v	147	07.96 - 02.99

MEGANE I Coupé (DA0/1_)
IT2150

ABS 44 dents



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 dTi	98	03.97 - 02.01
2.0 16v	147	03.96 - 11.99
2.0 16v	140	11.99 - >

IT2448

ABS 44 dents

L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol 81/90
Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.9 dTi	98	03.97 - 02.01
2.0 16v	147	03.96 - 11.99
2.0 16v	140	11.99 - >

MEGANE I (BA0/1_) - BV : JB1 /JB3
IT2061

ABS 44 dents



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 e	75	01.96 - 02.99
1.4 Eco	71	01.96 - 03.99
1.6 e	90	01.96 - 03.99
1.6 i	75	01.96 - 03.99



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 86
Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.4 e	75	01.96 - 02.99
1.4 Eco	71	01.96 - 03.99
1.6 e	90	01.96 - 03.99
1.6 i	75	01.96 - 03.99

IT2113

ABS 44 dents

MEGANE Classic (LA0/1_) - BV : JB1 /JB3
IT2061

ABS 44 dents



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4	75	09.96 - 02.99
1.6 e	90	09.96 - 03.99
1.6 i	75	09.96 - 03.99



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 86
Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.4	75	09.96 - 02.99
1.6 e	90	09.96 - 03.99
1.6 i	75	09.96 - 03.99

IT2113

ABS 44 dents

MEGANE Coupe (DA0/1_) - BV : JB1 /JB3

IT2061

ABS 44 dents



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 e	90	03.96 - 03.99

IT2113

ABS 44 dents

MEGANE I (BA0/1_) / Break (KA0/1_) / Classic (LA0/1_) - BV : JB1 / JB3

IT2117

ABS 44 dents



L=655		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=745		
CB	DROITE	CR
Ø bol	72/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 16v	95	03.99 - >
1.4 e	75	03.99 - >
1.6 16v	107	03.99 - >
1.8 16v	115	01.01 - >
1.9 D Eco	64	03.99 - >
2.0 i	109	03.99 - >

IT2200

ABS 44 dents

MEGANE Coupe (DA0/1_) - BV : JB1 / JB3

IT2117

ABS 44 dents



L=655		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=745		
CB	DROITE	CR
Ø bol	72/78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 16v	95	03.99 - >
1.6 16v	107	03.99 - >

IT2200

ABS 44 dents

MEGANE I (BA0/1_) - BV : JB1 /JB3

IT2288

Sans ABS



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

L=742		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 e	75	01.96 - 02.99
1.4 Eco	71	01.96 - 03.99
1.6 e	90	01.96 - 03.99
1.6 i	75	01.96 - 03.99

IT2198

Sans ABS

MEGANE Classic (LA0/1_) - BV : JB1 /JB3
IT2288

Sans ABS



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

L=742		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4	75	09.96 - 02.99
1.6 e	90	09.96 - 03.99
1.6 i	75	09.96 - 03.99

IT2198

Sans ABS

MEGANE Coupe (DA0/1_) - BV : JB1 /JB3
IT2288

Sans ABS



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

L=742		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 e	90	03.96 - 03.99

IT2198

Sans ABS

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
IT2111

Sans ABS



L=675		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=915		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	26	Nb.Can.
L.fusée	312	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 16v	98	11.02 - >
1.5 dCi	101	10.03 - >
1.5 dCi	82	11.02 - >
1.6 16v	113	11.02 - >

IT2059

Sans ABS

MEGANE II 3 volumes (LM0/1_) / Break (KM0/1_)
IT2111

Sans ABS



L=675		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	86	L.fusée

L=915		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	26	Nb.Can.
L.fusée	312	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	101	02.04 - >
1.5 dCi	82	09.03 - >
1.6	113	09.03 - >

IT2059

Sans ABS

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

IT2205

Sans ABS



L=640		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	83	Ø bol 81
Nb.Can.	25	Nb.Can. 39
L.fusée	88	L.fusée 66

TYPE	CH	ANNEE
1.9 dCi	131	05.05 - >
1.9 dCi	120	11.02 - >
2.0 16v	135	11.02 - >

IT2112

Sans ABS



L=930		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 83
Nb.Can.	39	Nb.Can. 25
L.fusée	338	L.fusée 88

MEGANE II 3 volumes (LM0/1_) / Break (KM0/1_)

IT2205

Sans ABS



L=640		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	83	Ø bol 81
Nb.Can.	25	Nb.Can. 39
L.fusée	88	L.fusée 66

TYPE	CH	ANNEE
1.9 dCi	131	05.05 - >
1.9 dCi	120	11.02 - >
2.0 16v	135	11.02 - >

IT2112

Sans ABS



L=930		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 83
Nb.Can.	39	Nb.Can. 25
L.fusée	338	L.fusée 88

MEGANE Scenic (JA0/1_)

IT2061

ABS 44 dents



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 i	75	01.97 - 12.98
1.6 e	90	01.97 - 12.98
1.6 i	75	01.97 - 12.98

IT2113

ABS 44 dents



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 86
Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée 84

MEGANE Scenic (JA0/1_)

IT2288

Sans ABS



L=650		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 i	75	01.97 - 12.98
1.6 e	90	01.97 - 12.98
1.6 i	75	01.97 - 12.98

IT2198

Sans ABS



L=742		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 86
Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée		L.fusée 84

SCENIC (JA0/1_)
IT2150

ABS 44 dents



L=650			L=750		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol	Ø bol	78	Ø bol 90
Nb.Can.	23	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE			CH ANNEE		
1.9 dTi			89 09.99 - 08.03		

IT2066

ABS 44 dents

SCENIC (JA0/1_)
IT2153

ABS 44 dents



L=657			L=750		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol	Ø bol	78	Ø bol 90
Nb.Can.	23	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE			CH ANNEE		
1.4 16v			95 09.99 - 08.03		
1.6 16v			107 09.99 - 08.03		
1.8 16v			115 01.01 - 08.03		

IT2295

ABS 44 dents

SCENIC (JA0/1_)
IT2290

Sans ABS



L=652			L=750		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol	Ø bol	78	Ø bol 81/90
Nb.Can.	23	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée	85	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE			CH ANNEE		
1.9 D			64 03.97 - 09.99		
1.9 dT			90 01.97 - 09.99		
1.9 dTi			98 04.97 - 09.99		

IT2402

Sans ABS

SCENIC (JA0/1_)
IT2150

ABS 44 dents



L=650			L=750		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol	Ø bol	78	Ø bol 81/90
Nb.Can.	23	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE			CH ANNEE		
1.9 D			64 03.97 - 09.99		
1.9 dT			90 01.97 - 09.99		
1.9 dTi			98 04.97 - 09.99		

*****ABS COURONNE LARGEUR = 8 mm.**
IT2448

ABS 44 dents

SCENIC (JA0/1_)

IT2289

ABS 44 dents



L=652		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	85	L.fusée

L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol 81/90
Nb.Can.	23	Nb.Can. 23
L.fusée		L.fusée 84

TYPE	CH	ANNEE
1.9 D	64	03.97 - 09.99
1.9 dT	90	01.97 - 09.99
1.9 dTi	98	04.97 - 09.99

***ABS COURONNE LARGEUR = 15 mm.

IT2401

ABS 44 dents

SCENIC II (JM0/1_)

IT2204

Sans ABS



L=675		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	83	Ø bol 78
Nb.Can.	25	Nb.Can. 26
L.fusée	88	L.fusée 62.5

L=960		
CB	DROITE	CR
Ø bol	80	Ø bol 84
Nb.Can.	26	Nb.Can. 25
L.fusée		L.fusée 88

TYPE	CH	ANNEE
1.5 dCi	106	05.05 - >
1.5 dCi	86	05.05 - >
1.5 dCi	103	01.07 - >
1.5 dCi	82	06.03 - >
1.5 dCi	101	11.03 - >

IT2375

Sans ABS

GRAND SCENIC (JM0/1_)

IT2205

Sans ABS



L=640		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	83	Ø bol 81
Nb.Can.	25	Nb.Can. 39
L.fusée	88	L.fusée 66

L=930		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 83
Nb.Can.	39	Nb.Can. 25
L.fusée	338	L.fusée 88

TYPE	CH	ANNEE
1.9 dCi	120	04.04 - >
1.9 dCi	110	05.05 - >
1.9 dCi	131	05.05 - >
2.0	135	04.04 - >

IT2112

Sans ABS

4 (112)

IT2051

Sans ABS



L=668		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol 72/81
Nb.Can.	23	Nb.Can. 22
L.fusée	90	L.fusée 48

L=668		
CB	DROITE	CR
Ø bol	72/81	Ø bol 76
Nb.Can.	22	Nb.Can. 23
L.fusée	48	L.fusée 90

TYPE	CH	ANNEE			
0.8	27	01.81 - 09.82	>1.1	44	06.86 - 06.90
0.8	26	09.73 - 09.83	1.1	34	06.78 - 06.90
0.8	34	09.73 - 12.88			
0.8	29	10.83 - 10.88			
1.0	42	12.85 - 06.93			
1.0	34	06.87 - 06.93 >			

IT2051

Sans ABS

4 Fourgonnette (R21_, R23_)

IT2051

Sans ABS



L=668			L=668		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 72/81	Ø bol 72/81	Ø bol 76	
Nb.Can.	23	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 23	
L.fusée	90	L.fusée 48	L.fusée 48	L.fusée 90	
TYPE	CH	ANNEE			
0.8	26	09.73 - 09.83			
0.8	34	09.73 - 12.88			
0.8	29	10.83 - 10.88			
1.0	34	06.87 - 12.93			
1.1	34	10.76 - 07.89			
1.1	35	07.82 - 05.89			

IT2051

Sans ABS

5 (122_)

IT2051

Sans ABS



L=668			L=668		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 72/81	Ø bol 72/81	Ø bol 76	
Nb.Can.	23	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 23	
L.fusée	90	L.fusée 48	L.fusée 48	L.fusée 90	
TYPE	CH	ANNEE			
0.8	37	01.82 - 12.84	>1.3	45	06.79 - 09.84
0.8	35	10.72 - 08.84	1.3 Automatik	54	06.79 - 09.84
1.0	44	01.72 - 12.85	1.4	63	01.82 - 12.85
1.1	45	09.80 - 12.85	1.4 Automatik	59	06.82 - 09.84
1.3	64	09.75 - 09.84			
1.3	42	09.76 - 09.79 >			

IT2051

Sans ABS

5 Société

IT2051

Sans ABS



L=668			L=668		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 72/81	Ø bol 72/81	Ø bol 76	
Nb.Can.	23	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can. 23	
L.fusée	90	L.fusée 48	L.fusée 48	L.fusée 90	
TYPE	CH	ANNEE			
0.8	35	10.72 - 08.84			
1.0	44	01.72 - 12.85			
1.1	45	09.80 - 12.85			
1.3	44	03.76 - 08.82			

IT2051

Sans ABS

5 (122_) - A partir de châssis N° 8078

IT2206

Sans ABS



L=620			L=620		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol 110	Ø bol 110	Ø bol 86	
Nb.Can.	20	Nb.Can. 23	Nb.Can. 23	Nb.Can. 20	
L.fusée	107.5	L.fusée	L.fusée	L.fusée 107.5	
TYPE	CH	ANNEE			
1.4 Alpine A5	93	08.77 - 09.81			
1.4 Alpine Turbo	108	10.81 - 01.85			

IT2206

Sans ABS

6 (118_) - A partir de chassis N° 439663

IT2051

Sans ABS



L=668			L=668		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	76	Ø bol 72/81	Ø bol 72/81	Ø bol	76
Nb.Can.	23	Nb.Can. 22	Nb.Can. 22	Nb.Can.	23
L.fusée	90	L.fusée 48	L.fusée 48	L.fusée	90
TYPE		CH	ANNEE		
0.8		34	09.73 - 04.80		
1.1		48	07.71 - 04.80		
1.1		45	08.70 - 04.87		

IT2051

Sans ABS

9 (L42_) - BVM : JB0 / JB1

IT2296

Sans ABS



L=630			L=725		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	Ø bol 81	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can. 23	Nb.Can. 21	
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée 84	
TYPE		CH	ANNEE		
1.1		48	09.81 - 05.87		
1.4		60	12.81 - 12.88		
1.4		72	09.81 - 12.85		
1.4		67	09.85 - 12.88		
1.6 D		55	10.82 - 12.88		

IT2407

Sans ABS

9 (L42_) - BVM : JB3

IT2296

Sans ABS



L=630			L=720		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	84	Ø bol	Ø bol 81	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can. 23	Nb.Can. 21	
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée 84	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 Turbo		116	02.86 - 12.89	>1.7	88 10.86 - 12.88
1.4 Turbo		105	04.84 - 12.86		
1.7		73	10.86 - 12.88		
1.7		75	10.86 - 12.88		
1.7		80	09.84 - 12.88		
1.7		94	06.87 - 12.88 >		

IT2406

Sans ABS

9 (L42_) - BVM : JB4 / JB5

IT2297

Sans ABS



L=640			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	Ø bol 81	Ø bol 86	
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can. 23	Nb.Can. 21	
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée 84	
TYPE		CH	ANNEE		
1.2 (L42S)		54	09.85 - 12.88		

IT2408

Sans ABS

11 (B/C37_) - BVM : JB0 / JB1
IT2296

Sans ABS



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=725		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE
1.1	48	03.83 - 06.86
1.4	60	03.83 - 12.88
1.4	72	05.83 - 12.85
1.4	67	03.83 - 12.88
1.4	68	03.83 - 12.85
1.6 D	55	08.83 - 12.88

IT2407

Sans ABS

11 (B/C37_) - BVM : JB3
IT2296

Sans ABS



L=630		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	84	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=720		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE
1.4 Turbo	116	10.86 - 12.88
1.4 Turbo	105	04.84 - 12.86
1.7	73	10.86 - 12.88
1.7	75	10.84 - 12.88
1.7	80	10.83 - 12.87
1.7	94	06.87 - 12.88 >

IT2406

Sans ABS

11 (B/C37_) - BVM : JB4 / JB5
IT2297

Sans ABS



L=640		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=715		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE
1.2	55	10.86 - 12.88

IT2408

Sans ABS

19 I (B/C53_) - BVA : MB1 / MB3
IT2208

Sans ABS



L=637		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=736		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE
1.4	80	01.88 - 12.92
1.4	58	01.89 - 04.94
1.4	60	01.89 - 12.89

IT2299

Sans ABS

19 I (B/C53_) - BVM : JB3 / JC5

IT2208

Sans ABS



L=637		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.7	73	09.88 - 04.92
1.7	90	09.88 - 04.92
1.9 D	64	09.88 - 04.92



L=736		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
		21
		84

IT2299

Sans ABS

19 I Chamade (L53_) - BVA : MB1 / MB3

IT2208

Sans ABS



L=637		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4	58	07.88 - 04.92



L=736		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
		21
		84

IT2299

Sans ABS

19 I Chamade (L53_) - BVM : JB3 / JC5

IT2208

Sans ABS



L=637		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.7	73	10.89 - 04.92
1.7	90	07.88 - 04.92
1.7	107	08.88 - 12.92
1.9 D	64	10.89 - 04.92



L=736		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
		21
		84

IT2299

Sans ABS

19 I (B/C53_) - BVM : JB3 / JC5

IT2209

Sans ABS



L=640		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	83	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.8 16v	135	06.89 - 04.92



L=733		
CB	DROITE	CR
Ø bol	85	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		90
		21
		83

IT2300

Sans ABS

19 I Chamade (L53_) - BVM : JB3 / JC5
IT2209

Sans ABS



L=640			L=740		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	Ø bol	87	Ø bol 86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée	83	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 16v TD		135	10.89 - 04.92		
1.9 TD 16v		92	09.90 - 04.92		

IT2300

Sans ABS

21 (B48_) - BVM : JB0 / 1 / 2 / 3
IT2409

Sans ABS



L=650			L=745		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	Ø bol	81	Ø bol 86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE		CH	ANNEE		
1.7		90	09.89 - 05.93		
1.7		73	09.89 - 10.92		
1.9 D		64	09.89 - 10.93		

IT2298

Sans ABS

21 3 volumes (L48_) - BVM : JB0 / 1 / 2 / 3
IT2409

Sans ABS



L=650			L=745		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	Ø bol	81	Ø bol 86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE		CH	ANNEE		
1.4		69	06.88 - 10.93		
1.7		75	03.86 - 12.87		
1.7		88	09.89 - 10.93		
1.7		94	03.86 - 02.94		
1.7		90	09.89 - 02.94		
1.7		73	07.86 - 02.94 >		
			>1.7	87	06.87 - 04.89
			1.9 D	64	08.89 - 10.93

IT2298

Sans ABS

21 3 Break (K48_) - BVM : JB0 / 1 / 2 / 3
IT2409

Sans ABS



L=650			L=745		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	Ø bol	81	Ø bol 86
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can. 21
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée	L.fusée	84
TYPE		CH	ANNEE		
1.7		87	06.87 - 04.89		
1.7		75	03.86 - 12.87		
1.7		88	09.89 - 10.93		
1.7		94	03.86 - 02.94		
1.7		90	09.89 - 02.94		
1.7		73	07.86 - 02.94 >		
			> 1.9 D	64	08.89 - 10.93

IT2298

Sans ABS

SUPER 5 (B/C40_) - BV : JB0 / JB1 / JB3 / MB3

IT2046

Sans ABS



L=600		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=692		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE			
1.0	41	10.84 - 10.88	> 1.4	67	06.87 - 07.89
1.1	46	10.84 - 10.88	1.4	60	06.87 - 08.90
1.1	45	01.96 - 03.95	1.6 D	55	08.85 - 12.96
1.2	55	01.87 - 08.90	1.7	73	10.86 - 03.95
1.4	58	10.85 - 12.96	1.7	87	06.87 - 03.95
1.4	59	10.84 - 06.88 >	1.7 i	94	10.86 - 08.91

IT2055

Sans ABS

SUPER 5 Société (S40_) - BV : JB0 / JB1 / JB3 / MB3

IT2046

Sans ABS



L=600		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=692		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE
1.0	41	10.84 - 10.88
1.1	46	10.84 - 12.96
1.2	60	01.87 - 12.96
1.6 D	54	10.84 - 12.96

IT2055

Sans ABS

SUPER 5 (B/C40_) - BV : JB3

IT2046

Sans ABS



L=600		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=690		
CB	DROITE	CR
Ø bol	85	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE
1.4 Turbo	120	04.85 - 08.90
1.4 Turbo GT	160	01.85 - 05.91

IT2287

Sans ABS

SUPER 5 (B/C40_) - BVM : JB4 / JB5

IT2110

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée



L=680		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée
		84

TYPE	CH	ANNEE			
1.0	41	10.84 - 10.88	> 1.4	71	10.84 - 07.89
1.1	46	10.84 - 10.88	1.4	67	06.87 - 07.89
1.1	45	01.96 - 03.95	1.4	60	06.87 - 08.90
1.2	55	01.87 - 08.90			
1.4	58	10.85 - 12.96			
1.4	59	10.84 - 06.88 >			

IT2196

Sans ABS

SUPER 5 Société (S40_) - BVM : JB4 / JB5
IT2110

Sans ABS



L=610		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.0	41	10.84 - 10.88
1.1	46	10.84 - 12.96
1.2	60	01.87 - 12.96



L=680		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		84
--	--	----

IT2196

Sans ABS

SUPER 5 (B/C40_) - BV : JB0
IT2115

Sans ABS



L=600		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76/86	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 D	55	08.85 - 12.96



L=695		
CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		84
--	--	----

IT2151

Sans ABS

TRAFIC Bus (TXW)
IT2108

Sans ABS



L=714		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	93	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	110	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.7	68	08.92 - 08.94
1.9 D	60	06.97 - 03.01
2.0	80	05.89 - 08.90
2.1 D	64	06.94 - 10.97
2.1 D	58	05.89 - 06.94
2.2	101	06.94 - 10.97



L=714		
CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		110
--	--	-----

IT2108

Sans ABS

TRAFIC Camionnette (TXX)
IT2108

Sans ABS



L=714		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	93	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	110	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.7	68	08.92 - 08.94
1.9 D	60	06.97 - 03.01
2.0	80	05.89 - 08.90
2.1 D	64	06.94 - 10.97
2.1 D	58	05.89 - 06.94
2.2	101	06.94 - 10.97



L=714		
CB	DROITE	CR
Ø bol	82	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		110
--	--	-----

IT2108

Sans ABS

TRAFIC Plateau (PXX)

IT2108

Sans ABS



L=714			L=714		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	93	Ø bol	82	Ø bol	93
Nb.Can.	25	Nb.Can.	27	Nb.Can.	25
L.fusée	110	L.fusée		L.fusée	110

TYPE	CH	ANNEE
1.7	68	05.89 - 08.94
2.0	80	05.89 - 10.97
2.1 D	64	06.94 - 10.97
2.1 D	58	05.89 - 06.94
2.5 D	69	05.89 - 03.01

IT2108

Sans ABS

TRAFIC Bus (T5, T6, T7)

IT2191

Sans ABS



L=715			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	85	Ø bol	98
Nb.Can.	23	Nb.Can.	27	Nb.Can.	23
L.fusée	110	L.fusée		L.fusée	110

TYPE	CH	ANNEE
1.4	48	03.80 - 04.89
1.6	65	01.84 - 06.86
1.6 4x4	65	03.80 - 08.86
1.7	68	06.86 - 04.89
2.0	80	06.86 - 04.89
2.0 4x4	80	06.86 - 04.89 >

IT2191

Sans ABS

TRAFIC Camionnette (T1, T3, T4)

IT2191

Sans ABS



L=715			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	85	Ø bol	98
Nb.Can.	23	Nb.Can.	27	Nb.Can.	23
L.fusée	110	L.fusée		L.fusée	110

TYPE	CH	ANNEE
1.4	48	03.80 - 04.89
1.6	65	01.83 - 06.86
1.6 4x4	65	08.85 - 06.86
1.7	68	06.86 - 04.89
2.0	80	06.86 - 04.89
2.0 4x4	80	06.86 - 04.89 >

IT2191

Sans ABS

TRAFIC Plateau (P6)

IT2191

Sans ABS



L=715			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	85	Ø bol	98
Nb.Can.	23	Nb.Can.	27	Nb.Can.	23
L.fusée	110	L.fusée		L.fusée	110

TYPE	CH	ANNEE
1.4	48	03.80 - 04.89
1.6	65	03.80 - 06.86
1.7	68	06.86 - 04.89
2.0	80	03.80 - 04.89
2.0	86	03.80 - 12.86
2.1 D	69	03.80 - 04.89 >

IT2191

Sans ABS

TRAFIC II Bus (JL) / Camionnette (FL) / Plateau (EL)
IT2400

Sans ABS



L=670			L=1015		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol	Ø bol	83	Ø bol
Nb.Can.	27	Nb.Can.	Nb.Can.	39	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée	L.fusée	350	L.fusée
TYPE			CH ANNEE		
1.9 dCi 100			101 03.01 - >		
1.9 dCi 80			82 03.01 - >		
2.0			120 03.01 - >		

IT2282

Sans ABS

TWINGO (C06_) - BV : JB0 / JB1 / MB1
IT2207

ABS 38 dents



L=620			L=765		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée	L.fusée		L.fusée
TYPE			CH ANNEE		
1.2			58 12.98 - >		
1.2			54 12.98 - >		
1.2 16v			60 08.04 - >		
1.2 16v			75 01.01 - >		

IT2376

ABS 38 dents

TWINGO Société (S06_) - BV : JB0 / JB1 / MB1
IT2207

ABS 38 dents



L=620			L=765		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86	Ø bol	Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée	L.fusée		L.fusée
TYPE			CH ANNEE		
1.2			58 12.98 - >		

IT2376

ABS 38 dents

TWINGO (C06_) - BV : JB1 / MB1
IT2063

Sans ABS



L=623			L=743		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	86/76	Ø bol	Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	21	Nb.Can.	Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée	84	L.fusée	L.fusée		L.fusée
TYPE			CH ANNEE		
1.2			55 03.93 - 10.96		
1.2			58 05.96 - 11.98		
1.2			54 05.96 - 11.98		
1.2			58 05.96 - 11.98		

IT2199

Sans ABS

45 (RT)

IT2366

Sans ABS



L=565			L=965		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol	86	Ø bol	92
Nb.Can.	26	Nb.Can.	29	Nb.Can.	26
L.fusée	78	L.fusée	56.5	L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
2.0 iDT	101	02.00 - >

IT2174

Sans ABS

400 (RT) / Hatchback (RT)

IT2366

Sans ABS



L=565			L=965		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol	86	Ø bol	92
Nb.Can.	26	Nb.Can.	29	Nb.Can.	26
L.fusée	78	L.fusée	56.5	L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
420 D	86	11.95 - 03.00
420 DI	105	05.95 - 03.00

IT2174

Sans ABS

MINI MK I

IT2386

Sans ABS



L=560			L=635		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	70	Ø bol	75	Ø bol	70
Nb.Can.	29	Nb.Can.	21	Nb.Can.	29
L.fusée	103	L.fusée		L.fusée	103

TYPE	CH	ANNEE
1300	63	09.92 - 04.95
1300	53	01.92 - 04.95
1300	63	01.92 - >
1300	50	10.92 - >
1300	61	01.91 - >

IT2252

Sans ABS



Protech

ALHAMBRA (7V8, 7V9)

IT2072

ABS 48 dents



IT2072

ABS 48 dents

L=510			L=510		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol 123	Ø bol 123	Ø bol 101	
Nb.Can.	38	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 38	
L.fusée	34	L.fusée	L.fusée	L.fusée 34	
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 T 20v		150	04.00 - >	> 2.8 V6	204 06.00 - >
1.9 TDI		115	06.00 - >	2.8 V6 4motion	204 02.01 - >
1.9 TDI		131	11.02 - >		
1.9 TDI		150	05.05 - >		
1.9 TDI 4motion		115	02.01 - >		
2.0 i		115	04.00 - >		

ALHAMBRA (7V8, 7V9)

IT2313

Sans ABS



IT2416

Sans ABS

L=620			L=555		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 104	Ø bol 104	Ø bol 98	
Nb.Can.	38	Nb.Can. 26	Nb.Can. 35	Nb.Can. 38	
L.fusée	34	L.fusée 78	L.fusée 40	L.fusée 34	
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TDI		110	08.96 - 06.00		
1.9 TDI		90	04.96 - >		

ALTEA (5P1) - BVA

IT2328

Sans ABS



IT2424

Sans ABS

L=478			L=792		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 119	Ø bol 108	Ø bol 98	
Nb.Can.	36	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 36	
L.fusée	41	L.fusée	L.fusée	L.fusée 41	
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 TDI		140	11.05 - >		
2.0 TDI 16v		140	03.04 - >		

ALTEA (5P1) - BVM

IT2076

Sans ABS



IT2080

Sans ABS

L=485			L=795		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 108	Ø bol 108	Ø bol 98	
Nb.Can.	36	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 36	
L.fusée	41	L.fusée	L.fusée	L.fusée 41	
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 TDI 16v		140	03.04 - >		

ALTEA (5P1)

IT2079

Sans ABS



L=520			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	34	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	105	04.04 - >

IT2083

Sans ABS

L=815			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	34

AROSA (6H)

IT2160

Sans ABS



L=525			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	88	Ø bol	108
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDI	75	04.04 - >



L=715			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	88
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

IT2159

Sans ABS

AROSA (6H)

IT2222

Sans ABS



L=516			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	81	Ø bol	92
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.0	50	05.97 - 06.04
1.4	60	05.97 - 06.04
1.4 16v	100	01.00 - 06.04
1.7 SDI	60	08.97 - 06.04



L=738			
CB	DROITE		CR
Ø bol	92	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

IT2326

Sans ABS

AROSA (6H)

IT2227

Sans ABS



L=525			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	81	Ø bol	92
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.0	50	11.00 - 06.04
1.4	60	11.00 - 06.04
1.7 SDI	60	11.00 - 06.04



L=750			
CB	DROITE		CR
Ø bol	92	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

IT2281

Sans ABS

CORDOBA (6K2/C2)

IT2351

Sans ABS



L=530			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	



L=769			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE		
1.8 i	90	02.93 - 06.99	> 2.0 i 16v	150 08.96 - 06.99
1.8 i 16v	129	10.93 - 08.96		
1.9 TD	75	02.93 - 08.96		
1.9 TDI	110	03.97 - 06.99		
1.9 TDI	90	08.96 - 06.99		
2.0 i	115	02.93 - 06.99 >		

IT2121

Sans ABS

CORDOBA Vario (6K5)

IT2351

Sans ABS



L=530			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	



L=769			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE		
1.9 TDI	110	07.97 - 06.99		
1.9 TDI	90	08.96 - 06.99		

IT2121

Sans ABS

CORDOBA (6K2/C2)

IT2380

Sans ABS



L=538			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	81	Ø bol	94
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	



L=773			
CB	DROITE		CR
Ø bol	94	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE		
1.6 I	101	07.96 - 06.99		
1.9 D	64	01.96 - 08.96		
1.9 D	68	02.93 - 08.96		
1.9 SDI	64	08.96 - 06.99		

IT2223

Sans ABS

CORDOBA Vario (6K5)

IT2380

Sans ABS



L=538			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	81	Ø bol	94
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	



L=773			
CB	DROITE		CR
Ø bol	94	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE		
1.6 I	101	09.96 - 06.99		
1.9 SDI	64	09.96 - 06.99		

IT2223

Sans ABS

CORDOBA 3/5 portes (6K2) / Vario (6K5)

IT2227

Sans ABS



L=525		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 SDI	68	06.99 - 06.04



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	92	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 SDI	68	06.99 - 06.04

IT2281

Sans ABS

CORDOBA (6L2)

IT2280

Sans ABS



L=470		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	58	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	100	09.02 - >
1.4 TDI	75	10.02 - >



L=758		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	100	09.02 - >
1.4 TDI	75	10.02 - >

IT2074

Sans ABS

CORDOBA (6L2)

IT2148

Sans ABS



L=460		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	131	10.02 - >



L=770		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	131	10.02 - >

IT2106

Sans ABS

CORDOBA (6L2)

IT2279

Sans ABS



L=500		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	85	Ø bol
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	58	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.2	64	10.02 - >
1.4 16v	75	09.02 - >
1.4 16v	100	10.02 - >
1.9 SDI	64	09.02 - >



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.2	64	10.02 - >
1.4 16v	75	09.02 - >
1.4 16v	100	10.02 - >
1.9 SDI	64	09.02 - >

IT2331

Sans ABS

IBIZA II (6K1)

IT2351

Sans ABS



L=530			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8	90	03.93 - 08.99
1.8 i	129	11.93 - 08.96
1.9 TD	75	03.93 - 08.96
1.9 TDI	110	02.97 - 08.99
1.9 TDI	90	08.96 - 08.99
2.0 i	115	03.93 - 08.99 >



L=769			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

> 2.0 i 16v 150 08.96 - 08.99

IT2121

Sans ABS

IBIZA II (6K1)

IT2380

Sans ABS



L=538			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	81	Ø bol	94
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.7 SDI	60	07.97 - 08.99
1.9 D	64	04.93 - 08.96
1.9 D	68	10.94 - 08.96
1.9 SDI	64	08.96 - 08.99



L=773			
CB	DROITE		CR
Ø bol	94	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

IT2223

Sans ABS

IBIZA III (6K1)

IT2351

Sans ABS



L=530			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T 20v Cupra	156	07.00 - 02.02
1.9 SDI	68	08.99 - 02.02
1.9 TDI	110	08.99 - 02.02
1.9 TDI	90	08.99 - 02.02



L=769			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

IT2121

Sans ABS

IBIZA (6K2, 6K/GP01)

IT2227

Sans ABS



L=525			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	81	Ø bol	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 SDI	68	08.99 - 02.02



L=750			
CB	DROITE		CR
Ø bol	92	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

IT2281

Sans ABS

IBIZA IV (6L1)

IT2280

Sans ABS



L=470			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	58	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T Cupra R	180	01.04 - 02.08
1.8 T FR	150	12.03 - 05.08
1.4 TDI	70	05.05 - >
1.4 TDI	75	05.02 - 12.05
1.4 TDI	80	06.05 - >
1.9 TDI	100	02.02 - >

IT2074

Sans ABS



L=758			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	58

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T Cupra R	180	01.04 - 02.08
1.8 T FR	150	12.03 - 05.08
1.4 TDI	70	05.05 - >
1.4 TDI	75	05.02 - 12.05
1.4 TDI	80	06.05 - >
1.9 TDI	100	02.02 - >

IBIZA IV (6L1) - BV : 6 vitesses - A partir de châssis N° 61-4-030300

IT2148

Sans ABS



L=460			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	131	02.02 - >

*** ABS DANS LE MOYEU.

IT2106

Sans ABS



L=770			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	131	02.02 - >

INCA (6K9)

IT2380

Sans ABS



L=538			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	81	Ø bol	94
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.7 D	57	09.96 - >
1.9 D	64	11.95 - >
1.9 SDI	64	11.95 - 07.99

IT2223

Sans ABS



L=773			
CB	DROITE		CR
Ø bol	94	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.7 D	57	09.96 - >
1.9 D	64	11.95 - >
1.9 SDI	64	11.95 - 07.99

LEON (1M1)

IT2071

Sans ABS



L=518			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8 20v Turbo	180	11.99 - >
1.9 TDI	130	05.03 - >
1.9 TDI	150	02.01 - >

IT2082

Sans ABS



L=806			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.8 20v Turbo	180	11.99 - >
1.9 TDI	130	05.03 - >
1.9 TDI	150	02.01 - >

LEON (1M1)

IT2122

Sans ABS



L=560			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	



L=820			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.8 20v	125	11.99 - >
1.9 TDI	100	10.05 - >
1.9 TDI	110	11.99 - >
1.9 TDI	90	11.99 - >

IT2081

Sans ABS

LEON (1P1)

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	



L=795			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	10.05 - >
2.0 TDI 16v	140	09.05 - >

IT2080

Sans ABS

LEON (1P1)

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	



L=485			
CB	DROITE		CR
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	136	10.05 - >

IT2076

Sans ABS

LEON (1P1)

IT2079

Sans ABS



L=520			
CR	GAUCHE		CB
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	34	L.fusée	

L=815			
CB	DROITE		CR
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	34

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	105	09.05 - >
2.0 FSI	150	09.05 - >

IT2083

Sans ABS

TOLEDO II (1M2)

IT2071

Sans ABS



L=518			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	130	05.03 - 05.06
1.9 TDI	150	10.00 - 05.06

IT2082

Sans ABS



L=806			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TOLEDO II (1M2)

IT2122

Sans ABS



L=560			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8 20v	125	04.99 - 05.06
1.9 TDI	110	04.99 - 05.06
1.9 TDI	90	04.99 - 05.06

IT2081

Sans ABS



L=820			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TOLEDO II (1M2)

IT2358

Sans ABS



L=545			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6 16v	105	09.00 - 05.06
2.3 V5	150	04.99 - 05.01

IT2157

Sans ABS



L=807			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TOLEDO III (5P2) - BVA

IT2328

Sans ABS



L=478			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	119
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	103	01.06 - >

IT2424

Sans ABS

L=792			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

TOLEDO III (5P2)

IT2076

Sans ABS



CR	L=485		CB
	GAUCHE		
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	01.06 - >
2.0 TDI	140	10.04 - >



CB	L=795		CR
	DROITE		
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

IT2080

Sans ABS

TOLEDO III (5P2)

IT2076

Sans ABS



CR	L=485		CB
	GAUCHE		
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	136	09.04 - >



CB	L=485		CR
	DROITE		
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

IT2076

Sans ABS

TOLEDO III (5P2)

IT2079

Sans ABS



CR	L=520		CB
	GAUCHE		
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	34	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	105	10.04 - >
2.0 FSI	150	10.04 - >

CB	L=815		CR
	DROITE		
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	34

IT2083

Sans ABS



Protech

FABIA (6Y2)

IT2280

Sans ABS



L=470			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	58	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDI	70	10.05 - >
1.4 TDI	75	04.03 - >
1.4 TDI	80	10.05 - >
1.9 TDI	100	04.03 - >



L=758			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	58

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDI	70	10.05 - >
1.4 TDI	75	04.03 - >
1.4 TDI	80	10.05 - >
1.9 TDI	100	04.03 - >

IT2074

Sans ABS

FABIA (6Y2)

IT2279

Sans ABS



L=500			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	85	Ø bol	94
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	58	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.0	50	12.99 - 08.02
1.2	54	08.08 - >
1.2	64	01.03 - >
1.4	60	08.00 - 08.02
1.4	68	08.99 - >
1.4 16v	100	12.99 - >



L=750			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	94	Ø bol	85
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	58

TYPE	CH	ANNEE
1.0	50	12.99 - 08.02
1.2	54	08.08 - >
1.2	64	01.03 - >
1.4	60	08.00 - 08.02
1.4	68	08.99 - >
1.4 16v	100	12.99 - >

IT2331

Sans ABS

FAVORIT Forman (785)

IT2239

Sans ABS



L=600			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	83	Ø bol	87
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	81.5	L.fusée	60.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3	54	12.92 - 06.97
1.3	68	12.92 - 06.97
1.3	68	01.94 - 06.95
1.3	57	12.92 - 06.97
1.3	54	09.91 - 06.95
1.3	60	08.91 - 06.95



L=866			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	87	Ø bol	83
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	60.5	L.fusée	81.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3	54	12.92 - 06.97
1.3	68	12.92 - 06.97
1.3	68	01.94 - 06.95
1.3	57	12.92 - 06.97
1.3	54	09.91 - 06.95
1.3	60	08.91 - 06.95

IT2238

Sans ABS

FELICIA I (6U1)

IT2239

Sans ABS



L=600			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	83	Ø bol	87
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	81.5	L.fusée	60.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3	58	10.94 - 03.98
1.3	54	10.94 - 03.98
1.3	68	10.94 - 03.98
1.6 LX	75	08.95 - 03.98
1.9 D	64	10.95 - 03.98



L=866			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	87	Ø bol	83
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	60.5	L.fusée	81.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3	58	10.94 - 03.98
1.3	54	10.94 - 03.98
1.3	68	10.94 - 03.98
1.6 LX	75	08.95 - 03.98
1.9 D	64	10.95 - 03.98

IT2238

Sans ABS

FELICIA I Break (6U5)

IT2239

Sans ABS



L=600			L=866		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol	87	Ø bol	83
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	81.5	L.fusée	60.5	L.fusée	81.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3	58	08.95 - 03.98
1.3 LX	54	08.95 - 03.98
1.3 LXI	68	08.95 - 03.98
1.6 GLX	75	08.95 - 03.98
1.9 D	64	10.95 - 03.98

IT2238

Sans ABS

FELICIA II (6U1)

IT2239

Sans ABS



L=600			L=866		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol	87	Ø bol	83
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	81.5	L.fusée	60.5	L.fusée	81.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3	58	01.98 - 06.01
1.3	54	01.98 - 06.01
1.3	68	01.98 - 06.01
1.6	75	01.98 - 06.01
1.9 D	64	01.98 - 06.01

IT2238

Sans ABS

FELICIA II Break (6U5)

IT2239

Sans ABS



L=600			L=866		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	83	Ø bol	87	Ø bol	83
Nb.Can.	22	Nb.Can.	22	Nb.Can.	22
L.fusée	81.5	L.fusée	60.5	L.fusée	81.5

TYPE	CH	ANNEE
1.3	68	01.98 - 06.01
1.6	75	01.98 - 06.01
1.9 D	64	01.98 - 06.01

IT2238

Sans ABS

OCTAVIA (1Z3) - BVA

IT2328

Sans ABS



L=478			L=792		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.	36	Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée	41	L.fusée		L.fusée	41

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	11.05 - >

IT2424

Sans ABS

OCTAVIA (1Z3) - BVM

IT2076

Sans ABS



L=485				L=485			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	98	Ø bol	108	Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.	36	Nb.Can.		Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée	41	L.fusée		L.fusée		L.fusée	41
TYPE		CH	ANNEE				
2.0 TDI		136	02.04 - >				

IT2076

Sans ABS

OCTAVIA (1Z3) - BVM

IT2076

Sans ABS



L=485				L=795			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	98	Ø bol	108	Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.	36	Nb.Can.		Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée	41	L.fusée		L.fusée		L.fusée	41
TYPE		CH	ANNEE				
2.0 TDI		140	11.05 - >				
2.0 TDI 16v		140	06.04 - >				

IT2080

Sans ABS

OCTAVIA Break (1Z5) - BVM

IT2076

Sans ABS



L=485				L=795			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	98	Ø bol	108	Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.	36	Nb.Can.		Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée	41	L.fusée		L.fusée		L.fusée	41
TYPE		CH	ANNEE				
2.0 TDI 16v		140	08.04 - >				

IT2080

Sans ABS

OCTAVIA (1Z3) - BVM

IT2079

Sans ABS



L=520				L=815			
CR	GAUCHE		CB	CB	DROITE		CR
Ø bol	90	Ø bol	100	Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.	36	Nb.Can.		Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée	34	L.fusée		L.fusée		L.fusée	34
TYPE		CH	ANNEE				
1.9 TDI		105	06.04 - >				
2.0 FSI		150	11.04 - >				

IT2083

Sans ABS

OCTAVIA (1U2)

IT2122

Sans ABS



L=560			L=820		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 100	Ø bol 100	Ø bol 90	
Nb.Can.	36	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 36	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE		CH	ANNEE		
1.8		125	09.96 - >		
1.9 TDI		110	08.97 - >		
1.9 TDI		90	09.96 - >		
2.0		116	04.99 - >		

IT2081

Sans ABS

OCTAVIA Break (1U5)

IT2122

Sans ABS



L=560			L=820		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 100	Ø bol 100	Ø bol 90	
Nb.Can.	36	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 36	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 20v		125	07.98 - >		
1.9 TDI		110	07.98 - >		
1.9 TDI		90	07.98 - >		
1.9 TDI 4x4		90	11.99 - 09.00		
2.0		116	04.99 - >		
2.0 4x4		116	05.01 - >		

IT2081

Sans ABS

SUPERB (3U4)

IT2069

ABS 45 dents



L=605			L=625		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 130	Ø bol 130	Ø bol 98	
Nb.Can.	38	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 38	
L.fusée	34.5	L.fusée	L.fusée	L.fusée 34.5	
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TDI		130	02.02 - >		
2.5 TDI		163	06.03 - >		
2.5 TDI		155	02.02 - >		
2.8 V6		193	02.02 - >		

IT2070

ABS 45 dents

SUPERB (3U4)

IT2073

ABS 45 dents



L=600			L=620		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 130	Ø bol 130	Ø bol 98	
Nb.Can.	33	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 33	
L.fusée	30	L.fusée	L.fusée	L.fusée 30	
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 T		150	02.02 - >		
1.9 TDI		101	08.02 - >		

IT2078

ABS 45 dents

BALENO (EG)

IT2433

Sans ABS



L=570		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	68	Ø bol 72
Nb.Can.	25	Nb.Can. 22
L.fusée	76	L.fusée
TYPE		
1.9 TD		
CH ANNEE		
75 04.98 - 05.02		

IT2342

Sans ABS

L=580		
CB	DROITE	CR
Ø bol	72	Ø bol 68
Nb.Can.	22	Nb.Can. 25
L.fusée		L.fusée 76
TYPE		
1.9 TD		
CH ANNEE		
75 04.98 - 05.02		

SWIFT II 3/5 portes (EA, MA)

IT2361

Sans ABS



L=609		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	73	Ø bol 73
Nb.Can.	23	Nb.Can. 22
L.fusée	76	L.fusée
TYPE		
1.0		
1.0 i		
1.3		
1.3		
1.3 4WD		
1.3 4WD		
CH ANNEE		
50 03.89 - 12.91		
54 03.89 - 12.91		
71 03.89 - 12.91		
68 03.89 - 09.96		
68 03.89 - 09.96		
71 10.89 - 12.91		

L=590		
CB	DROITE	CR
Ø bol	69	Ø bol 72/69
Nb.Can.	22	Nb.Can. 23
L.fusée		L.fusée 91.5
TYPE		
1.0		
1.0 i		
1.3		
1.3		
1.3 4WD		
1.3 4WD		
CH ANNEE		
50 03.89 - 12.91		
54 03.89 - 12.91		
71 03.89 - 12.91		
68 03.89 - 09.96		
68 03.89 - 09.96		
71 10.89 - 12.91		

IT2162

Sans ABS

VITARA (ET, TA)

IT2432

Sans ABS



L=490		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	76	Ø bol 76
Nb.Can.	26	Nb.Can.
L.fusée	116	L.fusée
TYPE		
1.6		
1.6		
1.6 16v		
CH ANNEE		
82 07.88 - 12.91		
80 07.88 - 01.95		
97 07.90 - 12.94		

L=600		
CB	DROITE	CR
Ø bol	75	Ø bol 76
Nb.Can.	22	Nb.Can. 26
L.fusée	84	L.fusée 116
TYPE		
1.6		
1.6		
1.6 16v		
CH ANNEE		
82 07.88 - 12.91		
80 07.88 - 01.95		
97 07.90 - 12.94		

IT2341

Sans ABS



COROLLA (_E10_)

IT2435

Sans ABS



L=610			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	83	Ø bol	85
Nb.Can.	26	Nb.Can.	20
L.fusée	95	L.fusée	



L=910			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	85	Ø bol	83
Nb.Can.	20	Nb.Can.	26
L.fusée		L.fusée	95

TYPE	CH	ANNEE
2.0 D (CE100_)	72	07.92 - 04.97

IT2344

Sans ABS

RAV 4 II (XA2)

IT2343

Sans ABS



L=585			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	95	Ø bol	87
Nb.Can.	26	Nb.Can.	23
L.fusée	100	L.fusée	62.5



L=995			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	87	Ø bol	95
Nb.Can.	23	Nb.Can.	26
L.fusée	394	L.fusée	100

TYPE	CH	ANNEE
2.0 D-4D 4WD	116	09.01 - >

IT2434

Sans ABS



BORA (1J2) - BVM

IT2071

Sans ABS



L=518		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 108
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	115	12.98 - 06.01
1.9 TDI	150	05.00 - 05.05
1.9 TDI	130	11.00 - 05.05
1.9 TDI 4motion	115	02.99 - 06.01
1.9 TDI 4motion	150	05.00 - 05.05
1.9 TDI 4motion	130	11.00 - 05.05

IT2082

Sans ABS



L=806		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol 98
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 78

BORA (1J2)

IT2122

Sans ABS



L=560		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	110	10.98 - 06.01
1.9 TDI	90	10.98 - 06.01
1.9 TDI	100	09.00 - >

IT2081

Sans ABS



L=820		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 78

BORA (1J2)

IT2358

Sans ABS



L=545		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 108
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.8 T	150	05.00 - 05.05
1.8 T	180	03.02 - 05.05

IT2157

Sans ABS



L=807		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 78

BORA (1J2) - BVA

IT2358

Sans ABS



L=545		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 108
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	101	09.00 - 05.05
1.9 TDI	110	10.98 - 06.01
2.3 V5	170	10.00 - 05.05
2.3 V5	150	10.98 - 10.00
2.3 V5 4motion	150	12.98 - 10.00

***Transmissions avant

IT2157

Sans ABS



L=807		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 78

CADDY II

IT2351

Sans ABS



L=530			L=769		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 100	Ø bol 100	Ø bol 90	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 22	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE			CH	ANNEE	
1.9 TDI			90	09.96 - 03.04	

IT2121

Sans ABS

CORRADO (53I)

IT2351

Sans ABS



L=530			L=769		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 100	Ø bol 100	Ø bol 90	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 22	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE			CH	ANNEE	
1.8 16v			136	04.89 - 07.92	
1.8 G60			160	09.88 - 09.93	
2.0 i			115	04.93 - 12.95	
2.0 i 16v			136	08.91 - 12.95	

IT2121

Sans ABS

EOS

IT2076

Sans ABS



L=485			L=795		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 108	Ø bol 108	Ø bol 98	
Nb.Can.	36	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 36	
L.fusée	41	L.fusée	L.fusée	L.fusée 41	
TYPE			CH	ANNEE	
2.0 TDI			140	04.06 - 01.11	

IT2080

Sans ABS

GOLF II (19E, 1G1)

IT2351

Sans ABS



L=530			L=769		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 100	Ø bol 100	Ø bol 90	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 22	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE			CH	ANNEE	
1.6 TD			80	04.89 - 10.91	
1.6 TD			70	08.83 - 10.91	
1.6 TD			60	08.89 - 10.91	
1.8 GTI			112	08.83 - 10.91	
1.8 GTI			107	08.85 - 10.87	
1.8 GTI			105	01.85 - 07.85 >	
>1.8 GTI 16v			139	02.86 - 06.90	
1.8 GTI 16v			129	02.86 - 10.91	
1.8 GTI G60			160	04.90 - 07.91	
1.8 GTI G60 Syncro			160	08.88 - 07.91	
1.8 GTI KAT			107	01.87 - 10.91	

IT2121

Sans ABS

GOLF II (19E, 1G1) - BV : Auto ou Mécanique

IT2380

Sans ABS



L=538		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81	Ø bol 94
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE			
1.6	75	08.83 - 07.92	> 1.6 TD	80	04.89 - 10.91
1.6	72	02.86 - 10.91	1.6 TD	70	08.83 - 10.91
1.6	70	10.86 - 12.92	1.8	90	08.84 - 10.91
1.6 D	54	08.83 - 10.91	1.8 i KAT	90	08.87 - 10.91
1.6 D	50	08.83 - 10.91			
1.6 TD	60	08.89 - 10.91 >			

IT2223

Sans ABS



L=773		
CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol 81
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 78

GOLF III (1H1) - BVM

IT2330

Sans ABS



L=550		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	110	04.96 - 08.97
1.9 TDI	90	09.93 - 08.97
1.9 TDI Syncro	90	08.95 - 08.97

L=787		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 78

IT2123

Sans ABS



GOLF III (1H1) - BVM

IT2225

Sans ABS



L=561		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81	Ø bol 94
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4	60	11.91 - 08.97
1.4	55	11.91 - 08.97
1.6	101	07.95 - 08.97
1.6	75	10.94 - 08.97
1.9 D	65	11.91 - 08.97
1.9 SDI	64	04.97 - 08.97

L=795		
CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol 81
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 78

IT2224

Sans ABS



GOLF III (1H1)

IT2449

Sans ABS



L=555		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.8 VR6	174	01.92 - 08.97

L=780		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 78

IT2226

Sans ABS

GOLF IV (1J1) - BVM

IT2071

Sans ABS



L=553			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	150	05.00 - 06.05
1.9 TDI	115	12.98 - 06.01
1.9 TDI 4motion	150	02.00 - 06.05
1.9 TDI 4motion	115	09.99 - 06.01

*** Transmission avant

IT2082

Sans ABS



L=805			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	150	05.00 - 06.05
1.9 TDI	115	12.98 - 06.01
1.9 TDI 4motion	150	02.00 - 06.05
1.9 TDI 4motion	115	09.99 - 06.01

GOLF IV (1J1) - BVM

IT2122

Sans ABS



L=560			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	101	09.00 - 06.05
1.9 TDI	90	10.97 - 05.04
1.9 TDI	110	08.97 - 05.04
1.9 TDI 4motion	101	09.00 - 06.05
1.9 TDI 4motion	90	07.98 - 04.02



L=820			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	101	09.00 - 06.05
1.9 TDI	90	10.97 - 05.04
1.9 TDI	110	08.97 - 05.04
1.9 TDI 4motion	101	09.00 - 06.05
1.9 TDI 4motion	90	07.98 - 04.02

GOLF IV (1J1) - BV : Auto ou Mécanique

IT2358

Sans ABS



L=545			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	08.00 - 06.05
1.6	100	08.97 - 02.00
1.6 16v	105	02.00 - 06.05
1.8 T	150	08.97 - 06.05
1.8 T GTI	180	08.01 - 06.05
1.9 TDI	110	08.97 - 05.04 >



L=807			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

> 1.9 TDI	90	10.97 - 05.04
2.3 V5	150	08.97 - 10.00
2.3 V5 4motion	150	12.98 - 10.00

GOLF V (1K1)

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	12.04 - >
2.0 TDI 4motion	140	08.04 - >
2.0 TDI 16v	140	10.03 - >
2.0 TDI 16v 4motion	140	08.04 - >



L=795			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	12.04 - >
2.0 TDI 4motion	140	08.04 - >
2.0 TDI 16v	140	10.03 - >
2.0 TDI 16v 4motion	140	08.04 - >

IT2080

Sans ABS

GOLF V (1K1) - BVA

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	136	10.03 - >



L=485			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

IT2076

Sans ABS

GOLF V (1K1)

IT2079

Sans ABS



L=520			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	34	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	105	10.03 - >

L=815			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	34

IT2083

Sans ABS

GOLF V (1K1) - BVA

IT2328

Sans ABS



L=478			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	119
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	12.04 - >
2.0 TDI 16v	140	10.03 - >

L=792			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

IT2424

Sans ABS

GOLF V PLUS (5M1)

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	12.05 - >



L=795			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

IT2080

Sans ABS

GOLF V PLUS (5M1)

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	136	05.05 - >



L=485			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

IT2076

Sans ABS

GOLF V PLUS (5M1)

IT2079

Sans ABS



L=520			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	34	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	105	01.05 - >
1.9 TDI	90	05.05 - >

L=815			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	34

IT2083

Sans ABS

JETTA II (19E, 1G2) - BV : Auto ou Mécanique

IT2380

Sans ABS



L=538			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	81	Ø bol	94
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6	72	03.86 - 10.91
1.6	70	10.86 - 10.91
1.6	75	01.84 - 07.92
1.6 D	54	01.84 - 10.91
1.6 TD	60	01.90 - 10.91
1.6 TD	80	04.89 - 10.91 >



L=773			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	94	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

> 1.6 TD	70	01.84 - 10.91
1.8	84	08.86 - 01.90
1.8	90	08.84 - 10.91
1.8 KAT	90	08.87 - 10.91

IT2223

Sans ABS

JETTA II (19E, 1G2)

IT2351

Sans ABS



L=530			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8	112	01.84 - 10.91
1.8	107	08.85 - 10.87
1.8 KAT	107	01.87 - 10.91
1.8 16v	140	06.87 - 12.89
1.8 16v	129	08.86 - 10.91



L=769			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

IT2121

Sans ABS

JETTA III (1K2)

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	10.05 - >
2.0 TDI 16v	140	08.05 - >



L=795			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	10.05 - >
2.0 TDI 16v	140	08.05 - >

IT2080

Sans ABS

LUPO (6X1, 6E1) - BVM

IT2160

Sans ABS



L=525			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	88	Ø bol	108
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDI	75	01.99 - 07.05



L=715			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	88
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDI	75	01.99 - 07.05

IT2159

Sans ABS

LUPO (6X1, 6E1) - BVM

IT2227

Sans ABS



L=525			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	81	Ø bol	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.0	50	09.98 - 07.05
1.4	60	10.00 - 07.05
1.4 16v	100	08.99 - 07.05
1.4 16v	75	09.98 - 07.05
1.7 SDI	60	09.98 - 07.05



L=750			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	92	Ø bol	81
Nb.Can.		Nb.Can.	22
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.0	50	09.98 - 07.05
1.4	60	10.00 - 07.05
1.4 16v	100	08.99 - 07.05
1.4 16v	75	09.98 - 07.05
1.7 SDI	60	09.98 - 07.05

IT2281

Sans ABS

NEW BEETLE (9C1, 1C1)

IT2122

Sans ABS



L=560			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	78	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	09.00 - >
1.9 TDI	101	02.01 - >
1.9 TDI	90	01.98 - 02.01
2.0	115	01.98 - >



L=820			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	78

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	09.00 - >
1.9 TDI	101	02.01 - >
1.9 TDI	90	01.98 - 02.01
2.0	115	01.98 - >

IT2081

Sans ABS

NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)

IT2122

Sans ABS



L=560		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6 TDI	102	01.03 - >
1.9 TDI	100	03.03 - >
2.0 TDI	115	01.03 - >



L=820		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
1.6 TDI	102	01.03 - >
1.9 TDI	100	03.03 - >
2.0 TDI	115	01.03 - >

IT2081

Sans ABS

NEW BEETLE (9C1, 1C1) - BV : Auto

IT2358

Sans ABS



L=545		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 108
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	09.00 - >
1.8 T	150	10.99 - >
1.9 TDI	90	01.98 - >



L=807		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
1.6	102	09.00 - >
1.8 T	150	10.99 - >
1.9 TDI	90	01.98 - >

IT2157

Sans ABS

PASSAT (3A2, 35I) - BV : Auto ou Mécanique

IT2330

Sans ABS



L=550		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.6	101	10.94 - 08.96
1.6 TD	80	08.88 - 07.93
1.8	107	04.88 - 07.93
1.8	90	02.88 - 08.96
1.8	112	04.88 - 07.92
1.8	75	08.90 - 08.96 >



L=787		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
> 1.8 16v	136	04.88 - 12.89
1.8 G60 Syncro	160	08.88 - 08.96
1.9 D	68	05.89 - 10.93
1.9 TD	75	03.91 - 08.96
1.9 TDI	90	10.93 - 08.96

IT2123

Sans ABS

PASSAT (3A2, 35I) - BV : Auto ou Mécanique

IT2330

Sans ABS



L=550		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
2.0	115	02.90 - 08.96
2.0	107	03.95 - 08.96
2.0 Syncro	115	10.90 - 08.96
2.0 16v	136	08.88 - 09.93
2.0 16v	150	01.94 - 08.96



L=787		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
2.0	115	02.90 - 08.96
2.0	107	03.95 - 08.96
2.0 Syncro	115	10.90 - 08.96
2.0 16v	136	08.88 - 09.93
2.0 16v	150	01.94 - 08.96

IT2123

Sans ABS

PASSAT (3B2) - BVM

IT2073

ABS 45 dents



L=600			L=620		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 130	Ø bol 130	Ø bol 98	
Nb.Can.	33	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can.	33
L.fusée	30	L.fusée	L.fusée	L.fusée	30
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TDI		101	11.00 - 05.05		
1.9 TDI		115	08.98 - 11.00		
1.9 TDI		101	08.99 - 11.00		

IT2078

ABS 45 dents

PASSAT (3B3) - BV : Auto

IT2135

ABS 45 dents



L=528			L=503		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98/88	Ø bol 130	Ø bol 130	Ø bol 98	
Nb.Can.	38	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can.	38
L.fusée	34.5	L.fusée	L.fusée	L.fusée	34.5
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TDi		130	11.00 - 05.05		

IT2097

ABS 45 dents

PASSAT Variant (3B5) - BVM

IT2069

ABS 45 dents



L=605			L=625		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 130	Ø bol 130	Ø bol 98	
Nb.Can.	38	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can.	38
L.fusée	34.5	L.fusée	L.fusée	L.fusée	34.5
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TDI		110	06.97 - 11.00		
1.9 TDI Syncro/4motion		110	06.97 - 11.00		

IT2070

ABS 45 dents

PASSAT (3B5) - BVM

IT2073

ABS 45 dents



L=600			L=620		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol 130	Ø bol 130	Ø bol 98	
Nb.Can.	33	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can.	33
L.fusée	30	L.fusée	L.fusée	L.fusée	30
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TDI		115	08.98 - 11.00		
1.9 TDI 4motion		115	08.99 - 11.00		

IT2078

ABS 45 dents

PASSAT (3B5) - BVM

IT2077

ABS 45 dents



L=596

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol 130
Nb.Can.	33	Nb.Can.
L.fusée	30	L.fusée

L=617

CB	DROITE	CR
Ø bol	130	Ø bol 88
Nb.Can.		Nb.Can. 33
L.fusée		L.fusée 30

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	101	02.00 - 11.00
1.9 TDI	90	06.97 - 11.00
2.3 VR5	150	06.97 - 11.00
2.3 VR5 Syncro/4motion	150	10.97 - 11.00

IT2075

ABS 45 dents

PASSAT (3B6) - BVM

IT2077

ABS 45 dents



L=596

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	88	Ø bol 130
Nb.Can.	33	Nb.Can.
L.fusée	30	L.fusée

L=617

CB	DROITE	CR
Ø bol	130	Ø bol 88
Nb.Can.		Nb.Can. 33
L.fusée		L.fusée 30

TYPE	CH	ANNEE
2.0	130	11.01 - 05.05

IT2075

ABS 45 dents

PASSAT (3B6) - BVM

IT2069

ABS 45 dents



L=605

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 130
Nb.Can.	38	Nb.Can.
L.fusée	34.5	L.fusée

L=625

CB	DROITE	CR
Ø bol	130	Ø bol 98
Nb.Can.		Nb.Can. 38
L.fusée		L.fusée 34.5

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	130	11.00 - 05.05
1.9 TDI 4motion	130	11.00 - 05.05
2.3 VR5	170	11.00 - 05.05
2.3 VR5 4motion	170	11.00 - 05.05
2.5 TDI	150	11.00 - 05.05
2.5 TDI 4motion	180	01.03 - 05.05 >

IT2070

ABS 45 dents

PASSAT (3C2) - BVM

IT2076

Sans ABS



L=485

CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 108
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	41	L.fusée

L=795

CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol 98
Nb.Can.		Nb.Can. 36
L.fusée		L.fusée 41

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	140	03.05 - >
2.0 TDI 16v	140	03.05 - >
2.0 TDI 16v 4motion	140	03.05 - >
2.0 TDI 4motion	140	03.05 - >

IT2080

Sans ABS

POLO (6N1) - BVM

IT2222

Sans ABS



L=516			L=738		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 92	Ø bol 92	Ø bol 81	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 22	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE		CH	ANNEE		
1.0		45	10.94 - 09.96	> 1.6	75 10.94 - 10.99
1.0		50	09.96 - 10.99	1.7 SDI	57 04.97 - 10.99
1.3		55	10.94 - 07.95	1.7 SDI	60 08.97 - 10.99
1.4		55	08.95 - 10.99	1.9 D	64 10.94 - 10.99
1.4		60	07.95 - 10.99	1.9 SDI	64 07.96 - 10.99
1.4 16v		100	04.96 - 10.99		

IT2326

Sans ABS

POLO Camionnette (6NF) - BVM

IT2222

Sans ABS



L=516			L=738		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	81	Ø bol 92	Ø bol 92	Ø bol 81	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 22	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE		CH	ANNEE		
1.0		45	10.94 - 12.99		
1.4		60	05.98 - 12.99		
1.7 SDI		60	08.97 - 12.99		
1.9 D		64	10.94 - 12.99		
1.9 SDI		64	07.96 - 12.99		

IT2326

Sans ABS

POLO (6KV5) - BVM

IT2351

Sans ABS



L=530			L=769		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	90	Ø bol 100	Ø bol 100	Ø bol 90	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 22	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE		CH	ANNEE		
1.6		101	05.97 - 09.01		
1.9 TDI		90	05.97 - 09.01		

IT2121

Sans ABS

POLO (6N2) - BVM

IT2160

Sans ABS



L=525			L=715		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	88	Ø bol 108	Ø bol 108	Ø bol 88	
Nb.Can.	22	Nb.Can.	Nb.Can.	Nb.Can. 22	
L.fusée	78	L.fusée	L.fusée	L.fusée 78	
TYPE		CH	ANNEE		
1.4 TDI		75	10.99 - 09.01		

IT2159

Sans ABS

POLO (6N2) - BVM

IT2227

Sans ABS



L=525		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81	Ø bol
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.0	50	10.99 - 09.01
1.4	54	10.99 - 09.01
1.4	60	10.99 - 09.01
1.4 16v	101	10.99 - 09.01
1.7 SDI	75	10.99 - 09.01
1.9 D	60	10.99 - 09.01 >



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	92	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

> 1.9 SDI 64 10.99 - 09.01

IT2281

Sans ABS

POLO (9N_)

IT2280

Sans ABS



L=470		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	58	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDI	75	10.01 - >
1.4 TDI	70	04.05 - >
1.4 TDI	80	04.05 - >
1.9 TDI	101	10.01 - >



L=758		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.4 TDI	75	10.01 - >
1.4 TDI	70	04.05 - >
1.4 TDI	80	04.05 - >
1.9 TDI	101	10.01 - >

IT2074

Sans ABS

POLO (9N_)

IT2148

Sans ABS



L=460		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	130	11.03 - >

*** ABS DANS LE MOYEU.



L=770		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	130	11.03 - >

IT2106

Sans ABS

POLO (9N_)

IT2279

Sans ABS



L=500		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	85	Ø bol
Nb.Can.	36	Nb.Can.
L.fusée	58	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.2	64	10.01 - >
1.2	54	01.02 - >
1.4 16v	101	10.01 - >
1.4 16v	75	10.01 - >
1.4 FSI	86	05.02 - >
1.9 SDI	64	10.01 - >



L=750		
CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.2	64	10.01 - >
1.2	54	01.02 - >
1.4 16v	101	10.01 - >
1.4 16v	75	10.01 - >
1.4 FSI	86	05.02 - >
1.9 SDI	64	10.01 - >

IT2331

Sans ABS

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - BV : Auto ou Mécanique

IT2072

ABS 48 dents



IT2072

ABS 48 dents

L=510			L=510		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	101	Ø bol	123	Ø bol	101
Nb.Can.	38	Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée	34	L.fusée		L.fusée	34
TYPE		CH	ANNEE		
1.9 TDI		130	11.02 - >	> 2.8 V6 24V 4motion	
1.9 TDI		115	04.00 - >	2.8 VR6	
1.9 TDI		150	06.05 - >	2.8 VR6 Syncro	
1.9 TDI 4motion		115	04.00 - >		
2.0 TDI		140	11.05 - >		
2.8 V6 24V		204	04.00 - >		

*** Transmissions avant

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - BVM

IT2313

Sans ABS



IT2416

Sans ABS

L=620			L=555		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	104	Ø bol	98
Nb.Can.	38	Nb.Can.	26	Nb.Can.	38
L.fusée	34	L.fusée	78	L.fusée	34
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 T 20v		150	09.97 - >		
1.9 TDI		90	09.95 - >		
1.9 TDI		110	09.96 - 04.00		
2.0		115	09.95 - >		

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) - BVM

IT2423

ABS 48 dents



IT2327

ABS 48 dents

L=620			L=555		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	104	Ø bol	98
Nb.Can.	38	Nb.Can.	35	Nb.Can.	38
L.fusée	34	L.fusée	78	L.fusée	34
TYPE		CH	ANNEE		
1.8 T 20v		150	09.97 - >		
1.9 TDI		90	09.95 - >		
1.9 TDI		110	09.96 - 04.00		
2.0		115	09.95 - >		

TOURAN (1T1, 1T2)

IT2076

Sans ABS



IT2080

Sans ABS

L=485			L=795		
CR	GAUCHE	CB	CB	DROITE	CR
Ø bol	98	Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.	36	Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée	41	L.fusée		L.fusée	41
TYPE		CH	ANNEE		
2.0 TDI		140	12.05 - >		
2.0 TDI 16v		140	08.03 - >		

TOURAN (1T1, 1T2)

IT2076

Sans ABS



L=485			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	41	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.0 TDI	136	02.03 - >



L=485			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	41

IT2076

Sans ABS

TOURAN (1T1, 1T2)

IT2079

Sans ABS



L=520			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	90	Ø bol	100
Nb.Can.	36	Nb.Can.	
L.fusée	34	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	100	02.03 - >
1.9 TDI	90	11.04 - >
1.9 TDI	105	08.03 - >

L=815			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	100	Ø bol	90
Nb.Can.		Nb.Can.	36
L.fusée		L.fusée	34

IT2083

Sans ABS

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / Camionnette (70XA) - BVM

IT2228

Sans ABS



L=528			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	38	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
1.8	67	12.90 - 07.92
1.9 D	60	09.90 - 04.03
1.9 TD	68	10.92 - 04.03
2.0	84	09.90 - 04.03
2.4 D	75	08.97 - 04.03
2.4 D	78	09.90 - 04.03 >



L=528			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée		L.fusée	34.5

IT2228

Sans ABS

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) / Camionnette (70XA) - BVM

IT2228

Sans ABS



L=528			
CR	GAUCHE	CB	
Ø bol	98	Ø bol	108
Nb.Can.	38	Nb.Can.	
L.fusée	34.5	L.fusée	

TYPE	CH	ANNEE
2.5 TDI	102	09.95 - 04.03
2.5 TDI	88	05.98 - 04.03
2.5 TDI	151	05.98 - 04.03
2.5 TDI Syncro	102	01.96 - 04.03



L=525			
CB	DROITE	CR	
Ø bol	108	Ø bol	98
Nb.Can.		Nb.Can.	38
L.fusée		L.fusée	34.5

IT2228

Sans ABS

TRANSPORTER IV Plateau (70XD)

IT2228

Sans ABS



L=528		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	98	Ø bol 108
Nb.Can.	38	Nb.Can.
L.fusée	34.5	L.fusée



L=528		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol 98
Nb.Can.		Nb.Can. 38
L.fusée		L.fusée 34.5

TYPE	CH	ANNEE			
1.9 D	61	07.90 - 04.03	> 2.5	115	08.96 - 04.03
1.9 TD	68	10.92 - 04.03	2.5	110	11.90 - 04.03
2.0	84	07.90 - 04.03	2.5 Syncro	115	08.96 - 04.03
2.4 D	78	09.90 - 04.03	2.5 Syncro	110	10.92 - 04.03
2.4 D	75	08.97 - 04.03	2.5 TDI Syncro	102	05.98 - 04.03
2.4 D Syncro	78	10.92 - 04.03			

IT2228

Sans ABS

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ) - BVM

IT2425

Sans ABS



L=620		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	106	Ø bol 108
Nb.Can.	38	Nb.Can. 26
L.fusée		L.fusée

L=880		
CB	DROITE	CR
Ø bol	108	Ø bol 106
Nb.Can.	26	Nb.Can. 38
L.fusée	269	L.fusée 103

TYPE	CH	ANNEE
2.5 TDI	174	04.03 - >

IT2332

Sans ABS

VENTO (1H2) - BVM

IT2330

Sans ABS



L=550		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol 100
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée



L=787		
CB	DROITE	CR
Ø bol	100	Ø bol 90
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
1.9 TDI	110	04.96 - 09.98
1.9 TDI	90	09.93 - 09.98

IT2123

Sans ABS

VENTO (1H2)

IT2225

Sans ABS



L=561		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	81	Ø bol 94
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	78	L.fusée



L=795		
CB	DROITE	CR
Ø bol	94	Ø bol 81
Nb.Can.		Nb.Can. 22
L.fusée		L.fusée 78

TYPE	CH	ANNEE
1.6	101	10.94 - 09.98
1.6	75	09.92 - 09.98
1.9 D	65	11.91 - 09.98
1.9 SDI	64	04.97 - 09.98

IT2224

Sans ABS

440 K (445) - BVM

IT2325

ABS 44 dents



L=625		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	90	Ø bol
Nb.Can.	22	Nb.Can.
L.fusée	83	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE
1.9 Turbo-Diesel	90	07.94 - 12.96



L=742		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.		Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		80
		22
		82

IT2422

ABS 44 dents

S40 I (VS) - BVM

IT2220

ABS 44 dents



L=627		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	94	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE			
1.6	105	09.95 - 08.99	> 1.9 DI	95	03.99 - 07.00
1.6	109	03.99 - 12.03	1.9 T4	200	05.97 - 07.00
1.8	122	03.99 - 12.03	1.9 TD	90	07.95 - 08.99
1.8	115	07.95 - 08.99			
1.8 i	122	06.01 - 12.03			
1.8 i	125	03.98 - 12.03 >			



L=812		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
		25
		94

IT2120

ABS 44 dents

S40 I (VS) - BVM

IT2220

ABS 44 dents



L=627		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	94	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE			
2.0	136	07.95 - 12.03			
2.0	140	07.95 - 08.99			
2.0 T	163	06.01 - 12.03			
2.0 T	160	10.97 - 07.00			
2.0 T	165	07.00 - 06.01			
2.0 T4	200	07.00 - 12.03			



L=812		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
		25
		94

IT2120

ABS 44 dents

V40 Break (VW) - BVM

IT2220

ABS 44 dents



L=627		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	94	L.fusée

TYPE	CH	ANNEE			
1.6	105	12.95 - 08.99	> 1.9 DI	95	03.99 - 07.00
1.6	109	03.99 - 06.04	1.9 T4	200	05.97 - 07.00
1.8	122	03.99 - 06.04	1.9 TD	90	07.95 - 08.99
1.8	115	07.95 - 08.99			
1.8 i	122	06.01 - 06.04			
1.8 i	125	03.98 - 06.04 >			



L=812		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

		86
		25
		94

IT2120

ABS 44 dents

V40 Break (VW) - BVM

IT2220

ABS 44 dents



L=627		
CR	GAUCHE	CB
Ø bol	86	Ø bol
Nb.Can.	25	Nb.Can.
L.fusée	94	L.fusée



L=812		
CB	DROITE	CR
Ø bol	78	Ø bol
Nb.Can.	23	Nb.Can.
L.fusée		L.fusée

IT2120

ABS 44 dents

TYPE	CH	ANNEE
2.0	136	07.95 - 06.04
2.0	140	07.95 - 08.99
2.0 T	163	06.01 - 06.04
2.0 T	160	10.97 - 07.00
2.0 T	165	07.00 - 06.01
2.0 T4	200	07.00 - 06.04



Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2000	CITROEN	3273.5R
IT2000	CITROEN	3273.64
IT2000	CITROEN	3273.65
IT2000	CITROEN	3273.89
IT2000	CITROEN	3273.G2
IT2000	CITROEN	3273.R6
IT2000	CITROEN	3273.Y0
IT2000	CITROEN	95591074
IT2000	CITROEN	95619482
IT2000	CITROEN	95654731
IT2000	AMK	DS1160
IT2000	AMK	DS3236
IT2000	BERTOLOTTI	SPI21616
IT2000	CEVAM	5106
IT2000	DASILVA	362T
IT2000	ERREA	23826
IT2000	G.RICAMBI	CI3027
IT2000	G.RICAMBI	CI3041
IT2000	G.RICAMBI	PE3018
IT2000	GKN/BOBRO	301789
IT2000	GKN/BOBRO	301921
IT2000	GSP	210007
IT2000	HOLZER	S304
IT2000	HOLZER	S325
IT2000	METELLI	17-0006
IT2000	NK	509908
IT2000	NK	509909
IT2000	OPEN PARTS	DRS6003.00
IT2000	OPEN PARTS	DRS6196.00
IT2000	PEUGEOT	3272.65
IT2000	PEUGEOT	3273.55
IT2000	PEUGEOT	3273.5R
IT2000	PEUGEOT	3273.64
IT2000	PEUGEOT	3273.65
IT2000	PEUGEOT	3273.89
IT2000	REMSA	DRS6003.00
IT2000	REMY	DRDS25016
IT2000	RHIAG	D301921
IT2000	RHIAG	D90049007
IT2000	RHIAG	D90089024
IT2000	SBS	1701509908
IT2000	SERA	TC111
IT2000	SERA	TP113
IT2000	SERCORE	12417
IT2000	SERCORE	12701
IT2000	SKF	VKJC4980
IT2000	SNRA	C1111
IT2000	SNRA	P1113
IT2000	SOREA	T39027
IT2000	SPIDAN	21616
IT2000	SPIDAN	21618
IT2000	SUDEST	T29022
IT2000	SUDEST	T39028
IT2000	SUPERCAR	65-3018

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2000	TRANSTEC	TR-PE-02
IT2001	AMK	DS1161
IT2001	AMK	DS3235
IT2001	BERTOLOTTI	SPI21615
IT2001	CEVAM	5105
IT2001	CITROEN	3272.20
IT2001	CITROEN	3272.5K
IT2001	CITROEN	3272.76
IT2001	CITROEN	3272.K2
IT2001	CITROEN	3272.R5
IT2001	CITROEN	3273.66
IT2001	CITROEN	3273.67
IT2001	CITROEN	95591073
IT2001	CITROEN	955910737
IT2001	CITROEN	95619481
IT2001	CITROEN	95654730
IT2001	DASILVA	361T
IT2001	ERREA	23827
IT2001	G.RICAMBI	CI3026
IT2001	G.RICAMBI	CI3040
IT2001	G.RICAMBI	PE3017
IT2001	GKN/LOBRO	301920
IT2001	GSP	210039
IT2001	HOLZER	S324
IT2001	LRP	DS16051
IT2001	LRP	DS38016
IT2001	METELLI	17-0007
IT2001	MEYLE	11-14 498 0004
IT2001	NK	509907
IT2001	NK	509910
IT2001	OPEN PARTS	DRS6002.00
IT2001	REMY	DRDS25015
IT2001	RHIAG	D301920
IT2001	RHIAG	D90089023
IT2001	SBS	1701509907
IT2001	SERA	TC110
IT2001	SERA	TP112
IT2001	SERCORE	12416
IT2001	SERCORE	12700
IT2001	SKF	VKJC4125
IT2001	SNRA	C1110
IT2001	SNRA	P1112
IT2001	SOREA	T39028
IT2001	SPIDAN	21615
IT2001	SPIDAN	21617
IT2001	SUDEST	T29021
IT2001	SUPERCAR	65-3017
IT2001	TRANSTEC	TR-PE-01
IT2002	AMK	DS1057
IT2002	AMK	DS1164
IT2002	BERTOLOTTI	SPI20606
IT2002	BERTOLOTTI	SPI20649
IT2002	CEVAM	5079
IT2002	CITROEN	3272.54

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2002	CITROEN	3272.8J
IT2002	CITROEN	95601868
IT2002	CITROEN	95624994
IT2002	CITROEN	95648547
IT2002	CITROEN	96033355
IT2002	CITROEN	96042941
IT2002	CITROEN	96601868
IT2002	DASILVA	122T
IT2002	ERREA	23953
IT2002	G.RICAMBI	CI3020
IT2002	G.RICAMBI	PE3069
IT2002	GKN/LOBRO	301905
IT2002	GKN/LOBRO	301925
IT2002	GSP	210005
IT2002	GSP	210009
IT2002	LPR	DS16037
IT2002	METELLI	17-0004
IT2002	MEYLE	40-14 498 0016
IT2002	NK	501910
IT2002	OPEN PARTS	DRS6000.00
IT2002	OPEN PARTS	DRS6086.00
IT2002	PEUGEOT	3272.54
IT2002	REMSA	DRS6000.00
IT2002	REMSA	DRS6086.00
IT2002	RHIAG	D301905
IT2002	RHIAG	D301925
IT2002	RHIAG	D90089001
IT2002	RHIAG	D90089030
IT2002	SBS	1701501910
IT2002	SBS	1701509912
IT2002	SERA	TC114
IT2002	SERCORE	12420
IT2002	SERCORE	12424
IT2002	SKF	VKJC3525
IT2002	SNRA	C1114
IT2002	SNRA	P1102
IT2002	SOREA	T29059
IT2002	SPIDAN	20606
IT2002	SUDEST	T29057
IT2002	SUDEST	T29059
IT2002	SUPERCAR	30-3020
IT2002	TRANSTEC	TR-CI-01
IT2002	TRANSTEC	TR-CI-07
IT2003	AMK	DS1058
IT2003	AMK	DS1165
IT2003	BERTOLOTTI	SPI20607
IT2003	BERTOLOTTI	SPI20650
IT2003	CEVAM	5078
IT2003	CITROEN	3273.5J
IT2003	CITROEN	3273.68
IT2003	CITROEN	3273.C8
IT2003	CITROEN	3273.E2
IT2003	CITROEN	95601867
IT2003	CITROEN	95601887

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2003	CITROEN	95624995
IT2003	CITROEN	95648548
IT2003	CITROEN	96033369
IT2003	CITROEN	96042942
IT2003	DASILVA	121T
IT2003	ERREA	23952
IT2003	G.RICAMBI	CI3021
IT2003	G.RICAMBI	PE3070
IT2003	GKN/LOBRO	301906
IT2003	GKN/LOBRO	301926
IT2003	GSP	210003
IT2003	GSP	210008
IT2003	HOLZER	S308
IT2003	LPR	DS16038
IT2003	METELLI	17-0005
IT2003	MEYLE	40-14 498 0013
IT2003	NK	501911
IT2003	OPEN PARTS	DRS6001.00
IT2003	OPEN PARTS	DRS6087.00
IT2003	PEUGEOT	3273.E2
IT2003	REMSA	DRS6001.00
IT2003	REMSA	DRS6087.00
IT2003	RHIAG	D301906
IT2003	RHIAG	D301926
IT2003	RHIAG	D90089002
IT2003	RHIAG	D90089031
IT2003	SBS	1701501911
IT2003	SBS	1701501972
IT2003	SBS	1701509911
IT2003	SERA	TC115
IT2003	SERCORE	12421
IT2003	SERCORE	12425
IT2003	SKF	VKJC3527
IT2003	SNRA	C1115
IT2003	SNRA	P1103
IT2003	SOREA	T29060
IT2003	SPIDAN	20607
IT2003	SUDEST	T29058
IT2003	SUDEST	T29060
IT2003	SUPERCAR	30-3021
IT2003	TRANSTEC	TR-CI-02
IT2003	TRANSTEC	TR-CI-08
IT2004	CEVAM	5085
IT2004	CITROEN	3273.0K
IT2004	CITROEN	3273.5K
IT2004	CITROEN	3273.5L
IT2004	CITROEN	3273.63
IT2004	CITROEN	3273.69
IT2004	CITROEN	3273.C9
IT2004	CITROEN	3273.E4
IT2004	CITROEN	95666909
IT2004	CITROEN	95666941
IT2004	CITROEN	96048667
IT2004	DASILVA	332T

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2004	METELLI	17-0015
IT2004	PEUGEOT	3273.0K
IT2004	PEUGEOT	3273.5K
IT2004	PEUGEOT	3273.5L
IT2004	PEUGEOT	3273,63
IT2004	PEUGEOT	3273,69
IT2004	PEUGEOT	3273.C9
IT2004	PEUGEOT	3273.E4
IT2004	SOREA	T29076
IT2005	CEVAM	5086
IT2005	CITROEN	3272.1K
IT2005	CITROEN	3272,51
IT2005	CITROEN	3272.9J
IT2005	CITROEN	95666908
IT2005	CITROEN	95666940
IT2005	CITROEN	96048666
IT2005	DASILVA	333T
IT2005	METELLI	17-0014
IT2005	PEUGEOT	3272.1K
IT2005	PEUGEOT	3272,51
IT2005	SOREA	T29075
IT2006	CEVAM	5925
IT2006	DASILVA	1940T
IT2006	SOREA	T29096
IT2007	CEVAM	5924
IT2007	DASILVA	1941T
IT2007	SOREA	T29097
IT2008	CEVAM	5109
IT2008	CITROEN	3273.60
IT2008	CITROEN	3273.62
IT2008	CITROEN	3273.6R
IT2008	CITROEN	3273.C7
IT2008	CITROEN	3273.H1
IT2008	CITROEN	3273.N4
IT2008	CITROEN	3274.78
IT2008	CITROEN	95605804
IT2008	CITROEN	96074111
IT2008	CITROEN	96184033
IT2008	DASILVA	171T
IT2008	METELLI	17-0129
IT2008	PEUGEOT	3273.60
IT2008	PEUGEOT	3273.62
IT2008	PEUGEOT	3273.6R
IT2008	PEUGEOT	3273.C7
IT2008	PEUGEOT	3273.H1
IT2008	PEUGEOT	3273.N4
IT2008	PEUGEOT	3274.78
IT2008	SOREA	T39046
IT2009	CEVAM	5111
IT2009	CITROEN	3272,48
IT2009	CITROEN	3272.7N
IT2009	CITROEN	3274.77
IT2009	CITROEN	95555116
IT2009	CITROEN	9559529280

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2009	CITROEN	95606803
IT2009	CITROEN	9607411180
IT2009	CITROEN	9617303280
IT2009	CITROEN	96184031
IT2009	DASILVA	172T
IT2009	FIAT	95555116
IT2009	FIAT	9559529280
IT2009	FIAT	95606803
IT2009	FIAT	9607411180
IT2009	FIAT	96074114
IT2009	FIAT	9617303280
IT2009	FIAT	96184031
IT2009	METELLI	17-0082
IT2009	PEUGEOT	3272.48
IT2009	PEUGEOT	3274.77
IT2009	PEUGEOT	9559529280
IT2009	PEUGEOT	9607411180
IT2009	PEUGEOT	9617303280
IT2009	SOREA	T39047
IT2010	CEVAM	5144
IT2010	DASILVA	325T
IT2010	METELLI	17-0058
IT2010	PEUGEOT	3272.10
IT2010	PEUGEOT	3272.11
IT2010	PEUGEOT	3272.12
IT2010	SOREA	T39073
IT2011	CEVAM	5145
IT2011	DASILVA	324T
IT2011	METELLI	17-0059
IT2011	PEUGEOT	3273.79
IT2011	PEUGEOT	3273.81
IT2011	PEUGEOT	3273.L4
IT2011	SOREA	T39074
IT2012	CEVAM	5867Z
IT2012	CITROEN	3273.06
IT2012	CITROEN	3273.15
IT2012	CITROEN	3273.5Y
IT2012	CITROEN	3273.7E
IT2012	CITROEN	3273.S1
IT2012	CITROEN LCV	3273.06
IT2012	CITROEN LCV	3273.15
IT2012	CITROEN LCV	3273.5Y
IT2012	CITROEN LCV	3273.7E
IT2012	CITROEN LCV	3273.S1
IT2012	DASILVA	1920AT
IT2012	FIAT	9626084088
IT2012	FIAT LCV	9626084088
IT2012	LANCIA	9626084088
IT2012	METELLI	17-0145
IT2012	PEUGEOT	3273.06
IT2012	PEUGEOT	3273.15
IT2012	PEUGEOT	3273.S1
IT2012	PEUGEOT LCV	3273.06
IT2012	PEUGEOT LCV	3273.15

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2012	PEUGEOT LCV	3273.S1
IT2012	SOREA	T39088A
IT2013	CEVAM	5866Z
IT2013	CITROEN	3272.3L
IT2013	CITROEN	3272.K7
IT2013	CITROEN	3272.V0
IT2013	CITROEN	3272.V7
IT2013	CITROEN LCV	3272.K7
IT2013	CITROEN LCV	3272.V0
IT2013	CITROEN LCV	3272.V7
IT2013	DASILVA	1930AT
IT2013	FIAT	9626083988
IT2013	FIAT LCV	9626083988
IT2013	LANCIA	9626083988
IT2013	METELLI	17-0144
IT2013	PEUGEOT	3272.K7
IT2013	PEUGEOT	3272.V0
IT2013	PEUGEOT	3272.V7
IT2013	SOREA	T39089A
IT2014	CEVAM	5469
IT2014	CITROEN	3273.S2
IT2014	CITROEN	3273.S4
IT2014	CITROEN LCV	3273.S2
IT2014	CITROEN LCV	3273.S4
IT2014	DASILVA	192T
IT2014	FIAT	9617408288
IT2014	FIAT LCV	9617408288
IT2014	LANCIA	9617408288
IT2014	METELLI	17-0143
IT2014	PEUGEOT	3273.S2
IT2014	PEUGEOT	3273.S4
IT2014	PEUGEOT LCV	3273.S2
IT2014	PEUGEOT LCV	3273.S4
IT2014	SOREA	T29084
IT2015	CEVAM	5468
IT2015	CITROEN	3273.T3
IT2015	CITROEN	3273.T4
IT2015	CITROEN LCV	3273.T3
IT2015	CITROEN LCV	3273.T4
IT2015	DASILVA	190T
IT2015	FIAT	9619947688
IT2015	FIAT LCV	9619947688
IT2015	LANCIA	9619947688
IT2015	METELLI	17-0139
IT2015	PEUGEOT	3273.T3
IT2015	PEUGEOT	3273.T4
IT2015	PEUGEOT LCV	3273.T3
IT2015	PEUGEOT LCV	3273.T4
IT2015	SOREA	T29092
IT2016	CEVAM	5148
IT2016	DASILVA	367T
IT2016	METELLI	17-0018
IT2016	PEUGEOT	3273.84
IT2016	PEUGEOT	3273.85

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2016	PEUGEOT	3273.88
IT2016	SOREA	T39038
IT2017	CEVAM	5149
IT2017	DASILVA	368T
IT2017	METELLI	17-0017
IT2017	PEUGEOT	3272.15
IT2017	PEUGEOT	3272.16
IT2017	PEUGEOT	3272.19
IT2017	SOREA	T39037
IT2018	CEVAM	5483
IT2018	DASILVA	312T
IT2018	SOREA	T29088
IT2019	CEVAM	5588
IT2019	CITROEN	3272.1Q
IT2019	CITROEN	3272.9P
IT2019	DASILVA	1220T
IT2019	METELLI	17-0492
IT2019	PEUGEOT	3272.1Q
IT2019	PEUGEOT	3272.9P
IT2019	SOREA	T39095
IT2020	CEVAM	5091
IT2020	CITROEN	3273.K4
IT2020	CITROEN	3273.K5
IT2020	CITROEN	3274.79
IT2020	CITROEN	3274.80
IT2020	CITROEN	96171861
IT2020	CITROEN	96177247
IT2020	DASILVA	135T
IT2020	METELLI	17-0024
IT2020	PEUGEOT	3273.K4
IT2020	PEUGEOT	3273.K5
IT2020	PEUGEOT	3274.79
IT2020	PEUGEOT	3274.80
IT2020	SOREA	T29146
IT2021	CEVAM	5138
IT2021	DASILVA	321T
IT2021	METELLI	17-0062
IT2021	PEUGEOT	3272.4R
IT2021	PEUGEOT	3272.75
IT2021	PEUGEOT	3272.H8
IT2021	PEUGEOT	3272.T2
IT2021	SOREA	T39061
IT2022	CEVAM	5487
IT2022	CITROEN LCV	3273.Q6
IT2022	DASILVA	300T
IT2022	FIAT LCV	1491234080
IT2022	FIAT LCV	1491238080
IT2022	FIAT LCV	1495542080
IT2022	METELLI	17-0816
IT2022	PEUGEOT LCV	3273.Q6
IT2023	CEVAM	5469Z
IT2023	CITROEN	3273.06
IT2023	CITROEN	3273.15
IT2023	CITROEN	3273.5Y

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2023	CITROEN	3273.7E
IT2023	CITROEN	3273.S1
IT2023	DASILVA	192AT
IT2023	FIAT	9626084088
IT2023	LANCIA	9626084088
IT2023	METELLI	17-0145
IT2023	PEUGEOT	3273.06
IT2023	PEUGEOT	3273.15
IT2023	PEUGEOT	3273.S1
IT2023	SOREA	T29084A
IT2024	CEVAM	5145
IT2024	DASILVA	344T
IT2024	METELLI	17-0059
IT2024	PEUGEOT	3273.79
IT2024	PEUGEOT	3273.81
IT2024	PEUGEOT	3273.L4
IT2024	SOREA	T39044
IT2025	CEVAM	5896Z
IT2025	DASILVA	3524AT
IT2025	METELLI	17-0390
IT2025	PEUGEOT	3273.0N
IT2025	PEUGEOT	3273.0P
IT2025	SOREA	T39082A
IT2026	CEVAM	5107
IT2026	CITROEN LCV	3273.5P
IT2026	CITROEN LCV	3273.X8
IT2026	CITROEN LCV	95644404
IT2026	CITROEN LCV	96021731
IT2026	DASILVA	369T
IT2026	METELLI	17-0020
IT2026	SOREA	T39100
IT2027	CEVAM	5108
IT2027	CITROEN LCV	3272.3K
IT2027	CITROEN LCV	3272.R3
IT2027	CITROEN LCV	95644403
IT2027	CITROEN LCV	96021730
IT2027	DASILVA	370T
IT2027	METELLI	17-0019
IT2027	PEUGEOT	3272.3K
IT2027	PEUGEOT	3272.R3
IT2027	SOREA	T39101
IT2028	CEVAM	5197
IT2028	DASILVA	3561T
IT2028	SOREA	T39123
IT2029	CEVAM	5589
IT2029	CITROEN	3273.7F
IT2029	CITROEN	3273.7G
IT2029	DASILVA	1210T
IT2029	METELLI	17-0493
IT2029	PEUGEOT	3273.7F
IT2029	PEUGEOT	3273.7G
IT2029	SOREA	T39094
IT2030	CEVAM	5464
IT2030	CITROEN	3272.L9

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2030	CITROEN	3272.M0
IT2030	CITROEN LCV	3272.L9
IT2030	CITROEN LCV	3272.M0
IT2030	DASILVA	191T
IT2030	FIAT	9619947588
IT2030	FIAT LCV	9619947588
IT2030	LANCIA	9619947588
IT2030	METELLI	17-0138
IT2030	PEUGEOT	3272.L9
IT2030	PEUGEOT	3272.M0
IT2030	PEUGEOT LCV	3272.L9
IT2030	PEUGEOT LCV	3272.M0
IT2030	SOREA	T29091
IT2031	CEVAM	5468Z
IT2031	CITROEN	3272.3L
IT2031	CITROEN	3272.K7
IT2031	CITROEN	3272.V0
IT2031	CITROEN	3272.V7
IT2031	CITROEN LCV	3272.K7
IT2031	CITROEN LCV	3272.V0
IT2031	CITROEN LCV	3272.V7
IT2031	DASILVA	193AT
IT2031	FIAT	9626083988
IT2031	FIAT LCV	9626083988
IT2031	LANCIA	9626083988
IT2031	METELLI	17-0144
IT2031	PEUGEOT	3272.K7
IT2031	PEUGEOT	3272.V0
IT2031	PEUGEOT	3272.V7
IT2031	PEUGEOT LCV	3272.K7
IT2031	PEUGEOT LCV	3272.V0
IT2031	PEUGEOT LCV	3272.V7
IT2031	SOREA	T29083A
IT2032	CEVAM	5899
IT2032	DASILVA	3520T
IT2032	METELLI	17-0380
IT2032	PEUGEOT	3273.3X
IT2032	PEUGEOT	3273.3Y
IT2032	SOREA	T39084
IT2033	CEVAM	5182Z2
IT2033	DASILVA	3543BT
IT2033	METELLI	17-0737
IT2033	PEUGEOT	3273.6Y
IT2033	PEUGEOT	3273.6Z
IT2033	SOREA	T39072A2
IT2034	CEVAM	5470
IT2034	DASILVA	3563T
IT2034	METELLI	17-1023
IT2034	PEUGEOT	3272.GL
IT2034	PEUGEOT	3272.GN
IT2034	SOREA	T39125
IT2035	DASILVA	3501T
IT2035	SOREA	T29169
IT2036	CEVAM	5174

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2036	DASILVA	397T
IT2036	METELLI	17-0027
IT2036	PEUGEOT	3272.22
IT2036	PEUGEOT	3273.29
IT2036	PEUGEOT	3273.30
IT2036	PEUGEOT	3273.54
IT2036	SOREA	T39033
IT2037	CEVAM	5092
IT2037	CITROEN	3272.A8
IT2037	CITROEN	3272.C0
IT2037	CITROEN	3273.17
IT2037	CITROEN	3273.18
IT2037	CITROEN	3274.82
IT2037	CITROEN	3274.83
IT2037	CITROEN	95602238
IT2037	CITROEN	95606796
IT2037	CITROEN	96171858
IT2037	CITROEN	96177248
IT2037	DASILVA	136T
IT2037	METELLI	17-0023
IT2037	PEUGEOT	3272.A8
IT2037	PEUGEOT	3272.C0
IT2037	PEUGEOT	3273.17
IT2037	PEUGEOT	3273.18
IT2037	PEUGEOT	3274.82
IT2037	PEUGEOT	3274.83
IT2037	SOREA	T29145
IT2038	CEVAM	5094
IT2038	CITROEN	3272.9L
IT2038	CITROEN	3272.Y3
IT2038	CITROEN LCV	3272.9L
IT2038	CITROEN LCV	3272.Y3
IT2038	DASILVA	186T
IT2038	METELLI	17-0524
IT2038	SOREA	T29139
IT2039	CEVAM	5750Z
IT2039	DASILVA	4606AT
IT2039	METELLI	17-0595
IT2039	RENAULT	77 00 111 918
IT2039	RENAULT	77 01 352 421
IT2039	RENAULT	77 01 352 729
IT2039	RENAULT	77 01 468 842
IT2039	RENAULT	77 01 470 616
IT2039	RENAULT	77 11 135 206
IT2039	RENAULT	82 00 173 584
IT2039	SOREA	T49162A
IT2040	CEVAM	5882
IT2040	DASILVA	4506T
IT2040	METELLI	17-0396
IT2040	RENAULT	77 01 352 775
IT2040	RENAULT	77 01 352 777
IT2040	SOREA	T49216
IT2041	CEVAM	5030
IT2041	DASILVA	4471T

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2041	METELLI	17-0395
IT2041	RENAULT	77 00 108 248
IT2041	SOREA	T49151
IT2042	CEVAM	5964Z1
IT2042	DASILVA	4503AT
IT2042	METELLI	17-0397
IT2042	RENAULT	77 11 135 246
IT2042	SOREA	T49215A1
IT2043	CEVAM	5965Z1
IT2043	DASILVA	4502AT
IT2043	METELLI	17-0398
IT2043	RENAULT	77 01 352 774
IT2043	RENAULT	77 01 352 776
IT2043	RENAULT	77 01 470 721
IT2043	SOREA	T49216A1
IT2044	CEVAM	5964Z2
IT2044	DASILVA	4503BT
IT2044	METELLI	17-0786
IT2044	RENAULT	82 00 236 092
IT2044	RENAULT	82 00 240 425
IT2044	RENAULT LCV	82 00 236 092
IT2044	RENAULT LCV	82 00 240 425
IT2044	SOREA	T49215A2
IT2045	CEVAM	5965Z2
IT2045	DASILVA	4502BT
IT2045	METELLI	17-0787
IT2045	RENAULT	82 00 240 430
IT2045	RENAULT LCV	82 00 240 430
IT2045	SOREA	T49216A2
IT2046	CEVAM	5022
IT2046	DASILVA	445T
IT2046	METELLI	17-0038
IT2046	RENAULT	77 01 349 741
IT2046	RENAULT	77 01 349 742
IT2046	RENAULT	77 01 349 803
IT2046	RENAULT	77 01 349 945
IT2046	RENAULT	77 01 351 195
IT2046	SOREA	T49067
IT2047	CEVAM	5882
IT2047	DASILVA	4470T
IT2047	METELLI	17-0169
IT2047	SOREA	T49150
IT2048	CEVAM	5005
IT2048	DASILVA	404T
IT2048	METELLI	17-0033
IT2048	RENAULT	77 01 349 923
IT2048	RENAULT	77 01 351 699
IT2048	RENAULT	77 01 351 701
IT2048	RENAULT	77 01 351 801
IT2048	SOREA	T49103
IT2049	CEVAM	5030
IT2049	DASILVA	4507T
IT2049	METELLI	17-0395
IT2049	RENAULT	77 00 108 248

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2049	SOREA	T49215
IT2050	CEVAM	5857Z
IT2050	DASILVA	4330AT
IT2050	METELLI	17-0861
IT2050	SOREA	T49211A
IT2051	CEVAM	5028
IT2051	DASILVA	455T
IT2051	METELLI	17-0040
IT2051	RENAULT	77 01 348 098
IT2051	RENAULT	77 01 448 098
IT2051	RENAULT	77 01 498 698
IT2051	SOREA	T49031
IT2052	CEVAM	5003
IT2052	DASILVA	410T
IT2052	METELLI	17-0033
IT2052	RENAULT	77 01 349 923
IT2052	RENAULT	77 01 351 699
IT2052	RENAULT	77 01 351 701
IT2052	RENAULT	77 01 351 801
IT2052	SOREA	T49103
IT2053	CEVAM	5016
IT2053	DASILVA	425T
IT2053	METELLI	17-0035
IT2053	RENAULT	77 01 349 689
IT2053	RENAULT	77 01 349 734
IT2053	RENAULT	77 01 351 124
IT2053	RENAULT	77 01 351 125
IT2053	RENAULT	77 01 352 020
IT2053	RENAULT	77 01 352 024
IT2053	SOREA	T49080
IT2054	CEVAM	5835
IT2054	DASILVA	433T
IT2054	METELLI	17-0409
IT2054	OPEL LCV	4401721
IT2054	OPEL LCV	9109721
IT2054	SOREA	T49157
IT2055	CEVAM	5021
IT2055	DASILVA	442T
IT2055	METELLI	17-0039
IT2055	RENAULT	77 01 349 771
IT2055	RENAULT	77 01 349 804
IT2055	RENAULT	77 01 349 946
IT2055	RENAULT	77 01 351 192
IT2055	RENAULT	77 01 351 292
IT2055	RENAULT	77 01 351 363
IT2055	RENAULT	77 01 470 304
IT2055	RENAULT	82 00 323 959
IT2055	SOREA	T49070
IT2056	CEVAM	5859Z
IT2056	DASILVA	4320AT
IT2056	METELLI	17-0862
IT2056	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 169 288
IT2056	SOREA	T49210A
IT2057	CEVAM	5836

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2057	DASILVA	432T
IT2057	METELLI	17-0406
IT2057	RENAULT LCV, TRUCK	77 00 102 981
IT2057	RENAULT LCV, TRUCK	77 11 135 280
IT2057	SOREA	T49156
IT2058	CEVAM	5882Z
IT2058	DASILVA	4470AT
IT2058	METELLI	17-0432
IT2058	RENAULT	77 00 106 018
IT2058	RENAULT	77 01 471 155
IT2058	RENAULT LCV, TRUCK	77 00 106 018
IT2058	SOREA	T49150A
IT2059	CEVAM	5048Z
IT2059	DASILVA	4430T
IT2059	METELLI	17-0860
IT2059	RENAULT	82 00 264 668
IT2059	RENAULT	82 00 379 235
IT2059	RENAULT	82 00 626 038
IT2059	SOREA	T49218
IT2060	CEVAM	5004
IT2060	DASILVA	403T
IT2060	METELLI	17-0034
IT2060	RENAULT	77 01 349 914
IT2060	RENAULT	77 01 351 695
IT2060	RENAULT	77 01 351 697
IT2060	SOREA	T49102
IT2061	CEVAM	5741Z
IT2061	DASILVA	4467AT
IT2061	METELLI	17-0115
IT2061	RENAULT	77 01 352 471
IT2061	RENAULT	77 01 352 595
IT2061	RENAULT	77 01 352 596
IT2061	RENAULT	77 01 468 836
IT2061	RENAULT	77 01 468 839
IT2061	RENAULT	77 01 469 374
IT2061	SOREA	T49137A
IT2062	CEVAM	5882Z
IT2062	DASILVA	4506AT
IT2062	METELLI	17-0398
IT2062	RENAULT	77 01 352 774
IT2062	RENAULT	77 01 352 776
IT2062	RENAULT	77 01 470 721
IT2062	SOREA	T49216A1
IT2063	CEVAM	5067
IT2063	DASILVA	449T
IT2063	METELLI	17-0056
IT2063	RENAULT	77 00 110 484
IT2063	RENAULT	77 11 135 243
IT2063	RENAULT	82 00 231 953
IT2063	SOREA	T49101
IT2064	CEVAM	5066
IT2064	DASILVA	436T
IT2064	GKN/LOBRO	301873
IT2064	METELLI	17-0111

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2064	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 463 343
IT2064	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 499 223
IT2064	SOREA	T49077
IT2065	CEVAM	5360Z2
IT2065	DASILVA	4511AT
IT2065	G.RICAMBI	ND3203
IT2065	G.RICAMBI	RE3369
IT2065	METELLI	17-0865
IT2065	SOREA	T49201A2
IT2066	CEVAM	5732Z
IT2066	DASILVA	4604AT
IT2066	METELLI	17-0579
IT2066	RENAULT	77 01 352 731
IT2066	SOREA	T49154A
IT2067	CEVAM	7223Z
IT2067	DASILVA	96145AT
IT2067	SOREA	T98249A
IT2068	CEVAM	7209
IT2068	DASILVA	96061T
IT2068	METELLI	17-0549
IT2068	NISSAN	39100-4F400
IT2068	SOREA	T98232
IT2069	AUDI	8D0 407 271AH
IT2069	CEVAM	5604Z
IT2069	DASILVA	2159AT
IT2069	METELLI	17-0603
IT2069	SOREA	T78129A
IT2069	VOLKSWAGEN	8D0 407 271DT
IT2070	CEVAM	5605Z
IT2070	DASILVA	2154AT
IT2070	METELLI	17-0604
IT2070	SOREA	T78130A
IT2071	CEVAM	5755
IT2071	DASILVA	9139T
IT2071	SOREA	T78155
IT2072	CEVAM	5355Z
IT2072	DASILVA	9149AT
IT2072	METELLI	17-0547
IT2072	SOREA	T78143A
IT2073	CEVAM	5606Z
IT2073	DASILVA	9243AT
IT2073	SOREA	T68111A
IT2074	CEVAM	5350
IT2074	DASILVA	9262T
IT2074	METELLI	17-0614
IT2074	SOREA	T68286
IT2074	VOLKSWAGEN	6Q0 407 272BK
IT2074	VOLKSWAGEN	6Q0 407 452HX
IT2075	AUDI	8D0 407 272AN
IT2075	AUDI	8D0 407 272BJ
IT2075	AUDI	8D0 407 272CL
IT2075	AUDI	8D0 407 272DP
IT2075	AUDI	8D0 407 452BV
IT2075	AUDI	8D0 407 452BX

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2075	CEVAM	5607Z
IT2075	DASILVA	2182AT
IT2075	METELLI	17-0202
IT2075	SOREA	T68118A
IT2075	VOLKSWAGEN	8D0 407 272AN
IT2075	VOLKSWAGEN	8D0 407 272BJ
IT2075	VOLKSWAGEN	8D0 407 272CL
IT2075	VOLKSWAGEN	8D0 407 272DP
IT2075	VOLKSWAGEN	8D0 407 452BV
IT2075	VOLKSWAGEN	8D0 407 452BX
IT2076	CEVAM	5224
IT2076	DASILVA	9177T
IT2076	METELLI	17-0761
IT2076	SOREA	T78287
IT2076	VOLKSWAGEN	1K0 407 271BJ
IT2077	AUDI	8D0 407 271AN
IT2077	AUDI	8D0 407 271DP
IT2077	AUDI	8D0 407 451BV
IT2077	AUDI	8D0 407 451BX
IT2077	AUDI	8D0 407 451FX
IT2077	CEVAM	5606Z
IT2077	DASILVA	2183AT
IT2077	METELLI	17-0201
IT2077	SOREA	T68119A
IT2077	VOLKSWAGEN	8D0 407 271AN
IT2077	VOLKSWAGEN	8D0 407 271DP
IT2077	VOLKSWAGEN	8D0 407 451BV
IT2077	VOLKSWAGEN	8D0 407 451BX
IT2077	VOLKSWAGEN	8D0 407 451FX
IT2078	AUDI	8D0 407 272AN
IT2078	AUDI	8D0 407 272BJ
IT2078	AUDI	8D0 407 272CL
IT2078	AUDI	8D0 407 272DP
IT2078	AUDI	8D0 407 452BV
IT2078	AUDI	8D0 407 452BX
IT2078	CEVAM	5607Z
IT2078	DASILVA	9244AT
IT2078	METELLI	17-0202
IT2078	SOREA	T68112A
IT2078	VOLKSWAGEN	8D0 407 272AN
IT2078	VOLKSWAGEN	8D0 407 272BJ
IT2078	VOLKSWAGEN	8D0 407 272CL
IT2078	VOLKSWAGEN	8D0 407 272DP
IT2078	VOLKSWAGEN	8D0 407 452BV
IT2078	VOLKSWAGEN	8D0 407 452BX
IT2079	AUDI	1K0407451CX
IT2079	CEVAM	5343
IT2079	DASILVA	9175T
IT2079	METELLI	17-0759
IT2079	SOREA	T78295
IT2079	VOLKSWAGEN	1K0 407 271AT
IT2079	VOLKSWAGEN	1K0 407 271CP
IT2080	CEVAM	5224
IT2080	DASILVA	9176T

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2080	METELLI	17-0762
IT2080	SOREA	T78286
IT2080	VOLKSWAGEN	1K0 407 272EN
IT2080	VOLKSWAGEN	1K0 407 272NJ
IT2081	AUDI	1J0 407 272
IT2081	AUDI	1J0 407 272JK
IT2081	CEVAM	5754
IT2081	DASILVA	9134T
IT2081	METELLI	17-0211
IT2081	SEAT	1J0 407 272
IT2081	SEAT	1J0 407 272JK
IT2081	SKODA	1J0 407 272
IT2081	SKODA	1J0 407 272JK
IT2081	SOREA	T78152
IT2081	VOLKSWAGEN	1J0 407 272AT
IT2081	VOLKSWAGEN	1J0 407 272JK
IT2082	CEVAM	5756
IT2082	DASILVA	9138T
IT2082	METELLI	17-0444
IT2082	SOREA	T78154
IT2082	VOLKSWAGEN	1J0 407 272BJ
IT2082	VOLKSWAGEN	1J0 407 272BR
IT2082	VOLKSWAGEN	1J0 407 272GC
IT2082	VOLKSWAGEN	1J0 407 272GD
IT2082	VOLKSWAGEN	1J0 407 272KT
IT2083	CEVAM	5344
IT2083	DASILVA	9174T
IT2083	SOREA	T78296
IT2084	CEVAM	5035
IT2084	DASILVA	8129T
IT2084	SOREA	T78175
IT2085	CEVAM	5969Z
IT2085	DASILVA	8113AT
IT2085	MERCEDES BENZ	638 334 23 34
IT2085	MERCEDES BENZ LCV	638 334 23 34
IT2085	METELLI	17-0185
IT2085	SOREA	T78132A
IT2086	CEVAM	5038
IT2086	DASILVA	8128T
IT2086	SOREA	T78176
IT2087	CEVAM	5897
IT2087	DASILVA	8112T
IT2087	METELLI	17-0376
IT2087	SOREA	T78078
IT2088	CEVAM	5969Z
IT2088	DASILVA	8113T
IT2088	SOREA	T78132
IT2089	ALFA ROMEO	46307343
IT2089	CEVAM	5767Z
IT2089	DASILVA	1146T
IT2089	METELLI	17-0502
IT2089	SOREA	T58314
IT2090	ALFA ROMEO	46307346
IT2090	CEVAM	5113Z

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2090	DASILVA	1117T
IT2090	METELLI	17-0507
IT2090	SOREA	T58338
IT2091	ALFA ROMEO	46307306
IT2091	DASILVA	1164T
IT2091	LANCIA	46307306
IT2091	METELLI	17-0503
IT2091	SOREA	T58332
IT2092	CEVAM	5392Z
IT2092	DASILVA	31270AT
IT2092	METELLI	17-0769
IT2092	OPEL	26094867
IT2092	OPEL	374466
IT2092	SOREA	T58219A1
IT2093	CEVAM	5476
IT2093	CITROEN	3272.7S
IT2093	CITROEN	3272.ES
IT2093	CITROEN	3272.ET
IT2093	CITROEN	9638226480
IT2093	DASILVA	1235T
IT2093	METELLI	17-0708
IT2093	SOREA	T29155
IT2094	CEVAM	5867
IT2094	DASILVA	1920T
IT2094	FIAT	1481449080
IT2094	FIAT	1481449080
IT2094	METELLI	17-0673
IT2094	SOREA	T39088
IT2095	CEVAM	5866Z
IT2095	DASILVA	1930T
IT2095	FIAT	1481452080
IT2095	LANCIA	1481452080
IT2095	METELLI	17-0956
IT2095	SOREA	T39089A
IT2096	CEVAM	5139
IT2096	DASILVA	320T
IT2096	METELLI	17-0063
IT2096	PEUGEOT	3273.G1
IT2096	PEUGEOT	3273.Q2
IT2096	PEUGEOT	3273.Z4
IT2096	SOREA	T39062
IT2097	CEVAM	5667Z
IT2097	DASILVA	2206AT
IT2097	GSP	VW-8-947A
IT2097	SOREA	T78238A
IT2098	CEVAM	5486Z
IT2098	CITROEN	3272.6K
IT2098	CITROEN	3272.J3
IT2098	CITROEN LCV	1463105080
IT2098	CITROEN LCV	3272.J0
IT2098	DASILVA	301AT
IT2098	FIAT LCV	1463105080
IT2098	METELLI	17-0086
IT2098	PEUGEOT LCV	1463105080

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2098	PEUGEOT LCV	3272.J0
IT2099	CEVAM	5491
IT2099	DASILVA	304T
IT2099	SOREA	T29082
IT2100	CEVAM	5490
IT2100	DASILVA	306T
IT2100	SOREA	T29081
IT2101	CEVAM	5586
IT2101	DASILVA	335T
IT2101	METELLI	17-0103
IT2101	SOREA	T39059
IT2102	CEVAM	5144
IT2102	DASILVA	345T
IT2102	METELLI	17-0058
IT2102	PEUGEOT	3272,1
IT2102	PEUGEOT	3272,11
IT2102	PEUGEOT	3272,12
IT2102	SOREA	T39043
IT2103	CEVAM	5895Z
IT2103	DASILVA	3525AT
IT2103	METELLI	17-0389
IT2103	PEUGEOT	3273.AQ
IT2103	SOREA	T39083A
IT2104	CEVAM	5198
IT2104	DASILVA	3560T
IT2104	SOREA	T39122
IT2105	CEVAM	5142
IT2105	DASILVA	359T
IT2105	METELLI	17-0016
IT2105	PEUGEOT	3274,92
IT2105	PEUGEOT	3274,93
IT2105	SOREA	T39058
IT2106	CEVAM	5879
IT2106	DASILVA	42124T
IT2106	METELLI	17-0742
IT2106	SEAT	6Q0 407 272CL
IT2106	SEAT	6Q0 407 272J
IT2106	SOREA	T78258
IT2107	CEVAM	5016Z
IT2107	DASILVA	425AT
IT2107	METELLI	17-0628
IT2107	RENAULT	77 01 349 940
IT2107	RENAULT	77 01 351 841
IT2107	RENAULT	77 01 352 021
IT2107	SOREA	T49080A
IT2108	CEVAM	5064
IT2108	DASILVA	431T
IT2108	METELLI	17-0076
IT2108	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 351 607
IT2108	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 465 773
IT2108	SOREA	T49071
IT2109	CEVAM	5870
IT2109	DASILVA	4409T
IT2109	METELLI	17-0413

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2109	RENAULT	82 00 031 137
IT2109	SOREA	T49152
IT2110	CEVAM	5020
IT2110	DASILVA	441T
IT2110	METELLI	17-0036
IT2110	RENAULT	77 01 349 727
IT2110	RENAULT	77 01 349 848
IT2110	RENAULT	77 01 351 162
IT2110	SOREA	T49039
IT2111	CEVAM	5047Z
IT2111	DASILVA	4431T
IT2111	METELLI	17-0859
IT2111	RENAULT	82 00 264 667
IT2111	RENAULT	82 00 379 236
IT2111	RENAULT	82 00 432 514
IT2111	RENAULT	82 00 432 515
IT2111	RENAULT	82 00 511 122
IT2111	RENAULT	82 00 626 043
IT2111	SOREA	T49217
IT2112	CEVAM	5007Z
IT2112	DASILVA	4433T
IT2112	SOREA	T49228
IT2113	CEVAM	5742Z
IT2113	DASILVA	4466AT
IT2113	METELLI	17-0116
IT2113	RENAULT	77 01 352 473
IT2113	RENAULT	77 01 352 597
IT2113	RENAULT	77 01 468 840
IT2113	RENAULT	77 01 468 843
IT2113	RENAULT	77 01 469 375
IT2113	SOREA	T49138A
IT2114	CEVAM	5030Z
IT2114	DASILVA	4471AT
IT2114	METELLI	17-0397
IT2114	RENAULT	77 11 135 246
IT2114	SOREA	T49151A
IT2115	CEVAM	5018
IT2115	DASILVA	447T
IT2115	METELLI	17-0038
IT2115	RENAULT	77 01 349 741
IT2115	RENAULT	77 01 349 742
IT2115	RENAULT	77 01 349 803
IT2115	RENAULT	77 01 349 945
IT2115	RENAULT	77 01 351 195
IT2115	SOREA	T49069
IT2116	CEVAM	5832Z
IT2116	DASILVA	4490AT
IT2116	METELLI	17-0314
IT2116	RENAULT	77 01 470 175
IT2116	SOREA	T49186A
IT2117	CEVAM	5743Z
IT2117	DASILVA	4499AT
IT2117	METELLI	17-0599
IT2117	RENAULT	77 00 111 079

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2117	RENAULT	77 01 352 471
IT2117	RENAULT	82 00 090 175
IT2117	SOREA	T49203A
IT2118	CEVAM	5590
IT2118	DASILVA	4526T
IT2119	CEVAM	5269
IT2119	DASILVA	6300T
IT2119	FORD EUROPE	R97FX3219CA
IT2119	METELLI	17-0539
IT2119	SOREA	T68250
IT2120	CEVAM	5507Z
IT2120	DASILVA	8190AT
IT2120	METELLI	17-0343
IT2120	SOREA	T78188A
IT2121	CEVAM	5216
IT2121	DASILVA	9114T
IT2121	METELLI	17-0615
IT2121	SEAT	191 407 272AF
IT2121	SEAT	191 407 272AG
IT2121	SEAT	191 407 272BD
IT2121	SEAT	191 407 272CV
IT2121	SEAT	191 407 272CX
IT2121	SEAT	191 407 272F
IT2121	SEAT	191 407 272H
IT2121	SEAT	191 407 274CX
IT2121	SEAT	191 407 274DX
IT2121	SOREA	T78086
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 272AF
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 272AG
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 272BD
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 272CV
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 272CX
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 272F
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 272H
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 274CX
IT2121	VOLKSWAGEN	191 407 274DX
IT2122	AUDI	1J0 407 271AP
IT2122	AUDI	1J0 407 271AQ
IT2122	AUDI	1J0 407 271C
IT2122	AUDI	1J0 407 271DL
IT2122	AUDI	1J0 407 271FN
IT2122	AUDI	1J0 407 271H
IT2122	AUDI	1J0 407 451AX
IT2122	CEVAM	5753
IT2122	DASILVA	9135T
IT2122	METELLI	17-0358
IT2122	SEAT	1J0 407 271AP
IT2122	SEAT	1J0 407 271AQ
IT2122	SEAT	1J0 407 271C
IT2122	SEAT	1J0 407 271DL
IT2122	SEAT	1J0 407 271FN
IT2122	SEAT	1J0 407 271H
IT2122	SEAT	1J0 407 451AX
IT2122	SKODA	1J0 407 271AP

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2122	SKODA	1J0 407 271AQ
IT2122	SKODA	1J0 407 271C
IT2122	SKODA	1J0 407 271DL
IT2122	SKODA	1J0 407 271FN
IT2122	SKODA	1J0 407 271H
IT2122	SKODA	1J0 407 451AX
IT2122	SOREA	T78153
IT2122	VOLKSWAGEN	1J0 407 271AP
IT2122	VOLKSWAGEN	1J0 407 271AQ
IT2122	VOLKSWAGEN	1J0 407 271C
IT2122	VOLKSWAGEN	1J0 407 271FN
IT2122	VOLKSWAGEN	1J0 407 451AX
IT2123	CEVAM	5228
IT2123	DASILVA	9209T
IT2123	SOREA	T78106
IT2124	CEVAM	7208
IT2124	DASILVA	96060T
IT2124	METELLI	17-0548
IT2124	NISSAN	39101-4F401
IT2124	SOREA	T98231
IT2125	CEVAM	7222Z
IT2125	DASILVA	96144AT
IT2125	SOREA	T98250A
IT2126	CEVAM	7206
IT2126	DASILVA	96169T
IT2126	METELLI	17-0550
IT2126	NISSAN	39101-4F100
IT2126	SOREA	T98169
IT2127	CEVAM	5093Z1
IT2127	DASILVA	1136AT
IT2127	SOREA	T29140A1
IT2128	ALFA ROMEO	46307345
IT2128	CEVAM	5770Z
IT2128	DASILVA	1142T
IT2128	METELLI	17-0504
IT2128	SOREA	T58335
IT2129	ALFA ROMEO	46308024
IT2129	ALFA ROMEO	46308072
IT2129	CEVAM	5046
IT2129	DASILVA	1152T
IT2129	METELLI	17-0911
IT2129	SOREA	T58366
IT2130	CEVAM	5099
IT2130	CITROEN	3272.EN
IT2130	CITROEN	3272.EP
IT2130	CITROEN	3272.FW
IT2130	CITROEN	3272.FX
IT2130	CITROEN LCV	3272.EN
IT2130	CITROEN LCV	3272.EP
IT2130	CITROEN LCV	3272.FW
IT2130	CITROEN LCV	3272.FX
IT2130	DASILVA	1231T
IT2130	METELLI	17-0415
IT2130	SOREA	T29153

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2131	CEVAM	5477
IT2131	CITROEN	3273.HS
IT2131	CITROEN	3273.HT
IT2131	CITROEN	9650624180
IT2131	DASILVA	1234T
IT2131	METELLI	17-0952
IT2131	SOREA	T29154
IT2132	CEVAM	5129
IT2132	CITROEN	5480643
IT2132	DASILVA	144T
IT2132	METELLI	17-0009
IT2132	SOREA	T29054
IT2133	CEVAM	5093
IT2133	CITROEN	3273.0R
IT2133	CITROEN	3273.6J
IT2133	CITROEN LCV	3273.0R
IT2133	CITROEN LCV	3273.6J
IT2133	DASILVA	185T
IT2133	METELLI	17-0525
IT2133	SOREA	T29140
IT2134	AUDI	4B0 407 271C
IT2134	CEVAM	5622Z
IT2134	DASILVA	2171AT
IT2134	METELLI	17-0695
IT2134	SOREA	T78130A
IT2135	CEVAM	5666Z
IT2135	DASILVA	2207AT
IT2135	GSP	VW-8-946A
IT2135	SOREA	T78239A
IT2136	AUDI	8E0 407 271AT
IT2136	AUDI	8E0 407 271S
IT2136	AUDI	8E0 407 451GX
IT2136	AUDI	8E0 407 451JX
IT2136	CEVAM	5612Z
IT2136	DASILVA	2239AT
IT2136	METELLI	17-0693
IT2136	SOREA	T78303A
IT2137	CEVAM	5483Z
IT2137	CITROEN	3273.5S
IT2137	CITROEN	3273.Q8
IT2137	CITROEN LCV	3273.Q5
IT2137	DASILVA	312AT
IT2137	FIAT LCV	1463106080
IT2137	METELLI	17-0085
IT2137	PEUGEOT LCV	3273.Q5
IT2137	SOREA	T29088A
IT2138	CEVAM	5710Z
IT2138	DASILVA	31407AT
IT2139	CEVAM	5134
IT2139	DASILVA	327T
IT2139	METELLI	17-0164
IT2139	PEUGEOT	3272.F6
IT2139	PEUGEOT	3272.F8
IT2139	SOREA	T39067

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2140	CEVAM	5179
IT2140	DASILVA	346T
IT2140	METELLI	17-0557
IT2140	PEUGEOT	3273,78
IT2140	PEUGEOT	3273.N2
IT2140	PEUGEOT	3273.P7
IT2140	SOREA	T39048
IT2141	CEVAM	5899Z
IT2141	DASILVA	3520AT
IT2141	METELLI	17-0382
IT2141	PEUGEOT	3273.3L
IT2141	PEUGEOT	3273.3M
IT2141	PEUGEOT	9630767280
IT2141	SOREA	T39084A
IT2142	CEVAM	5865Z
IT2142	DASILVA	3528AT2
IT2142	METELLI	17-0394
IT2142	SOREA	T39086A
IT2143	CEVAM	5860Z
IT2143	DASILVA	3531AT
IT2143	METELLI	17-0393
IT2143	PEUGEOT	3272.YE
IT2143	PEUGEOT	3272.Z0
IT2143	SOREA	T39053A
IT2144	CEVAM	5181Z1
IT2144	DASILVA	3543AT
IT2144	METELLI	17-0292
IT2144	PEUGEOT	3273.Z0
IT2144	SOREA	T39072A1
IT2145	CEVAM	5181Z2
IT2145	DASILVA	3544BT
IT2145	METELLI	17-0735
IT2145	PEUGEOT	3272.1P
IT2145	PEUGEOT	3272.2P
IT2145	SOREA	T39071A2
IT2146	CEVAM	5143
IT2146	DASILVA	360T
IT2146	SOREA	T39016
IT2147	CEVAM	5173
IT2147	DASILVA	396T
IT2147	METELLI	17-0028
IT2147	PEUGEOT	3273,26
IT2147	PEUGEOT	3273,27
IT2147	PEUGEOT	3273,57
IT2147	PEUGEOT	3273,58
IT2147	PEUGEOT	3273,91
IT2147	PEUGEOT	3273.H9
IT2147	SOREA	T39034
IT2148	CEVAM	5878
IT2148	DASILVA	42125T
IT2148	METELLI	17-0741
IT2148	SEAT	6Q0 407 271J
IT2148	SOREA	T78257
IT2149	CEVAM	5858Z

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2149	DASILVA	4323AT
IT2149	METELLI	17-1037
IT2149	NISSAN LCV	39101-00Q2E
IT2149	OPEL LCV	4417083
IT2149	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 414 939
IT2149	SOREA	T49269A
IT2150	CEVAM	5731Z
IT2150	DASILVA	4469AT1
IT2150	METELLI	17-0594
IT2150	RENAULT	77 00 111 920
IT2150	RENAULT	77 00 112 116
IT2150	RENAULT	77 01 352 414
IT2150	RENAULT	77 01 352 730
IT2150	RENAULT	77 01 468 838
IT2150	RENAULT	77 01 470 617
IT2150	RENAULT	77 11 134 941
IT2150	RENAULT	82 00 064 731
IT2150	RENAULT	82 00 110 754
IT2150	SOREA	T49155A
IT2151	CEVAM	5017
IT2151	DASILVA	446T
IT2151	METELLI	17-0039
IT2151	SOREA	T49070
IT2152	CEVAM	5361Z2
IT2152	DASILVA	4510AT
IT2152	METELLI	17-0866
IT2152	RENAULT	82 00 236 116
IT2152	SOREA	T49202A2
IT2153	CEVAM	5729Z
IT2153	DASILVA	4603AT
IT2153	METELLI	17-0315
IT2153	RENAULT	77 01 352 415
IT2153	RENAULT	77 01 469 845
IT2153	SOREA	T49155A
IT2154	CEVAM	5643
IT2154	DASILVA	5194T
IT2154	FIAT	46538019
IT2154	METELLI	17-0833
IT2154	SOREA	T58168
IT2155	CEVAM	5657
IT2155	DASILVA	5210T
IT2155	METELLI	17-0837
IT2155	SOREA	T58376
IT2156	CEVAM	5275
IT2156	DASILVA	6409T
IT2156	FORD EUROPE	1142790
IT2156	FORD EUROPE	1359342
IT2156	FORD EUROPE	1468572
IT2156	FORD EUROPE	1506723
IT2156	FORD EUROPE	2S613B436AB
IT2156	FORD EUROPE	2S613B436AC
IT2156	FORD EUROPE	2S613B436AD
IT2156	FORD EUROPE	2S613B436AE
IT2156	METELLI	17-0839

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2156	SOREA	T68294
IT2157	CEVAM	5338
IT2157	DASILVA	9144T
IT2157	METELLI	17-0758
IT2157	SOREA	T78158
IT2157	VOLKSWAGEN	1J0 407 272GE
IT2157	VOLKSWAGEN	1J0 407 272JC
IT2158	CEVAM	7271
IT2158	DASILVA	92038T
IT2158	HYUNDAI	49508-02A00
IT2158	METELLI	17-0890
IT2158	SOREA	T98278
IT2159	CEVAM	5346
IT2159	DASILVA	9306T
IT2159	METELLI	17-0474
IT2159	SOREA	T68264
IT2159	VOLKSWAGEN	6X0 407 272E
IT2159	VOLKSWAGEN	6X0 407 452X
IT2160	CEVAM	5345
IT2160	DASILVA	9307T
IT2160	METELLI	17-0472
IT2160	SOREA	T68263
IT2160	VOLKSWAGEN	6X0 407 271K
IT2160	VOLKSWAGEN	6X0 407 451AX
IT2160	VOLKSWAGEN	6X0 407 451X
IT2161	CEVAM	7020
IT2161	DASILVA	93088T
IT2161	HONDA	44011-SR3-020
IT2161	METELLI	17-0788
IT2161	SOREA	T98140
IT2162	CEVAM	7305
IT2162	DASILVA	98240T
IT2162	SOREA	T68240
IT2163	CEVAM	5584Z
IT2163	CITROEN	3272.8Q
IT2163	CITROEN	3272.9Q
IT2163	DASILVA	1133AT
IT2163	METELLI	17-0486
IT2163	PEUGEOT	3272.8Q
IT2163	PEUGEOT	3272.9Q
IT2163	SOREA	T39105A
IT2164	ALFA ROMEO	46308023
IT2164	ALFA ROMEO	46308071
IT2164	CEVAM	5519
IT2164	DASILVA	1153T
IT2164	METELLI	17-0910
IT2164	SOREA	T58365
IT2165	CEVAM	5485
IT2165	CITROEN	3273.EX
IT2165	CITROEN	9639508780
IT2165	DASILVA	1236T
IT2165	METELLI	17-0707
IT2165	SOREA	T29156
IT2166	CEVAM	5123

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2166	CITROEN	3273,87
IT2166	CITROEN	3273.Y2
IT2166	CITROEN	3273.Y3
IT2166	CITROEN	95669014
IT2166	CITROEN	96072989
IT2166	DASILVA	131T
IT2166	METELLI	17-0011
IT2166	SOREA	T29074
IT2167	CEVAM	5093
IT2167	CITROEN	3273.K4
IT2167	CITROEN	3273.K5
IT2167	CITROEN	3274,79
IT2167	CITROEN	3274,8
IT2167	CITROEN	96171861
IT2167	CITROEN	96177247
IT2167	CITROEN	3273.K4
IT2167	CITROEN	3273.K5
IT2167	CITROEN	3274,79
IT2167	CITROEN	3274,8
IT2167	DASILVA	149T
IT2167	METELLI	17-0024
IT2167	SOREA	T29140
IT2168	AUDI	895 407 271C
IT2168	CEVAM	5322
IT2168	DASILVA	2147T
IT2168	METELLI	17-0183
IT2168	SOREA	T68127
IT2169	AUDI	4A0 407 451
IT2169	AUDI	4A0 407 452F
IT2169	CEVAM	5620Z
IT2169	DASILVA	2161AT
IT2169	METELLI	17-0205
IT2169	SOREA	T68227A
IT2170	AUDI	4B0 407 272C
IT2170	CEVAM	5623Z
IT2170	DASILVA	2170AT
IT2170	METELLI	17-0696
IT2170	SOREA	T78144A
IT2171	CEVAM	5487Z
IT2171	CITROEN	3273.5T
IT2171	CITROEN	3273.R0
IT2171	CITROEN LCV	1463108080
IT2171	CITROEN LCV	1491240080
IT2171	CITROEN LCV	3273.Q6
IT2171	DASILVA	300AT
IT2171	FIAT LCV	1463108080
IT2171	FIAT LCV	1491240080
IT2171	METELLI	17-0087
IT2171	PEUGEOT LCV	1463108080
IT2171	PEUGEOT LCV	1491240080
IT2171	PEUGEOT LCV	3273.Q6
IT2172	CEVAM	5486
IT2172	CITROEN LCV	3272.J1
IT2172	DASILVA	301T

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2172	FIAT LCV	1491237080
IT2172	FIAT LCV	1491239080
IT2172	FIAT LCV	1495541080
IT2172	METELLI	17-0815
IT2172	PEUGEOT LCV	3272.J1
IT2173	CEVAM	5491Z
IT2173	CITROEN LCV	3273,1
IT2173	CITROEN LCV	3273,13
IT2173	CITROEN LCV	3273.Q7
IT2173	DASILVA	304AT
IT2173	FIAT LCV	1495546080
IT2173	FIAT LCV	1496137080
IT2173	METELLI	17-0159
IT2173	PEUGEOT LCV	3273,1
IT2173	PEUGEOT LCV	3273,13
IT2173	PEUGEOT LCV	3273.Q7
IT2173	SOREA	T29082A
IT2174	CEVAM	5573
IT2174	DASILVA	311228T
IT2174	SOREA	T78280
IT2175	CEVAM	5482
IT2175	DASILVA	313T
IT2175	METELLI	N/A
IT2175	SOREA	T29087
IT2176	CEVAM	5692Z
IT2176	DASILVA	31407T
IT2176	SOREA	T58229
IT2177	CEVAM	5141
IT2177	DASILVA	322T
IT2177	METELLI	17-0069
IT2177	PEUGEOT	3273.G3
IT2177	PEUGEOT	3273.Q1
IT2177	PEUGEOT	3273.Z5
IT2177	SOREA	T39064
IT2178	CEVAM	5140
IT2178	DASILVA	323T
IT2178	METELLI	17-0068
IT2178	PEUGEOT	3272,77
IT2178	PEUGEOT	3272.H7
IT2178	PEUGEOT	3272.T3
IT2178	SOREA	T39065
IT2179	CEVAM	5587Z
IT2179	CITROEN	3270000
IT2179	CITROEN	3272,56
IT2179	CITROEN	3273.E3
IT2179	CITROEN	9566694187
IT2179	DASILVA	334AT
IT2179	METELLI	17-0131
IT2179	PEUGEOT	3272,56
IT2179	PEUGEOT	3273.E3
IT2179	SOREA	T39060A
IT2180	CEVAM	5968Z
IT2180	DASILVA	3521AT
IT2180	METELLI	17-0381

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2180	PEUGEOT	3272.3C
IT2180	PEUGEOT	3272.3L
IT2180	PEUGEOT	3272.4C
IT2180	SOREA	T39085A
IT2181	CEVAM	5913
IT2181	DASILVA	3808AT
IT2181	SOREA	T39142
IT2182	CEVAM	5172
IT2182	DASILVA	395T
IT2182	METELLI	17-0027
IT2182	PEUGEOT	3272,22
IT2182	PEUGEOT	3273,29
IT2182	PEUGEOT	3273,3
IT2182	PEUGEOT	3273,54
IT2182	SOREA	T39035
IT2183	CEVAM	5001
IT2183	DASILVA	401T
IT2183	METELLI	17-0029
IT2183	RENAULT	77 01 349 913
IT2183	RENAULT	77 01 349 938
IT2183	RENAULT	77 01 351 806
IT2183	RENAULT	77 01 351 990
IT2183	SOREA	T49101
IT2184	CEVAM	5824
IT2184	DASILVA	407T
IT2184	METELLI	17-0034
IT2184	SOREA	T49104
IT2185	CEVAM	5823
IT2185	DASILVA	408T
IT2185	SOREA	T49105
IT2186	CEVAM	5002
IT2186	DASILVA	409T
IT2186	METELLI	17-0034
IT2186	SOREA	T49102
IT2187	DASILVA	4166AT
IT2187	SOREA	T68304A
IT2188	DASILVA	4166T
IT2188	SOREA	T68304
IT2189	CEVAM	5559
IT2189	DASILVA	4200T
IT2189	METELLI	17-0945
IT2189	MINI	31 60 7 518 238
IT2189	SOREA	T68334
IT2190	CEVAM	5008
IT2190	DASILVA	427T
IT2190	METELLI	17-0108
IT2190	RENAULT	77 01 349 026
IT2190	RENAULT	77 01 351 428
IT2190	RENAULT	77 01 498 918
IT2190	SOREA	T49195
IT2191	CEVAM	5063
IT2191	DASILVA	430T
IT2191	METELLI	17-0051
IT2191	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 349 769

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2191	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 351 172
IT2191	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 498 955
IT2191	SOREA	T49073
IT2192	CEVAM	5840
IT2192	DASILVA	4319T
IT2192	METELLI	17-1027
IT2192	OPEL LCV	4401946
IT2192	OPEL LCV	9109946
IT2192	RENAULT LCV, TRUCK	77 11 135 531
IT2192	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 169 279
IT2192	SOREA	T49212
IT2193	CEVAM	5505
IT2193	DASILVA	4402T
IT2193	SOREA	T49114
IT2194	CEVAM	5367
IT2194	DASILVA	4407T
IT2194	SOREA	T49179
IT2195	CEVAM	5871
IT2195	DASILVA	4408T
IT2195	METELLI	17-0414
IT2195	RENAULT	82 00 024 622
IT2195	SOREA	T49153
IT2196	CEVAM	5019
IT2196	DASILVA	440T
IT2196	METELLI	17-0037
IT2196	RENAULT	77 01 349 726
IT2196	RENAULT	77 01 349 847
IT2196	RENAULT	77 01 351 160
IT2196	SOREA	T49040
IT2197	CEVAM	5850
IT2197	DASILVA	4423T
IT2197	SOREA	T49190
IT2198	METELLI	17-0118
IT2198	DASILVA	4466T
IT2198	SOREA	T49138
IT2198	CEVAM	5742
IT2198	RENAULT	77 00 873 322
IT2198	RENAULT	77 01 352 598
IT2199	CEVAM	5068
IT2199	DASILVA	448T
IT2199	METELLI	17-0057
IT2199	SOREA	T49078
IT2200	CEVAM	5744Z
IT2200	DASILVA	4498AT
IT2200	METELLI	17-0116
IT2200	SOREA	T49138ASP
IT2201	CEVAM	5360Z1
IT2201	DASILVA	4510BT
IT2201	METELLI	17-1036
IT2201	RENAULT	82 00 114 426
IT2201	SOREA	T49202A1
IT2202	CEVAM	5361
IT2202	DASILVA	4510T
IT2202	SOREA	T49202

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2203	CEVAM	5848Z
IT2203	DASILVA	4513AT
IT2203	SOREA	T49200A
IT2204	CEVAM	5624
IT2204	DASILVA	4612T
IT2204	SOREA	T49243
IT2205	CEVAM	5006Z
IT2205	DASILVA	4432T
IT2205	SOREA	T49227
IT2206	DASILVA	462TBIS
IT2206	SOREA	T49047
IT2207	DASILVA	4906AT
IT2207	CEVAM	5067Z2
IT2208	CEVAM	5045
IT2208	DASILVA	491T
IT2208	METELLI	17-0074
IT2208	RENAULT	77 01 349 880
IT2208	RENAULT	77 01 349 881
IT2208	RENAULT	77 01 351 484
IT2208	RENAULT	77 01 351 486
IT2208	RENAULT	77 01 351 572
IT2208	SOREA	T49097
IT2209	CEVAM	5045
IT2209	DASILVA	498T
IT2209	SOREA	T49085
IT2210	CEVAM	5656
IT2210	DASILVA	5211T
IT2210	FIAT	46307864
IT2210	FIAT	46307910
IT2210	METELLI	17-0651
IT2210	SOREA	T58377
IT2211	CEVAM	5779Z
IT2211	DASILVA	5245T
IT2211	FIAT	46307110
IT2211	METELLI	17-0226
IT2211	SOREA	T58336
IT2212	CEVAM	5776
IT2212	DASILVA	5245TBIS
IT2212	FIAT	7778166
IT2212	LANCIA	7778166
IT2212	METELLI	17-0223
IT2212	SOREA	T58319
IT2213	CEVAM	5407
IT2213	DASILVA	5266T
IT2213	FIAT	46307467
IT2213	FIAT	46307792
IT2213	FIAT	71787055
IT2213	METELLI	17-0537
IT2213	SOREA	T58344
IT2214	CEVAM	5406
IT2214	DASILVA	5267T
IT2214	FIAT	46307466
IT2214	FIAT	46307565
IT2214	METELLI	17-0536

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2214	SOREA	T58343
IT2215	CEVAM	5429
IT2215	DASILVA	5268TBIS
IT2215	FIAT	46307688
IT2215	METELLI	17-0538
IT2215	SOREA	T58166
IT2216	CEVAM	5786
IT2216	DASILVA	6306T
IT2216	FORD EUROPE	1059528
IT2216	FORD EUROPE	R97FX-3220-DA
IT2216	FORD LCV, TRUCK	1059528
IT2216	FORD LCV, TRUCK	R97FX-3220-DA
IT2216	METELLI	17-0970
IT2216	SOREA	T68245
IT2217	CEVAM	5272
IT2217	DASILVA	6405T
IT2217	SOREA	T68257
IT2218	CEVAM	5781
IT2218	DASILVA	6412T
IT2218	FORD LCV, TRUCK	1451466
IT2218	FORD LCV, TRUCK	2T143B437CD
IT2218	METELLI	17-0840
IT2218	SOREA	T68401
IT2219	CEVAM	5025
IT2219	DASILVA	8146T
IT2220	CEVAM	5506Z
IT2220	DASILVA	8191AT
IT2220	METELLI	17-0342
IT2220	SOREA	T78189A
IT2220	VOLVO	8602072
IT2221	CEVAM	7252Z
IT2221	DAEWOO	96257821
IT2221	DASILVA	90002AT
IT2221	METELLI	17-0528
IT2221	SOREA	T98347
IT2222	CEVAM	5816
IT2222	DASILVA	9103T
IT2222	METELLI	17-0127
IT2222	SOREA	T68187
IT2222	VOLKSWAGEN	6N0 407 271
IT2222	VOLKSWAGEN	6N0 407 271J
IT2222	VOLKSWAGEN	6N0 407 271X
IT2222	VOLKSWAGEN	871 407 271CX
IT2223	CEVAM	5212
IT2223	DASILVA	9112T
IT2223	METELLI	17-0003
IT2223	SEAT	191 407 272
IT2223	SEAT	191 407 272A
IT2223	SEAT	191 407 272AA
IT2223	SEAT	191 407 272AB
IT2223	SEAT	191 407 272AC
IT2223	SEAT	191 407 272AD
IT2223	SEAT	191 407 272AE
IT2223	SEAT	191 407 272BA

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2223	SEAT	191 407 272C
IT2223	SEAT	191 407 272E
IT2223	SEAT	191 407 272X
IT2223	SEAT	191 407 274
IT2223	SEAT	191 407 274AX
IT2223	SEAT	191 407 274BX
IT2223	SEAT	191 407 274RX
IT2223	SEAT	191 407 274X
IT2223	SEAT	6K0 407 272H
IT2223	SOREA	T78084
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272A
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272AA
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272AB
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272AC
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272AE
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272BA
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272C
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272E
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 272X
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 274
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 274AX
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 274BX
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 274RX
IT2223	VOLKSWAGEN	191 407 274X
IT2223	VOLKSWAGEN	6K0 407 272H
IT2224	CEVAM	5551
IT2224	DASILVA	9124T
IT2224	METELLI	17-0355
IT2224	SOREA	T78110
IT2224	VOLKSWAGEN	1H0 407 272
IT2224	VOLKSWAGEN	1H0 407 272AD
IT2224	VOLKSWAGEN	1H0 407 272Q
IT2224	VOLKSWAGEN	1H0 407 272QV
IT2224	VOLKSWAGEN	1H0 407 272QX
IT2224	VOLKSWAGEN	1H0 407 272X
IT2224	VOLKSWAGEN	357 407 272E
IT2225	CEVAM	5207
IT2225	DASILVA	9125T
IT2225	METELLI	17-0121
IT2225	SEAT	191 407 271
IT2225	SEAT	191 407 271N
IT2225	SEAT	191 407 271NV
IT2225	SEAT	191 407 271NX
IT2225	SEAT	191 407 272N
IT2225	SEAT	1H0 407 271F
IT2225	SEAT	1H0 407 271FX
IT2225	SEAT	357 407 271D
IT2225	SOREA	T78081
IT2225	VOLKSWAGEN	191 407 271
IT2225	VOLKSWAGEN	191 407 271N
IT2225	VOLKSWAGEN	191 407 271NV
IT2225	VOLKSWAGEN	191 407 271NX
IT2225	VOLKSWAGEN	191 407 272N

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2225	VOLKSWAGEN	1H0 407 271F
IT2225	VOLKSWAGEN	1H0 407 271FX
IT2225	VOLKSWAGEN	357 407 271D
IT2226	CEVAM	5557
IT2226	DASILVA	9130T
IT2226	METELLI	17-0357
IT2226	SOREA	T78120
IT2226	VOLKSWAGEN	1H0 407 272AF
IT2226	VOLKSWAGEN	1H0 407 272C
IT2226	VOLKSWAGEN	1H0 407 272MV
IT2226	VOLKSWAGEN	1H0 407 272S
IT2227	CEVAM	5818
IT2227	DASILVA	9219T
IT2227	METELLI	17-0171
IT2227	SOREA	T68285
IT2227	VOLKSWAGEN	6E0 407 271G
IT2227	VOLKSWAGEN	6E0 407 451BX
IT2227	VOLKSWAGEN	6N0 407 271H
IT2227	VOLKSWAGEN	6N0 407 451BX
IT2228	CEVAM	5822
IT2228	DASILVA	9234T
IT2228	METELLI	17-0186
IT2228	SOREA	T78103
IT2228	VOLKSWAGEN LCV	701 407 271B
IT2229	CEVAM	7193
IT2229	DASILVA	96043T
IT2229	SOREA	T98260
IT2230	CEVAM	5027
IT2230	DASILVA	10001T
IT2230	SOREA	T58080
IT2231	CEVAM	5015
IT2231	DASILVA	10002T
IT2231	SOREA	T58081
IT2232	ALFA ROMEO	46307474
IT2232	DASILVA	1126T
IT2232	METELLI	17-0506
IT2232	SOREA	T58362
IT2233	CEVAM	5585Z
IT2233	CITROEN	3273.7Q
IT2233	CITROEN	3273.7R
IT2233	CITROEN	3273.7Q
IT2233	CITROEN	3273.7R
IT2233	DASILVA	1132AT
IT2233	METELLI	17-0487
IT2233	SOREA	T39104A
IT2234	CEVAM	5589Z
IT2234	CITROEN	3273.7H
IT2234	CITROEN	3273.7J
IT2234	DASILVA	1210AT
IT2234	METELLI	17-0495
IT2234	PEUGEOT	3273.7H
IT2234	PEUGEOT	3273.7J
IT2234	SOREA	T39094A
IT2235	CEVAM	5094Z1

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2235	CITROEN	3272.A4
IT2235	CITROEN	3272.A6
IT2235	CITROEN	3272.Y4
IT2235	CITROEN	3273.K2
IT2235	CITROEN	96091415
IT2235	CITROEN	96171874
IT2235	CITROEN	96173637
IT2235	DASILVA	146AT
IT2235	METELLI	17-0136
IT2235	PEUGEOT LCV	3272.1N
IT2235	PEUGEOT LCV	3272.A4
IT2235	PEUGEOT LCV	3272.A6
IT2235	PEUGEOT LCV	3272.Y4
IT2235	PEUGEOT LCV	3273.K2
IT2235	SOREA	T29139A1
IT2236	CEVAM	5093Z1
IT2236	CITROEN	3273.OS
IT2236	CITROEN	3273.K3
IT2236	CITROEN	96031845
IT2236	CITROEN	96091416
IT2236	CITROEN	96171873
IT2236	CITROEN	96171875
IT2236	CITROEN	96173636
IT2236	DASILVA	149AT
IT2236	METELLI	17-0137
IT2236	PEUGEOT LCV	3273.K3
IT2236	SOREA	T29140A1
IT2237	CEVAM	5480Z1
IT2237	CITROEN	3272.FP
IT2237	CITROEN	96171871
IT2237	DASILVA	150AT
IT2237	METELLI	17-0519
IT2237	SOREA	T29143A1
IT2238	CEVAM	5889
IT2238	DASILVA	18084T
IT2238	METELLI	17-0120
IT2238	SKODA	6U0 407 272F
IT2238	SOREA	T58084
IT2239	CEVAM	5888
IT2239	DASILVA	18085T
IT2239	METELLI	17-0119
IT2239	SKODA	6U0 407 271F
IT2239	SOREA	T58085
IT2240	CEVAM	5109
IT2240	CITROEN LCV	3273,6
IT2240	CITROEN LCV	3273,62
IT2240	CITROEN LCV	3273.6R
IT2240	CITROEN LCV	3273.C7
IT2240	CITROEN LCV	3273.H1
IT2240	CITROEN LCV	3273.N4
IT2240	CITROEN LCV	3274,78
IT2240	CITROEN LCV	95605804
IT2240	CITROEN LCV	96074111
IT2240	CITROEN LCV	96184033

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2240	DASILVA	180T
IT2240	METELLI	17-0129
IT2240	PEUGEOT LCV	3273,6
IT2240	PEUGEOT LCV	3273,62
IT2240	PEUGEOT LCV	3273.6R
IT2240	PEUGEOT LCV	3273.C7
IT2240	PEUGEOT LCV	3273.H1
IT2240	PEUGEOT LCV	3273.N4
IT2240	PEUGEOT LCV	3274,78
IT2240	SOREA	T29046
IT2241	CEVAM	5592
IT2241	CITROEN	3273.0W
IT2241	CITROEN	3273.0X
IT2241	DASILVA	181T
IT2241	METELLI	17-0133
IT2241	PEUGEOT LCV	3273.0W
IT2241	PEUGEOT LCV	3273.0X
IT2241	SOREA	T29150
IT2242	CEVAM	5480
IT2242	CITROEN	3272.A9
IT2242	CITROEN	3272.C3
IT2242	CITROEN	96167303
IT2242	CITROEN	96171856
IT2242	DASILVA	150T
IT2242	METELLI	17-0078
IT2242	PEUGEOT LCV	3272.A9
IT2242	PEUGEOT LCV	3272.C3
IT2242	SOREA	T29143
IT2243	CEVAM	5465Z
IT2243	CITROEN	3273.5X
IT2243	CITROEN	3273.V7
IT2243	CITROEN	3273.W0
IT2243	CITROEN LCV	3273.5X
IT2243	CITROEN LCV	3273.V7
IT2243	CITROEN LCV	3273.W0
IT2243	DASILVA	190AT
IT2243	METELLI	17-0141
IT2243	PEUGEOT	3273.V7
IT2243	PEUGEOT	3273.W0
IT2243	PEUGEOT LCV	3273.V7
IT2243	PEUGEOT LCV	3273.W0
IT2243	SOREA	T29092A
IT2244	CEVAM	5464Z
IT2244	CITROEN	3272.L1
IT2244	CITROEN	3272.L1
IT2244	CITROEN	3272.P5
IT2244	CITROEN LCV	3272.L1
IT2244	CITROEN LCV	3272.P5
IT2244	DASILVA	191AT
IT2244	METELLI	17-0140
IT2244	PEUGEOT	3272.L1
IT2244	PEUGEOT	3272.P5
IT2244	PEUGEOT LCV	3272.L1
IT2244	PEUGEOT LCV	3272.P5

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2244	SOREA	T29091A
IT2245	AUDI	895 407 272C
IT2245	CEVAM	5317
IT2245	DASILVA	2142T
IT2245	METELLI	17-0184
IT2245	SOREA	T68122
IT2246	CEVAM	5884
IT2246	DASILVA	2164T
IT2246	SOREA	T68120
IT2247	CEVAM	5608Z
IT2247	DASILVA	2205AT
IT2247	SOREA	T78139A
IT2248	AUDI	4B0 407 272AP
IT2248	AUDI	4B0 407 272F
IT2248	AUDI	4B0 407 418E
IT2248	CEVAM	5671Z
IT2248	DASILVA	2236AT
IT2248	METELLI	17-0692
IT2248	SOREA	T78252A
IT2249	AUDI	8E0 407 271BE
IT2249	AUDI	8E0 407 271T
IT2249	AUDI	8E0 407 451HX
IT2249	CEVAM	5331Z
IT2249	DASILVA	2237AT
IT2249	METELLI	17-0940
IT2249	SOREA	T78249A
IT2250	AUDI	8E0 407 272AT
IT2250	AUDI	8E0 407 272S
IT2250	AUDI	8E0 407 452GX
IT2250	AUDI	8E0 407 452JX
IT2250	CEVAM	5613Z
IT2250	DASILVA	2238AT
IT2250	METELLI	17-0694
IT2250	SOREA	T78302A
IT2251	CEVAM	5490Z
IT2251	CITROEN LCV	3272.J2
IT2251	CITROEN LCV	3272.V4
IT2251	CITROEN LCV	3272.V5
IT2251	DASILVA	306AT
IT2251	FIAT LCV	1495545080
IT2251	FIAT LCV	1496136080
IT2251	METELLI	17-0158
IT2251	PEUGEOT LCV	3272.J2
IT2251	PEUGEOT LCV	3272.V4
IT2251	PEUGEOT LCV	3272.V5
IT2251	SOREA	T29081A
IT2252	CEVAM	5891
IT2252	DASILVA	3109T
IT2252	SOREA	T78010
IT2253	CEVAM	5256
IT2253	DASILVA	31228T
IT2253	METELLI	17-0272
IT2253	OPEL	374144
IT2253	OPEL	374184

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2253	OPEL	90348325
IT2253	OPEL	90350907
IT2253	SOREA	T58198
IT2254	CEVAM	5707
IT2254	DASILVA	31238T
IT2254	METELLI	17-0555
IT2254	OPEL	374322
IT2254	OPEL	90538603
IT2254	OPEL	9117408
IT2254	SOREA	T58222
IT2255	CEVAM	5393Z
IT2255	DASILVA	31271AT
IT2255	METELLI	17-0770
IT2255	OPEL	26095017
IT2255	OPEL	374468
IT2255	SOREA	T58218A1
IT2256	DASILVA	31403BT
IT2256	METELLI	17-0350
IT2256	OPEL	374323
IT2256	OPEL	90538604
IT2256	OPEL	9117409
IT2256	SOREA	T58221A1
IT2257	CEVAM	5693Z
IT2257	DASILVA	31406T
IT2257	SOREA	T58228
IT2258	CEVAM	5953
IT2258	DASILVA	31414T
IT2258	SOREA	T58244
IT2259	CEVAM	5180Z1
IT2259	DASILVA	325AT
IT2259	METELLI	17-0558
IT2259	PEUGEOT	3272.0C
IT2259	PEUGEOT	3272.C2
IT2259	PEUGEOT	3272.C9
IT2259	PEUGEOT	3272.E5
IT2259	SOREA	T39049A1
IT2260	CEVAM	5179Z1
IT2260	DASILVA	326AT
IT2260	METELLI	17-0167
IT2260	PEUGEOT	3272.L3
IT2260	PEUGEOT	3273.1H
IT2260	PEUGEOT	3273.1J
IT2260	PEUGEOT	3273.C5
IT2260	PEUGEOT	3273.E6
IT2260	PEUGEOT	3273.E9
IT2260	PEUGEOT	3273.K6
IT2260	SOREA	T39068A1
IT2261	CEVAM	5179
IT2261	DASILVA	326T
IT2261	METELLI	17-0165
IT2261	PEUGEOT	3273.L7
IT2261	SOREA	T39068
IT2262	CEVAM	5085Z
IT2262	CITROEN	3270000

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2262	CITROEN	3272,56
IT2262	CITROEN	3273.E3
IT2262	CITROEN	9566694187
IT2262	DASILVA	332AT
IT2262	METELLI	17-0131
IT2262	PEUGEOT	3272,56
IT2262	PEUGEOT	3273.E3
IT2262	SOREA	T29076A
IT2263	CEVAM	5189
IT2263	DASILVA	3402T
IT2263	METELLI	17-0731
IT2263	PEUGEOT	3273.AC
IT2263	PEUGEOT	3273.AE
IT2263	PEUGEOT	9637117880
IT2263	SOREA	T39092
IT2264	CEVAM	5193
IT2264	DASILVA	3403T
IT2264	METELLI	17-0732
IT2264	PEUGEOT	3272.1X
IT2264	PEUGEOT	3272.2X
IT2264	PEUGEOT	9637117780
IT2264	SOREA	T39091
IT2265	CEVAM	5180
IT2265	DASILVA	347T
IT2265	METELLI	17-0556
IT2265	PEUGEOT	3272,09
IT2265	PEUGEOT	3272.F5
IT2265	PEUGEOT	3272.H3
IT2265	SOREA	T39049
IT2266	CEVAM	5863Z2
IT2266	DASILVA	3518AT
IT2266	METELLI	17-0563
IT2266	PEUGEOT	3273.AL
IT2266	PEUGEOT	3273.AN
IT2266	SOREA	T39114A1
IT2267	CEVAM	5898Z
IT2267	DASILVA	3519AT
IT2267	METELLI	17-0385
IT2267	PEUGEOT	3272.5C
IT2267	PEUGEOT	3272.6C
IT2267	PEUGEOT	9630767880
IT2267	SOREA	T39051A
IT2268	CEVAM	5864Z
IT2268	DASILVA	3529AT1
IT2268	METELLI	17-0393
IT2268	PEUGEOT	3272.YE
IT2268	PEUGEOT	3272.Z0
IT2268	SOREA	T39087A
IT2269	CEVAM	5146
IT2269	DASILVA	365T
IT2269	METELLI	17-0022
IT2269	PEUGEOT	3273,71
IT2269	PEUGEOT	3273.J1
IT2269	SOREA	T39030

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2270	CEVAM	5598Z
IT2270	DASILVA	3700AT
IT2270	SOREA	T39108A2
IT2271	CEVAM	5497
IT2271	CITROEN	3273.8P
IT2271	CITROEN	3273.EJ
IT2271	DASILVA	3702T
IT2271	METELLI	17-0330
IT2271	SOREA	T29116
IT2272	CEVAM	5496
IT2272	CITROEN	3272.2V
IT2272	CITROEN	3272.EJ
IT2272	DASILVA	3703T
IT2272	METELLI	17-0329
IT2272	SOREA	T29117
IT2273	CEVAM	5594
IT2273	CITROEN	3273.GQ
IT2273	CITROEN	3273.TF
IT2273	DASILVA	3710T
IT2273	FIAT	9645248980
IT2273	METELLI	17-0832
IT2273	PEUGEOT	3273.GQ
IT2273	PEUGEOT	3273.TF
IT2273	SOREA	T39120
IT2274	CEVAM	5171
IT2274	DASILVA	394T
IT2274	METELLI	17-0028
IT2274	PEUGEOT	3273,26
IT2274	PEUGEOT	3273,27
IT2274	PEUGEOT	3273,57
IT2274	PEUGEOT	3273,58
IT2274	PEUGEOT	3273,91
IT2274	PEUGEOT	3273.H9
IT2274	SOREA	T39036
IT2275	CEVAM	5167
IT2275	DASILVA	398T
IT2275	METELLI	17-0101
IT2275	PEUGEOT	3272,02
IT2275	PEUGEOT	3273,98
IT2275	PEUGEOT	3273.C3
IT2275	PEUGEOT	3273.C4
IT2275	SOREA	T39102
IT2276	CEVAM	5000
IT2276	DASILVA	400T
IT2276	METELLI	17-0030
IT2276	RENAULT	77 01 349 939
IT2276	RENAULT	77 01 351 807
IT2276	SOREA	T49100
IT2277	BMW	31 60 7 505 004
IT2277	BMW	31 60 7 505 006
IT2277	CEVAM	5377
IT2277	DASILVA	4178T
IT2277	METELLI	17-0925
IT2277	SOREA	T68324

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2278	CEVAM	5326
IT2278	DASILVA	4182T
IT2278	SOREA	T68326
IT2279	CEVAM	5347
IT2279	DASILVA	9261T
IT2279	METELLI	17-0611
IT2279	SOREA	T68269
IT2279	VOLKSWAGEN	6Q0 407 271AS
IT2279	VOLKSWAGEN	6Q0 407 271AT
IT2279	VOLKSWAGEN	6Q0 407 451DX
IT2279	VOLKSWAGEN	6Q0 407 451EX
IT2280	CEVAM	5349
IT2280	DASILVA	9263T
IT2280	METELLI	17-0613
IT2280	SOREA	T68287
IT2280	VOLKSWAGEN	6Q0 407 271BE
IT2280	VOLKSWAGEN	6Q0 407 271BS
IT2280	VOLKSWAGEN	6Q0 407 271DB
IT2280	VOLKSWAGEN	6Q0 407 451FX
IT2281	CEVAM	5819
IT2281	DASILVA	9218T
IT2281	METELLI	17-0172
IT2281	SOREA	T68284
IT2281	VOLKSWAGEN	6E0 407 272H
IT2281	VOLKSWAGEN	6E0 407 452AX
IT2281	VOLKSWAGEN	6N0 407 272J
IT2282	CEVAM	5844Z
IT2282	DASILVA	4310T
IT2282	METELLI	17-0378
IT2282	OPEL LCV	4409208
IT2282	OPEL LCV	4414516
IT2282	OPEL LCV	91166707
IT2282	OPEL LCV	91168794
IT2282	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 069 146
IT2282	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 169 291
IT2282	SOREA	T49198
IT2283	CEVAM	5840Z
IT2283	DASILVA	4319AT
IT2283	METELLI	17-1028
IT2283	OPEL LCV	4502441
IT2283	OPEL LCV	9198695
IT2283	RENAULT LCV, TRUCK	77 01 473 014
IT2283	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 026 791
IT2283	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 169 277
IT2283	SOREA	T49212A
IT2284	CEVAM	5505Z
IT2284	DASILVA	4402ATP
IT2284	METELLI	17-0308
IT2284	RENAULT	77 01 352 428
IT2284	SOREA	T49142A
IT2285	CEVAM	5504Z
IT2285	DASILVA	4403AT
IT2285	METELLI	17-0307
IT2285	RENAULT	77 01 352 129

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2285	SOREA	T49115A
IT2286	CEVAM	5849
IT2286	DASILVA	4424T
IT2286	METELLI	17-0863
IT2286	RENAULT	82 00 014 111
IT2286	SOREA	T49191
IT2287	CEVAM	5011
IT2287	DASILVA	444T
IT2287	METELLI	17-0110
IT2287	RENAULT	77 01 349 740
IT2287	RENAULT	77 01 351 193
IT2287	SOREA	T49068
IT2288	CEVAM	5741
IT2288	DASILVA	4467T
IT2288	METELLI	17-0117
IT2288	RENAULT	77 00 873 311
IT2288	SOREA	T49137
IT2289	CEVAM	5731Z
IT2289	DASILVA	4469AT2
IT2289	METELLI	17-0594
IT2289	RENAULT	77 00 111 920
IT2289	RENAULT	77 00 112 116
IT2289	RENAULT	77 01 352 414
IT2289	RENAULT	77 01 352 730
IT2289	RENAULT	77 01 468 838
IT2289	RENAULT	77 01 470 617
IT2289	RENAULT	77 11 134 941
IT2289	RENAULT	82 00 064 731
IT2289	RENAULT	82 00 110 754
IT2289	SOREA	T49161A
IT2290	CEVAM	5731
IT2290	DASILVA	4469T
IT2290	SOREA	T49161
IT2291	CEVAM	5965
IT2291	DASILVA	4472T
IT2291	METELLI	17-0396
IT2291	RENAULT	77 01 352 775
IT2291	RENAULT	77 01 352 777
IT2291	SOREA	T49172SP
IT2292	CEVAM	5830Z
IT2292	DASILVA	4494AT
IT2292	METELLI	17-0324
IT2292	RENAULT	82 00 029 470
IT2292	SOREA	T49184A
IT2293	CEVAM	5546Z
IT2293	DASILVA	4524AT
IT2293	METELLI	17-1039
IT2293	RENAULT	82 00 535 800
IT2293	RENAULT	82 00 535 802
IT2293	SOREA	T49246A1
IT2294	CEVAM	5838
IT2294	DASILVA	4533T
IT2294	SOREA	T49213
IT2295	CEVAM	5730Z

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2295	DASILVA	4602AT
IT2295	METELLI	17-0592
IT2295	RENAULT	77 00 111 914
IT2295	SOREA	T49154A
IT2296	CEVAM	5075
IT2296	DASILVA	470T
IT2296	METELLI	17-0041
IT2296	RENAULT	77 01 349 359
IT2296	RENAULT	77 01 349 757
IT2296	RENAULT	77 01 351 020
IT2296	RENAULT	77 01 351 207
IT2296	RENAULT	77 01 498 958
IT2296	SOREA	T49009
IT2297	CEVAM	5032
IT2297	DASILVA	478T
IT2297	METELLI	17-0043
IT2297	RENAULT	77 01 349 692
IT2297	RENAULT	77 01 351 127
IT2297	SOREA	T49003
IT2298	CEVAM	5055
IT2298	DASILVA	481T
IT2298	METELLI	17-0055
IT2298	RENAULT	77 01 349 786
IT2298	RENAULT	77 01 351 267
IT2298	SOREA	T49090
IT2299	CEVAM	5044
IT2299	DASILVA	490T
IT2299	METELLI	17-0075
IT2299	RENAULT	77 01 349 874
IT2299	RENAULT	77 01 349 972
IT2299	RENAULT	77 01 351 479
IT2299	RENAULT	77 01 351 480
IT2299	RENAULT	77 01 351 571
IT2299	SOREA	T49096
IT2300	CEVAM	5044
IT2300	DASILVA	495T
IT2300	SOREA	T49084
IT2301	CEVAM	5641
IT2301	DASILVA	5193T
IT2301	FIAT	46307098
IT2301	METELLI	17-0422
IT2301	SOREA	T58369
IT2302	CEVAM	5771
IT2302	DASILVA	5197T
IT2302	FIAT	46307506
IT2302	METELLI	17-0649
IT2302	SOREA	T58341
IT2303	CEVAM	5635
IT2303	DASILVA	5224T
IT2303	FIAT	46307678
IT2303	FIAT LCV	46307678
IT2303	METELLI	17-0636
IT2303	SOREA	T58374
IT2304	CEVAM	5634

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2304	DASILVA	5225T
IT2304	FIAT	46307674
IT2304	FIAT LCV	46307674
IT2304	METELLI	17-0635
IT2304	SOREA	T58375
IT2305	DASILVA	5238AT
IT2305	FIAT	46307010
IT2305	FIAT	46307111
IT2305	FIAT LCV	46307010
IT2305	FIAT LCV	46307111
IT2305	LANCIA	46307010
IT2305	LANCIA	46307111
IT2305	METELLI	17-0244
IT2305	SOREA	T58316A
IT2306	CEVAM	5779Z
IT2306	DASILVA	5246AT
IT2306	FIAT	46307408
IT2306	METELLI	17-0671
IT2306	SOREA	T58327A
IT2307	CEVAM	5637
IT2307	DASILVA	5252T
IT2307	FIAT	46476614
IT2307	FIAT	7699037
IT2307	METELLI	17-0232
IT2307	SOREA	T58208
IT2308	CEVAM	5636
IT2308	DASILVA	5253T
IT2308	FIAT	46477176
IT2308	FIAT	7668798
IT2308	METELLI	17-0231
IT2308	SOREA	T58209
IT2309	CEVAM	5638
IT2309	DASILVA	5283T
IT2309	FIAT	46307368
IT2309	METELLI	17-0657
IT2309	SOREA	T58349
IT2310	CEVAM	5292
IT2310	DASILVA	6135T
IT2310	FORD EUROPE	5022284
IT2310	FORD EUROPE	5022286
IT2310	FORD EUROPE	5022288
IT2310	FORD EUROPE	5026502
IT2310	FORD EUROPE	5026504
IT2310	FORD EUROPE	6779184
IT2310	FORD EUROPE	87FX3219CA
IT2310	FORD EUROPE	89FX3219BA
IT2310	FORD EUROPE	90FX3219BA
IT2310	FORD EUROPE	90FX3219CA
IT2310	FORD EUROPE	90FX3219EA
IT2310	FORD EUROPE	R89FX3219BA
IT2310	FORD EUROPE	R89FX3219CA
IT2310	FORD EUROPE	R89FX3219DA
IT2310	METELLI	17-0089
IT2310	SOREA	T68154

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2311	CEVAM	5421
IT2311	DASILVA	6164T
IT2311	FORD EUROPE	5024568
IT2311	FORD EUROPE	5024569
IT2311	FORD EUROPE	5026652
IT2311	FORD EUROPE	6596773
IT2311	FORD EUROPE	91AX3219DA
IT2311	FORD EUROPE	R92AX3219DA
IT2311	METELLI	17-0250
IT2311	SOREA	T68156
IT2312	DASILVA	6184AT
IT2312	SOREA	T98253A
IT2313	CEVAM	5820
IT2313	DASILVA	9147T
IT2313	SOREA	T78141
IT2314	DASILVA	6195T
IT2314	SOREA	T68256
IT2314	CEVAM	5791
IT2315	CEVAM	5687Z
IT2315	DASILVA	6204AT
IT2315	FORD EUROPE	5029037
IT2315	FORD EUROPE	6757666
IT2315	FORD EUROPE	93BG3B436ABD
IT2315	FORD EUROPE	93BG3B436ABE
IT2315	FORD EUROPE	R93BG3B436ABD
IT2315	FORD EUROPE	R93BG3B436ABE
IT2315	METELLI	17-0262
IT2315	SOREA	T68180A
IT2316	CEVAM	5682
IT2316	DASILVA	6208T
IT2316	FORD EUROPE	1132508
IT2316	FORD EUROPE	1S7W3B436EB
IT2316	FORD EUROPE	2S713B436BA
IT2316	FORD EUROPE	4132634
IT2316	FORD EUROPE	4398072
IT2316	METELLI	17-0791
IT2316	SOREA	T68288
IT2317	CEVAM	5288
IT2317	DASILVA	6307T
IT2317	FORD EUROPE	1059520
IT2317	FORD EUROPE	R97FX-3219-DA
IT2317	FORD LCV, TRUCK	1059520
IT2317	FORD LCV, TRUCK	R97FX-3219-DA
IT2317	METELLI	17-0971
IT2317	SOREA	T68248
IT2318	CEVAM	5903
IT2318	DASILVA	6402T
IT2318	FORD EUROPE	1141768
IT2318	FORD EUROPE	3652045
IT2318	METELLI	17-0375
IT2318	SOREA	T68258
IT2319	CEVAM	5273
IT2319	DASILVA	6406T
IT2319	FORD EUROPE	1334284

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2319	METELLI	17-0544
IT2319	SOREA	T68404
IT2320	CEVAM	5814
IT2320	DASILVA	6410T
IT2320	SOREA	T68281
IT2321	CEVAM	5678
IT2321	DASILVA	6502T
IT2321	METELLI	17-0886
IT2321	SOREA	T68406
IT2322	DASILVA	7150T
IT2322	LANCIA	46548055
IT2322	LANCIA	46548165
IT2322	METELLI	17-0714
IT2322	SOREA	T58378
IT2323	CEVAM	5192Z
IT2323	DASILVA	8122AT
IT2323	MERCEDES BENZ	168 360 33 72
IT2323	MERCEDES BENZ	168 370 22 72
IT2323	METELLI	17-0467
IT2323	SOREA	T78162A
IT2324	CEVAM	5185Z
IT2324	DASILVA	8123AT
IT2324	MERCEDES BENZ	168 360 31 72
IT2324	MERCEDES BENZ	168 370 21 72
IT2324	METELLI	17-0466
IT2324	SOREA	T78161A
IT2325	CEVAM	5297Z
IT2325	DASILVA	8207AT
IT2325	SOREA	T78187A
IT2326	CEVAM	5817
IT2326	DASILVA	9102T
IT2326	METELLI	17-0434
IT2326	SOREA	T68232
IT2327	METELLI	17-0267
IT2327	DASILVA	9146AT
IT2327	SOREA	T78142A
IT2327	CEVAM	5821Z
IT2327	FORD EUROPE	95VW3B436BA
IT2327	FORD EUROPE	95VW3B436FA
IT2327	SEAT	7M0 407 272E
IT2327	SEAT	7M3 407 272A
IT2327	VOLKSWAGEN	7M0 407 272E
IT2327	VOLKSWAGEN	7M3 407 272A
IT2328	CEVAM	5248
IT2328	DASILVA	9179T
IT2328	SOREA	T78315
IT2329	CEVAM	7040Z
IT2329	DASILVA	92071AT
IT2330	CEVAM	5227
IT2330	DASILVA	9210T
IT2330	METELLI	17-0123
IT2330	SOREA	T78105
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271A
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271B

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271EX
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271G
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271GX
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271H
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271HX
IT2330	VOLKSWAGEN	357 407 271P
IT2331	AUDI	8Z0 407 272AM
IT2331	AUDI	8Z0 407 272AP
IT2331	CEVAM	5348
IT2331	DASILVA	9260T
IT2331	METELLI	17-0612
IT2331	SOREA	T68268
IT2331	VOLKSWAGEN	6Q0 407 272BC
IT2331	VOLKSWAGEN	6Q0 407 272BD
IT2331	VOLKSWAGEN	6Q0 407 272BE
IT2331	VOLKSWAGEN	6Q0 407 452EX
IT2331	VOLKSWAGEN	6Q0 407 452FX
IT2331	VOLKSWAGEN	6Q0 407 452GX
IT2332	CEVAM	5184
IT2332	DASILVA	9274T
IT2332	METELLI	17-1069
IT2332	SOREA	T78320
IT2332	VOLKSWAGEN LCV	7H0 407 272AC
IT2332	VOLKSWAGEN LCV	7H0 407 272AL
IT2332	VOLKSWAGEN LCV	7H0 407 272BB
IT2332	VOLKSWAGEN LCV	7H0 407 272BD
IT2332	VOLKSWAGEN LCV	7H0 407 272BL
IT2333	CEVAM	7056Z
IT2333	DASILVA	94032AT
IT2333	SOREA	T98252A
IT2334	CEVAM	7192
IT2334	DASILVA	96042T
IT2334	SOREA	T98259
IT2335	CEVAM	7211
IT2335	DASILVA	96062T
IT2335	SOREA	T98262
IT2336	CEVAM	7240
IT2336	DASILVA	96066T
IT2336	SOREA	T98294
IT2337	CEVAM	7214Z
IT2337	DASILVA	96140AT
IT2337	METELLI	17-0782
IT2337	NISSAN	39101-2F000
IT2337	NISSAN	39101-2F001
IT2337	SOREA	T98255A
IT2338	CEVAM	7216Z
IT2338	DASILVA	96154AT
IT2338	METELLI	17-0718
IT2338	NISSAN	39101-70J10
IT2338	SOREA	T98154A
IT2339	CEVAM	7207
IT2339	DASILVA	96168T
IT2339	METELLI	17-0551
IT2339	NISSAN	39100-4F100

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2339	SOREA	T98168
IT2340	CEVAM	7232
IT2340	DASILVA	96191T
IT2340	SOREA	T98191
IT2341	CEVAM	7310
IT2341	DASILVA	98195T
IT2341	SOREA	T68195
IT2342	CEVAM	7307
IT2342	DASILVA	98207T
IT2342	SOREA	T68274
IT2343	CEVAM	7148Z
IT2343	DASILVA	99026AT
IT2343	SOREA	T98377A1
IT2344	CEVAM	7165
IT2344	DASILVA	99324T
IT2344	SOREA	T98336
IT2345	CEVAM	5927
IT2345	DASILVA	3500T
IT2345	SOREA	T29168
IT2346	CEVAM	5898
IT2346	DASILVA	3519T
IT2346	METELLI	17-0383
IT2346	PEUGEOT	3272.8E
IT2346	PEUGEOT	3272.9E
IT2346	SOREA	T39051
IT2347	CEVAM	5471
IT2347	DASILVA	3562T
IT2347	SOREA	T39124
IT2348	CEVAM	5587
IT2348	CITROEN	3273.0K
IT2348	CITROEN	3273.5K
IT2348	CITROEN	3273.5L
IT2348	CITROEN	3273,63
IT2348	CITROEN	3273,69
IT2348	CITROEN	3273.C9
IT2348	CITROEN	3273.E4
IT2348	CITROEN	95666909
IT2348	CITROEN	95666941
IT2348	CITROEN	96048667
IT2348	DASILVA	334T
IT2348	METELLI	17-0015
IT2348	SOREA	T39060
IT2349	CEVAM	5831Z
IT2349	DASILVA	4491AT
IT2349	METELLI	17-0313
IT2349	RENAULT	77 01 470 173
IT2349	SOREA	T49187A
IT2350	CEVAM	5599
IT2350	DASILVA	4527T
IT2351	CEVAM	5215
IT2351	DASILVA	9115T
IT2351	METELLI	17-0339
IT2351	SEAT	191 407 271H
IT2351	SEAT	191 407 271HX

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2351	SEAT	191 407 271K
IT2351	SEAT	191 407 271S
IT2351	SEAT	191 407 271T
IT2351	SOREA	T78085
IT2351	VOLKSWAGEN	191 407 271H
IT2351	VOLKSWAGEN	191 407 271HX
IT2351	VOLKSWAGEN	191 407 271K
IT2351	VOLKSWAGEN	191 407 271S
IT2351	VOLKSWAGEN	191 407 271T
IT2352	CEVAM	5094Z1
IT2352	DASILVA	1137AT
IT2352	KDD	15-6758A
IT2352	SOREA	T29143A1
IT2353	CEVAM	5100
IT2353	CITROEN	3273.EA
IT2353	CITROEN	3273.EN
IT2353	CITROEN	3273.EP
IT2353	CITROEN	3273.EY
IT2353	DASILVA	1230T
IT2353	METELLI	17-0416
IT2353	SOREA	T29152
IT2354	CEVAM	5482Z
IT2354	CITROEN	3272.6K
IT2354	CITROEN	3272.J3
IT2354	CITROEN LCV	1463105080
IT2354	CITROEN LCV	3272.J0
IT2354	DASILVA	313AT
IT2354	FIAT LCV	1463105080
IT2354	METELLI	17-0084
IT2354	PEUGEOT LCV	1463105080
IT2354	PEUGEOT LCV	3272.J0
IT2354	SOREA	T29087A
IT2355	CEVAM	5711Z
IT2355	DASILVA	31406AT
IT2356	DASILVA	4324AT
IT2356	SOREA	T49210A
IT2357	CEVAM	5274
IT2357	DASILVA	6408T
IT2357	FORD EUROPE	1142794
IT2357	FORD EUROPE	1359345
IT2357	FORD EUROPE	1468576
IT2357	FORD EUROPE	1506722
IT2357	FORD EUROPE	2S613B437AB
IT2357	FORD EUROPE	2S613B437AC
IT2357	FORD EUROPE	2S613B437AD
IT2357	METELLI	17-0838
IT2357	SOREA	T68293
IT2358	CEVAM	5337
IT2358	DASILVA	9145T
IT2358	SOREA	T78157
IT2359	CEVAM	7270
IT2359	DASILVA	92037T
IT2359	HYUNDAI	49507-02A00
IT2359	METELLI	17-0889

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
▼	▼	▼
IT2359	SOREA	T98277
IT2360	CEVAM	7021
IT2360	DASILVA	93089T
IT2360	SOREA	T98141
IT2361	CEVAM	7304
IT2361	DASILVA	98241T
IT2361	SOREA	T68247
IT2362	CEVAM	5484
IT2362	CITROEN	3272.EX
IT2362	CITROEN	9641777180
IT2362	DASILVA	1237T
IT2362	METELLI	17-0706
IT2362	SOREA	T29157
IT2363	CEVAM	5124
IT2363	CITROEN	3272.18
IT2363	CITROEN	3272.R7
IT2363	CITROEN	3272.R8
IT2363	CITROEN	95669013
IT2363	CITROEN	96072988
IT2363	DASILVA	132T
IT2363	METELLI	17-0010
IT2363	SOREA	T29073
IT2364	CEVAM	5321
IT2364	DASILVA	2146T
IT2364	METELLI	17-0184
IT2364	SOREA	T68126
IT2365	AUDI	4A0 407 452E
IT2365	CEVAM	5621Z
IT2365	DASILVA	2160AT
IT2365	METELLI	17-0206
IT2365	SOREA	T68226A
IT2366	CEVAM	5572
IT2366	DASILVA	311229T
IT2366	SOREA	T78281
IT2367	CEVAM	5586Z
IT2367	CITROEN	3272.G1
IT2367	CITROEN	3272.X9
IT2367	DASILVA	335AT
IT2367	METELLI	17-0146
IT2367	PEUGEOT	3272.G1
IT2367	PEUGEOT	3272.X9
IT2367	SOREA	T39059A
IT2368	CEVAM	5914
IT2368	DASILVA	3809AT
IT2368	SOREA	T39141
IT2369	CEVAM	5558
IT2369	DASILVA	4201T
IT2369	METELLI	17-0944
IT2369	MINI	31 60 7 518 237
IT2369	SOREA	T68333
IT2370	CEVAM	5504
IT2370	DASILVA	4403T
IT2370	METELLI	17-0305
IT2370	RENAULT	77 01 349 992

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2370	RENAULT	77 01 352 130
IT2370	SOREA	T49115
IT2371	CEVAM	5368
IT2371	DASILVA	4406T
IT2371	SOREA	T49180
IT2372	CEVAM	5360Z1
IT2372	DASILVA	4511BT
IT2372	METELLI	17-1035
IT2372	RENAULT	82 00 065 334
IT2372	SOREA	T49201A1
IT2373	CEVAM	5360
IT2373	DASILVA	4511T
IT2373	SOREA	T49201
IT2374	CEVAM	5847Z
IT2374	DASILVA	4512AT
IT2374	SOREA	T49199A
IT2375	CEVAM	5625
IT2375	DASILVA	4613T
IT2375	SOREA	T49242
IT2376	CEVAM	5068Z2
IT2376	DASILVA	4905AT
IT2377	CEVAM	5782
IT2377	DASILVA	6413T
IT2377	FORD LCV, TRUCK	1501261
IT2377	FORD LCV, TRUCK	2T143B436CC
IT2377	METELLI	17-0841
IT2377	SOREA	T68400
IT2378	DASILVA	8147T
IT2379	CEVAM	7253Z
IT2379	CHEVROLET	96298502
IT2379	DAEWOO	96298502
IT2379	DASILVA	90001AT
IT2379	METELLI	17-0812
IT2380	CEVAM	5211
IT2380	DASILVA	9113T
IT2380	METELLI	17-0002
IT2380	SEAT	191 407 271A
IT2380	SEAT	191 407 271B
IT2380	SEAT	191 407 271C
IT2380	SEAT	191 407 271L
IT2380	SEAT	191 407 271P
IT2380	SEAT	191 407 271Q
IT2380	SEAT	191 407 271R
IT2380	SEAT	6K0 407 271C
IT2380	SOREA	T78083
IT2380	VOLKSWAGEN	191 407 271A
IT2380	VOLKSWAGEN	191 407 271B
IT2380	VOLKSWAGEN	191 407 271C
IT2380	VOLKSWAGEN	191 407 271L
IT2380	VOLKSWAGEN	191 407 271P
IT2380	VOLKSWAGEN	191 407 271Q
IT2380	VOLKSWAGEN	191 407 271R
IT2380	VOLKSWAGEN	6K0 407 271C
IT2381	CEVAM	5111

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2381	CITROEN LCV	3272.48
IT2381	CITROEN LCV	3272.7N
IT2381	CITROEN LCV	3274.77
IT2381	CITROEN LCV	95555116
IT2381	CITROEN LCV	9559529280
IT2381	CITROEN LCV	95606803
IT2381	CITROEN LCV	9607411180
IT2381	CITROEN LCV	9617303280
IT2381	CITROEN LCV	96184031
IT2381	DASILVA	184T
IT2381	FIAT LCV	95555116
IT2381	FIAT LCV	9559529280
IT2381	FIAT LCV	95606803
IT2381	FIAT LCV	9607411180
IT2381	FIAT LCV	96074114
IT2381	FIAT LCV	9617303280
IT2381	FIAT LCV	96184031
IT2381	METELLI	17-0082
IT2381	PEUGEOT LCV	3272.48
IT2381	PEUGEOT LCV	3274.77
IT2381	PEUGEOT LCV	9559529280
IT2381	PEUGEOT LCV	9607411180
IT2381	PEUGEOT LCV	9617303280
IT2381	SOREA	T29047
IT2382	CEVAM	5591
IT2382	CITROEN	3272.5L
IT2382	CITROEN	3272.Y6
IT2382	CITROEN	3272.Y7
IT2382	CITROEN	3272.Y8
IT2382	CITROEN LCV	3272.Y6
IT2382	CITROEN LCV	3272.Y7
IT2382	CITROEN LCV	3272.Y8
IT2382	DASILVA	182T
IT2382	METELLI	17-0132
IT2382	SOREA	T29151
IT2383	AUDI	895 407 271C
IT2383	CEVAM	5318
IT2383	DASILVA	2143T
IT2383	METELLI	17-0183
IT2383	SOREA	T68123
IT2384	CEVAM	5883
IT2384	DASILVA	2165T
IT2384	SOREA	T68121
IT2385	CEVAM	5670Z
IT2385	DASILVA	2235AT
IT2385	METELLI	17-0691
IT2385	SOREA	T78251A
IT2386	CEVAM	5890
IT2386	DASILVA	3110T
IT2386	SOREA	T78011
IT2387	CEVAM	5257
IT2387	DASILVA	31229T
IT2387	METELLI	17-0271
IT2387	OPEL	374145

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2387	OPEL	374183
IT2387	OPEL	90348324
IT2387	OPEL	90350824
IT2387	SOREA	T58199
IT2388	CEVAM	5706
IT2388	DASILVA	31239T
IT2388	METELLI	17-0554
IT2388	SOREA	T58223
IT2389	DASILVA	31402BT
IT2389	SOREA	T58220A1
IT2390	DASILVA	31415T
IT2390	SOREA	T58245
IT2391	CEVAM	5179Z1
IT2391	DASILVA	324AT
IT2391	METELLI	17-0565
IT2391	SOREA	T39048A1
IT2392	CEVAM	5134Z1
IT2392	DASILVA	327AT
IT2392	METELLI	17-0166
IT2392	PEUGEOT	3272.0F
IT2392	PEUGEOT	3272.0G
IT2392	PEUGEOT	3272.61
IT2392	PEUGEOT	3272.E1
IT2392	SOREA	T39067A1
IT2393	DASILVA	3528AT1
IT2394	CEVAM	5147
IT2394	DASILVA	366T
IT2394	METELLI	17-0021
IT2394	PEUGEOT	3272.01
IT2394	SOREA	T39029
IT2395	CEVAM	5597Z
IT2395	DASILVA	3701AT
IT2395	SOREA	T39109A2
IT2396	CEVAM	5593
IT2396	CITROEN	3272.GY
IT2396	CITROEN	3272.RL
IT2396	DASILVA	3711T
IT2396	FIAT	9645248880
IT2396	METELLI	17-0831
IT2396	PEUGEOT	3272.GY
IT2396	PEUGEOT	3272.RL
IT2396	SOREA	T39121
IT2397	CEVAM	5168
IT2397	DASILVA	399T
IT2397	METELLI	17-0100
IT2397	PEUGEOT	3272.44
IT2397	PEUGEOT	3272.45
IT2397	SOREA	T39103
IT2398	BMW	31 60 7 505 003
IT2398	BMW	31 60 7 505 005
IT2398	CEVAM	5376
IT2398	DASILVA	4179T
IT2398	METELLI	17-0924
IT2398	SOREA	T68325

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2399	CEVAM	5325
IT2399	DASILVA	4183T
IT2399	SOREA	T68327
IT2400	CEVAM	5843Z
IT2400	DASILVA	4311T
IT2400	METELLI	17-0196
IT2400	OPEL LCV	4409210
IT2400	OPEL LCV	4414517
IT2400	OPEL LCV	91166708
IT2400	OPEL LCV	91168795
IT2400	OPEL LCV	93852699
IT2400	RENAULT LCV, TRUCK	82 00 334 338
IT2400	SOREA	T49197
IT2401	CEVAM	5732Z
IT2401	DASILVA	4468AT2
IT2401	SOREA	T49160A
IT2402	CEVAM	5732
IT2402	DASILVA	4468T
IT2402	SOREA	T49160
IT2403	CEVAM	5829Z
IT2403	DASILVA	4495AT
IT2403	SOREA	T49185A
IT2404	DASILVA	4525AT
IT2405	DASILVA	4532T
IT2405	SOREA	T49214
IT2406	CEVAM	5029
IT2406	DASILVA	476T
IT2406	SOREA	T49011
IT2407	CEVAM	5029
IT2407	DASILVA	469T
IT2407	METELLI	17-0042
IT2407	RENAULT	77 01 349 660
IT2407	RENAULT	77 01 498 957
IT2407	SOREA	T49008
IT2408	CEVAM	5031
IT2408	DASILVA	477T
IT2408	METELLI	17-0044
IT2408	RENAULT	82 00 323 961
IT2408	SOREA	T49004
IT2409	CEVAM	5056
IT2409	DASILVA	482T
IT2409	METELLI	17-0054
IT2409	RENAULT	77 01 349 785
IT2409	RENAULT	77 01 351 266
IT2409	SOREA	T49091
IT2410	CEVAM	5642
IT2410	DASILVA	5192T
IT2410	FIAT	46307096
IT2410	METELLI	17-0423
IT2410	SOREA	T58326
IT2411	CEVAM	5772
IT2411	DASILVA	5196T
IT2411	FIAT	46307508
IT2411	METELLI	17-0650

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2411	SOREA	T58342
IT2412	CEVAM	5639
IT2412	DASILVA	5282T
IT2412	FIAT	46307369
IT2412	METELLI	17-0658
IT2412	SOREA	T58350
IT2413	CEVAM	5282
IT2413	DASILVA	6132T
IT2413	SOREA	T68151
IT2414	CEVAM	5420
IT2414	DASILVA	6165T
IT2414	SOREA	T68155
IT2415	DASILVA	6183AT
IT2415	SOREA	T98254A
IT2416	CEVAM	5821
IT2416	DASILVA	9146T
IT2416	SOREA	T78142
IT2417	CEVAM	5788
IT2417	DASILVA	6167T
IT2417	FORD EUROPE	5024576
IT2417	METELLI	17-0090
IT2417	SOREA	T68189
IT2418	CEVAM	5686Z
IT2418	DASILVA	6205AT
IT2418	FORD EUROPE	5029041
IT2418	FORD EUROPE	6757672
IT2418	FORD EUROPE	93BG3B437ABD
IT2418	FORD EUROPE	93BG3B437ABE
IT2418	FORD EUROPE	R93BG3B437ABD
IT2418	FORD EUROPE	R93BG3B437ABE
IT2418	METELLI	17-0261
IT2418	SOREA	T68179A
IT2419	DASILVA	6209T
IT2419	FORD EUROPE	1S7W3B437DA
IT2419	FORD EUROPE	2S7W3B437CA
IT2419	FORD EUROPE	4106380
IT2419	FORD EUROPE	4372692
IT2419	FORD EUROPE	4398073
IT2419	METELLI	17-0790
IT2419	SOREA	T68289
IT2420	CEVAM	5815
IT2420	DASILVA	6411T
IT2420	SOREA	T68280
IT2421	CEVAM	5677
IT2421	DASILVA	6503T
IT2421	METELLI	17-0912
IT2421	SOREA	T68405
IT2422	CEVAM	5294Z
IT2422	DASILVA	8183AT
IT2422	SOREA	T78198A
IT2423	CEVAM	5820Z
IT2423	DASILVA	9147AT
IT2423	SOREA	T78141A
IT2424	DASILVA	9180T

Réf.	O.E.M / échange	Nombre
IT2425	CEVAM	5183
IT2425	DASILVA	9275T
IT2425	SOREA	T78319
IT2426	CEVAM	7057Z
IT2426	DASILVA	94033AT
IT2426	SOREA	T98251A
IT2427	CEVAM	7210
IT2427	DASILVA	96063T
IT2427	SOREA	T98261
IT2428	CEVAM	7239
IT2428	DASILVA	96067T
IT2428	SOREA	T98293
IT2429	CEVAM	7215Z
IT2429	DASILVA	96141AT
IT2429	METELLI	17-0783
IT2429	NISSAN	39100-2F000
IT2429	SOREA	T98256A
IT2430	CEVAM	7217Z
IT2430	DASILVA	96155AT
IT2430	SOREA	T98155A
IT2431	CEVAM	7233
IT2431	DASILVA	96190T
IT2431	SOREA	98190
IT2432	CEVAM	7309
IT2432	DASILVA	98196T
IT2432	SOREA	T68196
IT2433	DASILVA	98208T
IT2433	SOREA	T68275
IT2434	CEVAM	7149Z
IT2434	DASILVA	99025AT
IT2434	SOREA	T98376A1
IT2435	CEVAM	7164Z
IT2435	DASILVA	99323T
IT2435	SOREA	T98337A
IT2436	CEVAM	5181Z1
IT2436	DASILVA	3544AT
IT2436	METELLI	17-0291
IT2436	SOREA	T39071A1
IT2437	CEVAM	5428
IT2437	DASILVA	5268T
IT2437	FIAT	46307687
IT2437	METELLI	17-0424
IT2437	SOREA	T58165
IT2438	CEVAM	5588Z
IT2438	CITROEN	3272.2Q
IT2438	CITROEN	3272.3Q
IT2438	DASILVA	1220AT
IT2438	METELLI	17-0494
IT2438	PEUGEOT	3272.2Q
IT2438	PEUGEOT	3272.3Q
IT2438	SOREA	T39095A
IT2439	CEVAM	5862Z2
IT2439	DASILVA	3517AT
IT2439	METELLI	17-0562

Références Protech - Transmissions d'origine

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2439	PEUGEOT	3272.AE
IT2439	PEUGEOT	3272.AF
IT2439	SOREA	T39115A1
IT2440	CEVAM	7041Z
IT2440	DASILVA	92070AT
IT2441	DASILVA	1147T
IT2442	METELLI	17-0130
IT2442	DASILVA	333AT
IT2442	SOREA	T29075A
IT2442	CEVAM	5086Z
IT2442	CITROEN	3272.55
IT2442	CITROEN	9566694077
IT2442	PEUGEOT	3272.55
IT2443	CEVAM	5468
IT2443	DASILVA	193T
IT2443	METELLI	17-0142
IT2443	SOREA	T29083
IT2443	CITROEN	3272.K8
IT2443	CITROEN	3272.L0
IT2443	CITROEN LCV	3272.K8
IT2443	CITROEN LCV	3272.L0
IT2443	FIAT	9617408188
IT2443	FIAT LCV	9617408188
IT2443	LANCIA	9617408188
IT2443	PEUGEOT	3272.K8
IT2443	PEUGEOT	3272.L0
IT2443	PEUGEOT LCV	3272.K8
IT2443	PEUGEOT LCV	3272.L0
IT2444	CEVAM	5287
IT2444	DASILVA	6308T
IT2444	FORD EUROPE	1059528
IT2444	FORD EUROPE	R97FX-3220-DA
IT2444	METELLI	17-0970
IT2444	SOREA	T68245
IT2445	DASILVA	3529AT2
IT2446	CEVAM	5865Z
IT2446	DASILVA	3530AT
IT2446	METELLI	17-0394
IT2446	SOREA	T39086A
IT2447	CEVAM	5964
IT2447	DASILVA	4473T
IT2447	METELLI	17-0395
IT2447	RENAULT	77 00 108 248
IT2447	SOREA	T49171
IT2448	CEVAM	5732Z
IT2448	DASILVA	4468AT1
IT2448	METELLI	17-0595
IT2448	RENAULT	77 00 111 918
IT2448	RENAULT	77 01 352 421
IT2448	RENAULT	77 01 352 729
IT2448	RENAULT	77 01 468 842
IT2448	RENAULT	77 01 470 616
IT2448	RENAULT	77 11 135 206
IT2448	RENAULT	82 00 173 584

Réf. ▼	O.E.M / échange ▼	Nombre ▼
IT2449	CEVAM	5753
IT2449	DASILVA	9131T
IT2449	SOREA	T78121